



ViewPLUS SCADA

Programlama

Kılavuzu

DOKÜMAN ADI	TARİH	VERSIYON
MIKRODEV_SM_ViewPLUS_ Scada v1.0	06 / 2025	ViewPLUS 1.0.9 (Official Build)



İÇİNDEKİLER

Mi	kro	odev	/ `i T	anıyalım7
U١	′AF	RI!		
2	١	Viev	vPLU	S SCADA9
	2.1	-	Viev	vPLUS SCADA PC İsterleri11
	2.2	2	MİM	ARİ12
3	ç	SCA	DA ۱	/eritabanı13
	3.1	-	Post	greSQL 13 Kurulumu
	3	3.1.1	L	Windows İçin PostgreSQL 13 Kurulumu:13
	3	3.1.2	2	macOS İçin PostgreSQL 13 Kurulumu14
	3	3.1.3	3	Linux (Ubuntu) İçin PostgreSQL 13 Kurulumu14
	3	3.1.4	ļ	PostgreSQL Konfigürasyonu15
	3.2	<u>)</u>	Veri	tabanı Tabloları
	3	3.2.1	L	Public Şeması Tabloları15
	Э	3.2.2	<u>2</u>	Logs Şeması Tabloları
4	١	Yeni	Pro	je Oluşturma
5	١	Viev	vPLU	S SCADA Editör Arayüzü20
	5.1	-	Ken	ar Çubuğu20
	5	5.1.1	L	SCADA Bileşenleri Bölmesi22
	5	5.1.2	2	Projeler Bölmesi
	5	5.1.3	3	Açık Diyagramlar Bölmesi23
	5	5.1.4	ļ	Dosya Sistemi Bölmesi
	5.2	<u>)</u>	Ana	Çalışma Alanı
	5	5.2.1	L	Sayfa Kısayolları25
	5.3	3	Say	fa Özellikleri Paneli
	5.4	ł	Katr	nanlar Paneli
	5.5	5	Nes	ne Özellikleri Paneli
	5	5.5.1	L	Nesne Özellikleri Sekmesi



	5.5.2	2	Etiketler Sekmesi	34
5.5.3 Diğer Sekmesi		35		
6	Etik	et v	/e Kanal Editörü	
6	.1	Kar	nallar	
	6.1.1	L	Modbus TCP Kanalı	
	6.1.2	2	MQTT Client Kanalı	
	6.1.3	3	Makro Kanalı	43
	6.1.4	1	IEC 104 Kanalı	48
	6.1.5	5	DNP3 Kanalı	50
	6.1.6	5	Global Database Kanalı	54
	6.1.7	7	Database Kanalı	57
	6.1.8	3	ICCP Kanalı	59
	6.1.9)	Server Info Kanalı	61
	6.1.1	LO	SNMP Kanalı	64
	6.1.1	1	SOAP API Kanalı	66
	6.1.1	12	Java Script Kanalı	70
7	SCA	DA	Editörü – Alarmlar	72
7	.1	Ala	arm Oluşturma	72
	7.1.1	L	Genel Alarm Parametreleri	73
7	.2	Ala	armları İzleme	76
	7.2.1	L	SCADA Tasarım Sayfalarında Alarm İzleme	76
	7.2.2	2	Scada Sayfa Alarmları	78
	7.2.3	3	Harita Sayfası Üzerinden Alarmları İzleme	80
8	Viev	vPLl	US SCADA Harita Sayfası	82
8	.1	Har	rita Sayfası Tasarlama	82
8	.2	Har	rita Sayfasına İkon Ekleme	
	8.2.1	L	ikon Eklemek	86
	8.2.2	2	Kategori Oluşturma	87
	8.2.3	3	Etiketle Kategori Bağlantısı (Run Function)	88
	8.2.4	1	Uygulama Sonuçları	89
9	SCA	DA	Sunucusu	91



9.1	Sur	nucu Ana Ekranı
9.1.	1	Üst Menü Seçenekleri
9.1.	2	Kontrol Ekranı94
9.1.	3	Etiket İzleme Ekranı95
9.1.	4	Alarmlar Ekranı96
9.1.	5	Aktif Oturumlar Ekranı
9.1.	6	Beyaz Liste Ekranı
9.1.	7	Kara Liste Ekranı
9.1.	8	Diğer Ayarlar Ekranı
9.1.	9	Bilgi Ekranı
9.2	SC	ADA Sunucusunu Başlatma103
9.2.	1	Masaüstü Kısayolu ile Başlatma105
9.2.	2	Otomatik Başlatma (Windows Açılışında)107
9.2.	3	Windows Hizmeti Olarak Çalıştırma108
10 V	/iewF	PLUS Scada İstemcisi113
10.1	Ter	nel Arayüz Öğeleri
10.3	1.1	Üst Menü Öğeleri
10.3	1.2	Sol Navigasyon Paneli
10.2	1.3	ViewPLUS Scada Raporlayıcı Ekranı123
11 B	Bileşe	en Yöneticisi
11.1	Yer	ni Bileşen Tanımlama137
12 S	Scada	a Kullanıcı Yöneticisi139
12.1	Yer	ni Kullanıcı Oluşturma140
12.2	Kul	lanıcılar Sekmesi
12.3	Kul	lanıcı Erişim Hakları142
12.3	3.1	Kullanıcı Erişim Hakları Sekmesi142
12.3	3.2	Etiket Erişim Hakları – Etiket Kanal Editörü143
12.3	3.3	Sayfa Erişim Hakları – SCADA Tasarım Sayfası144
12.4	Gru	ıplar Sekmesi
12.5	Eriş	şim Hakları Sekmesi



13 5	SCAD	DA Raporlayıcı Aracı
13.1	SC	ADA Reporter Uygulamasına Erişim148
13.2	Ana	a Arayüz148
13.3	Üst	: Menü Seçenekleri 149
13.	3.1	Proje Menüsü149
13.	3.2	Ayarlar Menüsü149
13.	3.3	Log Yönetimi Menüsü149
13.4	Kay	ydedilen Filtrelerin SCADA Butonlarıyla Kullanımı 150
13.	4.1	Raporlama Filtreyi Kaydetme150
13.	4.2	Filtre Bağlantı Adresini Kopyalama151
13.	4.3	SCADA Editöründe Butona Filtre Bağlantısı Tanımlama151
14 \	/iewl	PLUS SCADA Veri Yöneticisi153
14.1	Arş	ivleme İşlemi 155
14.2	Yeo	dekleme İşlemi
15 N	٩QTT	Bridge Tool
15.1	Ana	a Arayüzü162
15.2	Yer	ni MQTT Bağlantısı Ekleme164
15.3	Puł	blish ve Subscribe Topic Tanımları165
15.	3.1	Publish Topic
15.	3.2	Subscribe Topic
15.4	Örr	nek Payload
15.5	MQ	TT Bridge Tool için Driver Başlatma169
16 \	/iewl	PLUS SCADA Web API 170
16.1	Ver	ri Tabanı Bağlantısı
16.2	Su	nucuyu Başlatma
16.3	ΗT	TP İstemci (Thunder Client)175
16.4	Eriș	şim Belirteci (Token) Alma175
16.5	We	b API ile Veri Çekme176
17 (DPC I	UA Sunucu Servisinin Kurulumu



17.1	Viev	wPLUS SCADA Yazılımının Yüklenmesi 177
17.2	OPC	C Sunucu Servisini Aktifleştirme 177
17.3	UAE	Expert ile Bağlantı
17.3	3.1	UAExpert Kurulumu
17.3	3.2	Sunucu Ekleme
17.3	3.3	Bağlantı179
17.3	3.4	Kullanıcı Girişi
17.4	KEP	ServerEX ile Bağlantı
17.4	4.1	KEPServerEX Kurulumu
17.4	4.2	Kanal ve Cihaz Tanımı
17.4	4.3	Etiketlerin Görünmesi
17.5	OPC	C Sertifikalarının Oluşturulması (Linux İçin)185
17.5	5.1	Sertifika Yetkilisi
17.5	5.2	Sunucu Sertifikası Oluşturma186
17.5	5.3	Sunucu Sertifikasını İmzalama186
17.5	5.4	Sertifikaların Kopyalanması

Mikrodev 'i Tanıyalım



MİKRODEV, 2006 yılından beri endüstriyel kontrol ve haberleşme ürünleri geliştirmekte ve üretmektedir. MİKRODEV kamu ve özel sektördeki sistem entegratörlerine, OEM ve son kullanıcılara hizmet vermektedir.

Ürünlerimiz, endüstriyel otomasyon sektörünün gerektirdiği kalite standartlarına göre üretilmekte olup, ürünlerimizin kalitesi sahada uzun yıllar sorunsuz çalışmasıyla kendisini göstermektedir.

MİKRODEV, ürettiği Programlanabilir Lojik Kontrol cihazlarda, kendi tasarımı olan IEC 61131-3 uyumlu kütüphaneye sahip dünyadaki sayılı firmalardan biridir. Ayrıca, geliştirmeye açık, esnek, programlanabilir SCADA çözümü de MİKRODEV tarafından geliştirilmiş ve müşterilerinin kullanımına sunulmaktadır.

MİKRODEV ürünlerindeki performans ve geniş uygulama alanı ile şirketin sahip olduğu teknoloji know-how, müşterilerin daha hızlı, basitleştirilmiş ve düşük maliyetli sonuçlara ulaşmasına katkı sağlar.

UYARI!



- ✓ Programın geliştirme yazılımını sadece Mikrodev onaylı ürünler üzerinde kullanınız
- ✓ Fiziksel donanım konfigürasyonunuzu değiştirdiğinizde, ilgili uygulama programınıza da güncelleyiniz.
- ✓ Geliştirilen program, sahada servise alınmadan ayrı bir şekilde test edilmeli, testler başarıyla tamamlandıktan sonra sahaya sevk edilmelidir.
- ✓ Tüm kaza önleme tedbirlerini ve Yerel kanunlarla tanımlanan güvenlik tedbirlerini alınız



Bu kurallara uyulmaması, ölüm, ciddi yaralanmalar ve mal kaybına yol açabilir



1 ViewPLUS SCADA

SCADA terimi İngilizce "Supervisory Control and Data Acquisition" kelimelerinin ilk harflerinin okunması ile oluşturulan bir kısaltmadır. Kapsamlı ve bütünleşmiş bir veri tabanlı kontrol ve izleme sistemi olan SCADA ile bir tesise veya işletmeye ait tüm elektronik birimlerin otomatik kontrolü, gözetlenmesi ve sonuçların raporlanması sağlanabilir. Temel olarak SCADA yazılımından izleme, kontrol, veri toplama, verilerin kaydı ve saklanması işlevlerini gerçekleştirmesi beklenmektedir. SCADA sistemleri endüstriyel proseslerde, imalat, üretim, enerji üretimi, imalat ve rafinerilerde sürekli, kesintili, tekrarlayan ya da ayrık modlarda çalışabilir. Altyapı işlemleri, kamu veya özel sektörlerde su arıtma ve terfi merkezlerinde, atık su arıtma, petrol ve gaz boru hatları, elektrik iletim ve dağıtım, rüzgâr jeneratörleri, sivil savunma siren sistemleri ve büyük iletişim sistemlerini içerebilir. Tesis binaları, havaalanları, gemiler ve uzay istasyonları da dahil olmak üzere kamu ve özel tesisleri kapsayabilir. Isıtma ve havalandırma sistemlerinde (HVAC) erişim ve enerji tüketimini kontrol ve izleme gerekebilir. SCADA sağladığı maksimum fayda, güvenlik ve kolaylık bakımından endüstri tesislerinin en büyük ihtiyaçlarından olmaya devam edecektir.

ViewPLUS SCADA yazılımı geliştirilirken stabilite, kullanım kolaylığı ve görsellik prensipleri ön planda tutulmuştur. ViewPLUS SCADA ile sahada bulunan her türlü otomasyon biriminin görsel olarak takip, kontrol ve değerlendirilmesi sağlanabilir. ViewPLUS SCADA yazılımının sahip olduğu bazı özellikleri şöyle özetleyebiliriz:

Geniş Görsel Kütüphane

• Geniş görsel kütüphanesinin yanında, kullanıcıların da kendi SCADA bileşenlerini kolaylıkla hazırlamasına imkan verir.

Sunucu Paralel Yedekli Çalışma (Redundant Working Mode)

- Sahadan veriler her iki SCADA sisteminde okunur ve işlenir.
- Veri kaybı yaşanmaz.
- Haberleşme durum testleri (saha cihazları veya yedek SCADA)

Server/Client Mimari

- Çoklu çalışma istasyon desteği
- Çalışma istasyonlarına yetki seviyesi atama

Lisansa Bağlı Etiket Kapasitesi

• Etiket sayısı kadar alarm etiketi tanımlayabilme

• Etiket sayısı kadar trend tanımlayabilme

İşletim Sistemi Desteği

- Windows 7/8/10/11
- Windows Server 2008/2012/2016/2019/2022
- Linux (Debian)
- MacOSX



- Güvenlik
- Etiketlere ve sayfalara 128 farklı erişim yetkisi tanılama
- Kullanıcılara 128 farklı grup üyeliği atayabilme
- İşletim sistemi ile entegre güvenlik
- Haberleşmede katman 7 protokollerinin TLS/SSL versiyonları
- Yetkilendirme mekanizmasında düz metin şifreler yerine salt eklenmiş SHA256 özetler kullanır.

Veri Aktarım

• SQL uyumlu dışa ve içe veri aktarım imkanı

Alarm

- Tanımlanmış tüm etiketler için alarm tanımlama imkanı
- Alarmlar 256 farklı kritiklik seviyesi tanımlayabilme
- Aktive alarmları ve alarm geçmişini izleme imkanı
- Tarih ve önem sırasına göre alarm izleme imkanı
- Alarm listesinden çıktı alma imkanı: excel, printer veya pdf çıktısı

Veri Kayıt Trend İzleme

- Tanımlanmış tüm etiketler için log kayıt imkanı
- Trend tanımlanmış etiketler grafiksel gösterim
- Trend tanımlanmış etiket verilerinin excel, pdf veya printer çıktısı

Haberleşme

- Mikrodev PLC, REMOTE IO ve Gateway ürünleri ile mükemmel bağlantı
- Endüstri standardı çok sayıda protokolle uyum: MODBUS TCP, MODBUS RTU, DNP3, SNMP, IEC104, BACNET

Veri Tabanı Desteği

- PgSQL
- ORACLE
- SQLite



1.1 ViewPLUS SCADA PC İsterleri

ViewPLUS SCADA yazılımının optimum verimlilikte çalışabilmesi için gerekli PC özellikleri aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

SCADA PC İSTERLERİ	
İşlemci	Intel(R) Xeon(R) CPU E7-4870 @ 2.40 GHz 2.40
	GHz (8 işlemci)
Yüklü Bellek (RAM)	32.0 GB
Sistem Türü	64-bit İşletim Sistemi, x64 tabanlı işlemci
Depolama	1 TB SSD

Not: Burada dikkat edilmesi gereken hususlardan birisi işlemcinin 8 çekirdekli olmasıdır, Xeon olması önemli değildir.

SCADA sunucusunun gereksinimlerine ek olarak, sunucunun çalışacağı cihazın Statik IP'ye sahip olması gerekmekte ve aynı ağ üzerinde olmayan cihazlardan sunucuya Client bağlantıları yapabilmek için varsayılan 3344 portunun port yönlendirmesi yapılmış olmalıdır.



1.2 MİMARİ

ViewPLUS SCADA sunucusu intranet ya da internet üzerinden saha cihazlarına bağlanarak bu cihazların gerçek zamanlı izleme ve kontrolünü sağlar. Topladığı verileri etiket, olay ve alarm veri tabanına kaydeder. Aynı zamanda hazırlanmış olan SCADA projesini kullanarak internet üzerinden sunucuya bağlanan kullanıcıların sahadaki cihazları izlemesini ve kontrol etmesini sağlar. ViewPLUS SCADA ile tasarlanan ağ ve donanım topolojisine göre çok farklı kombinasyonlar oluşturulabilmekle beraber, temel olarak aşağıdaki şekilde gösterilen mimari kullanılabilir.



Şekil 1 SCADA Mimarisi



2 SCADA Veritabanı

2.1 PostgreSQL 13 Kurulumu

PostgreSQL, güçlü, açık kaynaklı bir veritabanı yönetim sistemidir. PostgreSQL 13 sürümünü kurmak için aşağıdaki adımları izleyebilirsiniz. Bu kılavuzda, Windows, macOS ve Linux (Ubuntu) işletim sistemleri için kurulum adımları ayrıntılı olarak anlatılmıştır.

2.1.1 Windows İçin PostgreSQL 13 Kurulumu:

• PostgreSQL İndirme:

PostgreSQL resmi web sitesine gidin ve Windows için PostgreSQL 13 sürümünü indirin.

• Kurulum Dosyasını Çalıştırma:

İndirilen dosyayı çalıştırın ve kurulum sihirbazını başlatın.

• Kurulum Adımlarını Takip Etme:

Başlangıç: "Next" butonuna tıklayarak kuruluma başlayın.

Yükleme Dizini: PostgreSQL'in yükleneceği dizini seçin (varsayılan olarak C:\Program Files\PostgreSQL\13).

Bileşenler: Tüm bileşenleri seçin (PostgreSQL Server, pgAdmin 4, Stack Builder vb.).

Veri Dizinini Seçme: Verilerin saklanacağı dizini seçin.

Parola Ayarlama: PostgreSQL superuser (postgres) için bir parola belirleyin.

Port Seçimi: Varsayılan port numarası 5432'dir, değiştirmeden devam edebilirsiniz.

Bölgesel Ayarlar: Varsayılan yerel ayarları (locale) seçin.

Kurulumu Tamamlama: Kurulum işlemini başlatmak için "Next" ve ardından "Finish" butonlarına tıklayın.

• Kurulumu Doğrulama:

Kurulum tamamlandıktan sonra pgAdmin 4 veya komut satırı üzerinden PostgreSQL'e bağlanarak kurulumun başarılı olduğunu doğrulayabilirsiniz.



2.1.2 macOS İçin PostgreSQL 13 Kurulumu

Homebrew Kullanarak PostgreSQL Kurulumu:

Terminali açın ve Homebrew kullanarak PostgreSQL 13 sürümünü yükleyin:

brew install postgresql@13

• PostgreSQL Başlatma:

PostgreSQL servislerini başlatın:

brew services start postgresql@13

• Kurulumu Doğrulama:

PostgreSQL'in kurulumunu doğrulamak için `psql` komutunu kullanarak PostgreSQL'e bağlanın:

psql postgres

Bağlanma işlemi başarılı olursa kurulum tamamlanmıştır.

2.1.3 Linux (Ubuntu) İçin PostgreSQL 13 Kurulumu

• PostgreSQL Deposu Ekleme:

PostgreSQL resmi deposunu sisteminize ekleyin:

sudo sh -c 'echo "deb http://apt.postgresql.org/pub/repos/apt/ \$(lsb_release -cs)-pgdg main" > /etc/apt/sources.list.d/pgdg.list'

• Depo Anahtarını İndirme ve Ekleme:

PostgreSQL APT anahtarını indirip ekleyin:

wget -qO - https://www.postgresql.org/media/keys/ACCC4CF8.asc | sudo apt-key add -

• Paket Listesini Güncelleme:

Paket listesini güncelleyin:

sudo apt-get update

• PostgreSQL 13 Kurulumu:

PostgreSQL 13'ü yükleyin:

sudo apt-get install postgresql-13

• PostgreSQL Servisini Başlatma:

PostgreSQL servislerini başlatın:

sudo systemctl start postgresql



• Kurulumu Doğrulama:

PostgreSQL'in kurulumunu doğrulamak için `psql` komutunu kullanarak PostgreSQL'e bağlanın:

sudo -u postgres psql

Bağlanma işlemi başarılı olursa kurulum tamamlanmıştır.

2.1.4 PostgreSQL Konfigürasyonu

PostgreSQL kurulumundan sonra, veritabanı yapılandırma dosyalarını düzenleyerek yapılandırabilirsiniz. Temel yapılandırma dosyaları şunlardır:

- postgresql.conf: PostgreSQL genel yapılandırma ayarları.
- pg_hba.conf: Host-based authentication ayarları.

Bu dosyalar genellikle `/etc/postgresql/13/main/` (Ubuntu) veya PostgreSQL yükleme dizininde (Windows/macOS) bulunur.

2.2 Veritabanı Tabloları

ViewPLUS SCADA, SCADA Projesini yönetmek, günlüğe kaydetmek ve raporlamak için çeşitli veritabanı tablolarını kullanır. PostgreSQL için tablolar "public" ve "logs" şemalarına göre ayrılmıştır. Genel şema, proje kanalları, etiketler ve kullanıcılarla ilgili tablolardan oluşur. "Logs" şeması ise günlüklerden ve istatistiksel günlük tablolarından oluşur.

2.2.1 Public Şeması Tabloları



Şekil 2 Public Veritabanı Tabloları

- Alarmlar: Bu tablo, SCADA editörü tarafından oluşturulan alarm tanımlarını içerir.
- Kanallar: Kanal tanımları, saha cihazlarına bağlantı bilgilerini içerir.



- Etiketler: Sistemde etiket detaylarını tanımlamak için kullanılan etiket tanımlarıdır.
- Kullanıcılar: Proje için yetkili kullanıcılar listesidir.

2.2.2 Logs Şeması Tabloları



Şekil 3 Logs Veritabanı Tabloları

- alarm_table: Bu tablo, sistemin gerçek zamanlı aktif alarm bilgilerini içerir.
- alarm_log: Geçmiş alarm bilgilerini içerir.
- event_log: Kullanıcı girişi, kullanıcı istekleri vb. olay bilgilerini içerir.
- **Icd_table:** Saha cihazlarından sistem etiketlerinin en son okunan değerlerini içeren en son değişiklik zaman tablosudur.
- **tag_log:** Alandan toplanan tüm ham veriler bu tabloya kaydedilir. Bu tablonun boyutu çok hızlı büyüyebilir.
- **tag_log_agrhour:** Sistem etiketlerinin saatlik istatistiksel tablosudur. İstatistikler tag_log tablosu kullanılarak hesaplanır. Tablo dakikada bir güncellenir.
- **tag_log_agrday:** Sistem etiketlerinin günlük istatistiksel tablosudur. İstatistikler tag_log_agrhour tablosu kullanılarak hesaplanır. Tablo dakikada bir güncellenir.
- **tag_log_agrweek:** Sistem etiketlerinin haftalık istatistiksel tablosudur. İstatistikler tag_log_agrday tablosu kullanılarak hesaplanır. Tablo dakikada bir güncellenir.
- **tag_log_agrmonth:** Sistem etiketlerinin aylık istatistiksel tablosudur. İstatistikler tag_log_agrday tablosu kullanılarak hesaplanır. Tablo dakikada bir güncellenir.
- **tag_log_agryear:** Sistem etiketlerinin yıllık istatistiksel tablosudur. İstatistikler tag_log_agrmonth tablosu kullanılarak hesaplanır. Tablo dakikada bir güncellenir.



3 Yeni Proje Oluşturma

Yeni bir proje oluşturmak için aşağıdaki adımları izleyin:

• Dosya > Yeni Dosya ya da Proje > Mikrodev SCA Projesi seçeneğini tıklayın.



Şekil 4 Yeni Proje Oluşturma

• Proje İsmi ve Konumu Seçimi:

Proje ismini belirleyin ve nereye kaydedeceğinizi seçin.

Mikrodev SCA Project	
Konum Veritabanı Ayarları Görünüm Ayarları Özet	Giriş ve Proje Konumu This wizard generates a Mikrodev SCA Project.
	İsim: test Oluşturma yeri: C:\Users\mikrodev Gözat Varsayılan proje konumu olarak kullan
	Next Cancel

Şekil 5 Proje Konumu



• Veri Tabanı Ayarları:

Veri tabanı kullanıcı adı ve şifrenizi girdikten sonra "Bağlantıyı Test Et" butonuna basarak şifre doğrulaması yapın. Eğer PostgreSQL veri tabanı sisteminizde kurulu değilse, "PgSQL'i indir" bağlantısına tıklayarak ilgili versiyonu indirip kurmanız gerekir.

 \times

← ☐Mikrodev SCA Project		
Konum	○ SQLite	
🗼 Veritabanı Ayarları	PostgreSQL	
Görünüm Ayarları	O Oracle	
Ozet	Sunucu Ayarları	
	Veritabanı Adı	postgres
	SunucuAdresi	localhost
	SunucuPortu	5432
	Veritabanı Kullanıcı Adı	postgres
	Veritabanı Kullanıcı Şifresi	
		Bağlantıyı Test Et
	You should install PgSQL Database	
	PgSQLi indir	
		Next Cancel

Şekil 6 Veritabanı Seçimi

• Görsel Ayarların Yapılması:

Ekran rengi, varsayılan sayfa boyutu gibi görsel parametreleri ayarlayın.

Veritabanı Ayarları	Varsayılan Ekran Boyutu Genişlik 1280	Yükseł 1024
Özet	Arkaplan Rengi Renk Seç Sıfırla	Görünüm Blok Numarasını Göster Etiket Adını Göster Tam Ekran Göster

Şekil 7 Görünüm Ayarları



• Versiyon Kontrol Ayarları:

Sonraki sayfada, SVN sürüm kontrol aracı kullanacaksanız, bununla ilgili ayarlamaları yapın.

÷	Mikrodev SCA Project					
₽	Konum Veritabanı Ayarları Görünüm Ayarları Özet	Proje Yönetimi Projeye altproje olarak ekle: Versiyon kontrolüne ekle:	<none></none>		> >	Konfigüre Et
		Ekkenecek dosyakar C:\Users\mikrodev\ter intro.sca test.scapro test.tcf	st:			
				Finish		Cancel
•	Vertabanı Ayarları Görünüm Ayarları Özet	Projeye altproje olarak ekle: Versiyon kontrolüne ekle: Eklenecek dosyalar C:\Users\mikrodev\tes intro.sca test.scapro test.tcf	<none></none>	Finish	~	Konfigüre Et.

 \times

Şekil 8 Versiyon Kontrol

• Projenin Tamamlanması:

"Finish" butonuna basarak yeni projeyi oluşturun. Yeni oluşturduğunuz proje iki dosyadan oluşur:

Proje yapılandırma parametrelerinin saklandığı "scapro" uzantılı dosya. Bu dosya üzerinde genellikle değişiklik yapmanıza gerek yoktur.

"intro.sca" ismindeki dosya. SCADA sisteminde kullanacağınız ana ekranı bu sayfa üzerinde tasarlayabilirsiniz.



Şekil 9 Proje Dosyaları



Bu adımları takip ederek yeni bir SCADA projesi oluşturabilirsiniz. Projenizi oluşturduktan sonra, SCADA sisteminizin ihtiyaçlarına göre düzenlemeler yapabilir ve bileşenler ekleyebilirsiniz.



4 ViewPLUS SCADA Editör Arayüzü



4.1 Kenar Çubuğu

Kenar çubuğu, SCADA Düzenleyici görünümünde önemli bir rol oynar. Bu bölme, projelere, dosyalara göz atmak ve bileşenleri eklemek için kullanılır.





Şekil 11 Kenar Çubuğu Özellikleri

- Yeni Bölme Ekleme: Kenar çubuğunda, düzenleyicinin sol tarafında bulunan bölmeler aracılığıyla proje dosyalarınızı ve bileşenlerinizi kontrol edebilirsiniz. Bu bölmeler, projelerinizi ve bileşenlerinizi düzenlemek için kullanışlı araçlar sunar.
- **Bölme Kapatma:** Kullanılmayan bölmeleri kapatarak çalışma alanınızı daha kullanışlı hale getirebilirsiniz. Bu, gereksiz bölmeleri gizleyerek daha temiz bir çalışma alanı sağlar.
- Arama: Kenar çubuğunun altındaki arama kutusu, mevcut çalışma yapılan proje dosyalarınızı, açık diyagramlarınızı vb. dosyalarınızı aramanıza olanak tanır. Bu, büyük projelerde belirli dosyaları hızlıca bulmanızı kolaylaştırır.
- **Panelleri Gizleme/Gösterme:** Panelin sol alt tarafında, tüm panelleri gizlemenizi ve göstermenizi sağlayan bir düğme bulunur. Bu düğme, çalışma alanınızı düzenlerken size esneklik sağlar.

Not: Kenar çubuğunu kapattığınız zaman pencere menüsünden kenar çubuğunu göster seçeneği ile tekrar açılabilmektedir.



4.1.1 SCADA Bileşenleri Bölmesi

Bu seçenek, SCADA projelerinde kullanılacak bileşenlerin listesini ve kategorilerini görüntüler.



Şekil 12 SCADA Bileşenleri Bölmesi

- **Kategoriler:** SCADA bileşenleri farklı kategoriler altında gruplandırılmıştır. Örneğin, "Building", "Buttons", "Lighting" gibi kategoriler mevcuttur.
- **Bileşenler:** Her kategori altında ilgili bileşenler listelenir. Bu bileşenler projeye sürükle-bırak yöntemi ile eklenebilir.
- **Filtreleme:** Üstteki arama kutusunu kullanarak bileşenleri filtreleyebilir, hızlıca aradığınız bileşeni bulabilirsiniz.



4.1.2 Projeler Bölmesi

Bu seçenek, mevcut SCADA projelerini ve bu projelerde yer alan dosyaları görüntüler.



Şekil 13 Projeler Bölmesi

- **Proje Listesi:** Mevcut projeleriniz burada listelenir. Her proje altında proje dosyaları ve sayfalar bulunur.
- Proje Dosyaları: Seçili proje altında yer alan dosyalar burada gösterilir. Örneğin, `.scapro` ve `.sca` uzantılı dosyalar.
- **Dosya İşlemleri:** Proje dosyalarına sağ tıklayarak yeni dosya ekleyebilir, mevcut dosyaları silebilir veya düzenleyebilirsiniz.

4.1.3 Açık Diyagramlar Bölmesi

Bu seçenek, mevcut projelerde açık olan diyagramları görüntüler.



Şekil 14 Açık Diyagramlar Bölmesi

- Açık Diyagramlar Listesi: Hangi diyagramların açık olduğunu buradan görebilir ve hızlıca geçiş yapabilirsiniz.
- **Diyagram Yönetimi:** Açık diyagramları kapatabilir veya açık olan diyagramlar üzerinden işlemler yapabilirsiniz.



4.1.4 Dosya Sistemi Bölmesi

Bu seçenek, bilgisayarınızdaki dosya sistemine erişim sağlar.



Şekil 15 Dosya Sistemi Bölmesi

• **Dosya ve Klasör Erişimi:** Bilgisayarınızdaki dosyalara ve klasörlere buradan erişebilir, proje dosyalarınızı yönetebilirsiniz.

4.2 Ana Çalışma Alanı

Ana çalışma alanı, SCADA sayfalarınızı düzenleyebileceğiniz ve bileşenleri yerleştirebileceğiniz alandır.

Inser Format Standart Filter : Sayfa Ad	🔶 🔶 🔟 intro.sca 🔹 👻
Insert Format	🖷 🗏 📐 🛵 🚱
Image: Standart Image: Standart Image: Standart	Insert Format
▼ Fiter :Sayfa Ad	A Standart
	Filter: Sayfa Ad Image: Sayfa Ad Image: Sayfa Ad Image

Şekil 16 Ana Çalışma Alanı

- Sayfa Düzenleme: Yeni bileşenler ekleyebilir, mevcut bileşenleri taşıyabilir ve düzenleyebilirsiniz.
- **Sayfa Kısayolları:** Üstteki araç çubuğu üzerinden sayfa düzenleme işlemlerini gerçekleştirebilirsiniz (örneğin, kaydetme, farklı kaydetme, seçilen son nesnenin otomatik seçilmesi gibi işlemler).



4.2.1 Sayfa Kısayolları

Kısayol araçları, SCADA düzenleyicisini daha verimli kullanmanıza yardımcı olacak önemli işlevler sunar. Bu araçların işlevleri ve nasıl kullanılacakları aşağıda açıklanmıştır.



Şekil 17 Sayfa Kısayolları

- **Kaydetme:** Projede yapılan değişiklikleri kaydetmek için bu ikona tıklayın. Bu işlem, mevcut dosyaların üzerine yazarak tüm değişiklikleri saklar.
- **Farklı Kaydetme:** Projede yapılan değişiklikleri farklı bir dosya olarak kaydetmek için bu ikona tıklayın. Bu işlem, mevcut dosyaların korunmasını sağlar ve değişiklikler yeni bir dosya adı altında saklanır.
- **Fare Seçimi:** Düzenleme modundan çıkmak ve fare seçim moduna geçmek için bu ikona tıklayın. Bu, çalışma alanındaki nesneleri seçmek ve taşımak için kullanılır.
- En Son Eklenen Bileşen: Sayfaya en son eklenen bileşeni hızlıca bulmak için bu ikona tıklayın. Bu, özellikle büyük projelerde yeni eklenen bileşenleri kolayca bulmanızı sağlar.
- Etiketleri Değiştirme: Sayfada aynı etiket yapısına sahip bileşenlerin etiketlerle ilişkilendirilmesini değiştirmek için bu ikona tıklayın. Bu işlem, belirli etiketlerin hızlıca güncellenmesini sağlar.

🔞 Etiketleri Değiştir		?	×	
Şu anki editör sayfasında ismi şununla başlayan tüm nesne etiketlerini değiştir				
şu ön eki				
şu ön eke				
İlk ön eke veya sonuçtaki ön eke sahip bir etiket yoksa hiçbirşey yapılmayacaktır				
	Başlat	İpta	ıl	

Şekil 18 Etiketleri Değiştirme Ekranı

Otomatik etiket değişikliği yapılmak istenen sayfada dikkat edilmesi gereken hususlardan biri, benzer bileşenlerle ilişkilendirilen etiketlerin benzer yapıda olması gerektiğidir.

Örneğin, enerji analizörü izlenen bir sayfada etiketler aşağıdaki gibi olmalıdır:

H01 hücresi

H01_FazL12GerilimBilgisi

H01_FazL1AkimBilgisi

H01_FazL1GerilimBilgisi

H02 hücresi

H02_FazL12GerilimBilgisi

H02_FazL1AkimBilgisi



H02_FazL1GerilimBilgisi

H01 sayfasının H02 sayfasına uyarlanması isteniyorsa "Etiket Değiştir" kısayolu seçilir.

Şu Ön Eki: Bu kısma sayfada yer alan bileşenlerle ilişkili etiketlerin değişken kısmı yazılır.

Örnekte H01 yazılmalıdır.

Şu Ön Eke: Bu kısma sayfada bileşenlerin ilişkilendirilmek istenen etiketlerin değişken kısmı yazılır.

Örnekte H02 yazılmalıdır.

• Hatalı Etiketleri Temizleme: Sayfada yer alan hatalı etiketler bu seçenek sayesinde sayfadan kolaylıkla temizlenir.

4.3 Sayfa Özellikleri Paneli

Sayfa özellikleri paneli, seçili sayfanın çeşitli özelliklerini ayarlamanızı sağlar.

ayfa Özellklei Katmanlar				
Özellik	Değer			
SayfaAdı	Page			
SayfalD	0			
SayfaSırası	0 24			
SayfaTipi	SkadaSekmesi ~			
GeoGörünüm				
GeoMerkez	51.5,0,10			
BaşlangıçtaÖlçekle	Yok ~			
ÖzelSayfaBoyutu				
SayfaGenişliği	250 🗘			
SayfaYüksekliği	150			
ArkaplanResmi	8			
Sayfaİkonu	3			
Kayar Yazı Ekle				
Erişim Hakları				

Şekil 19 Sayfa Özellikleri Paneli

- Sayfa Adı: Sayfa adını belirleyebilir veya düzenleyebilirsiniz.
- Sayfa ID: Her sayfa için otomatik olarak atanmış bir ID numarası vardır.
- Sayfa Sırası: Sayfa tipi "SCADA Sekmesi" olan sayfaların Client ekranında alt alta sıralanmasını belirler. İlk sırada yer alan sayfa anasayfa olarak kullanılır. Sayfalar arasında sıralama yapmak için "Sayfa Sırası" kısmında yer alan AZ simgesine tıklayın. Açılan ekrandan sol kenar okları ile sayfaları sıralayın.





Şekil 20 SCADA Sayfaları Sıralama

• Sayfa Tipi: SCADA yazılımında 3 farklı sayfa tipi bulunmaktadır.

SCADA Sekmesi: Client ekranının sol kenar sekmesinde gözüken sayfalardır.

SCADA Diyaloğu: Pop-up sayfa tipidir. Client ekranının sol kenar sekmesinde gözükmezler.

SCADA Bağlı Sayfa: Client ekranının sol kenar sekmesinde bulunmayan, ilgili sayfadan yönlendirilme ile açılan sayfalardır.

• Geo Görünüm: Bu kısım işaretlenir ise, açılan sayfa harita sayfası olarak kullanılabilir.

Detaylı bilgi için buraya bakınız.

- Geo Merkez: Harita sayfasının Client ekranı açılışı sırasında odaklanacağı koordinat bilgisi buraya girilir.
- Başlangıçta Ölçekle: Sayfaların Client ekranı açılışı sırasında ölçekleme türü buradan seçilir.

Görünür: Görünür seçilir ise ilgili SCADA sayfası tam odaklı olarak Client ekranında gösterilir.

Genişlik: Genişlik seçilir ise ilgili SCADA sayfası genişlik baz alınarak Client ekranında gösterilir.

Yükseklik: Yükseklik seçilir ise ilgili SCADA sayfası yükseklik baz alınarak Client ekranında gösterilir.

• Özel Sayfa Boyutu: SCADA sayfalarının boyutları isteğe bağlı olarak bu seçenek işaretlenerek ayarlanabilir.

Sayfa Genişliği: "Özel Sayfa Boyutu" işaretlendiğinde aktif olur. Bu kısımdan sayfa genişliği belirlenir.

Sayfa Yüksekliği: "Özel Sayfa Boyutu" işaretlendiğinde aktif olur. Bu kısımdan sayfa yüksekliği belirlenir.

- Arka Plan Resmi: SCADA sayfalarına arka plan resimleri buradan eklenir.
- Sayfa İkonu: Sayfa tipi "SCADA Sekmesi" olan sayfaların Client ekranı sol kenar çubuğunda görüntülenirken bu kısımdan sayfalara ikon ataması yapılır.
- Kayar Yazı Ekle: SCADA sayfalarına kayar yazı eklenmek isteniyorsa bu kısmın işaretli olması gerekmektedir.



• Erişim Hakları: Sayfalara kullanıcı erişim hakları tanımlayarak, sadece erişim hakkına sahip kullanıcıların ilgili sayfaları görmesi sağlanır.

4.4 Katmanlar Paneli

Katman
No one in the second seco
🌲 Yeni Katman
Katman Yeni Katman
Yeni Katman u Etiketler Diğer

Şekil 21 Yeni Katman Oluşturma

Katmanlar paneli üzerinde yeni katman oluşturabilir veya silebilirsiniz. Oluşturduğunuz katmanlar üzerinde bileşenler oluşturarak, sayfa üzerinde hiyerarşik bir düzen kurabilirsiniz. Katmanları gizleyip/göstererek karmaşık tasarımları daha kolay bir araya getirebilirsiniz. Katmanların sağladığı bir diğer fayda da farklı ölçek (zoom) seviyelerinde katmanların görünürlüğünün değiştirilebilmesidir.

• Katmanları Gizleme/Gösterme: Eklemiş olduğunuz katmanları, fare sağ tuş menüsü üzerinde bulunan "Katmanı Gizle/Göster" seçeneğini kullanarak gizleyip/gösterebilirsiniz.



Sayfa Özellkleri	Katmanlar
Katman 🔹 Yeni 🗖	Katmanı Gizle/Göster Katman Elemanlarını Öne Getir Katman Elemanlarını Arkaya At Katman Bileşenlerini Seç Katman Özellkleri
	Katman Yani Katman
··· ···	

Şekil 22 Katman Özellikleri

• Katmandaki Bileşenlerin Sıralamasını Değiştirme:

^		
	Sayfa Özellkleri	Katmanlar
	Katman	^
	🚖 Venid	Katmanı Gizle/Göster
		Katman Elemanlarını Öne Getir
		Katman Elemanlarını Arkaya At
		Katman Bileşenlerini Seç
		Katman Özellkleri

Şekil 23 Katmanların Sıralamasını Değiştirme

Eklemiş olduğunuz katmanların sıralamalarını, fare sağ tuş menüsü üzerinde bulunan "Katman Bileşenlerini Öne Getir" ya da "Katman Bileşenlerini Arkaya At" seçeneklerini kullanarak değiştirebilirsiniz.



• Katmanları Ölçek Seviyesine Göre Gizleme/Gösterme:



Şekil 24 Katman Özellikleri Seçimi

Ekranın ölçek seviyesine göre sayfada tanımlanmış olan katmanları gizleyip gösterebilirsiniz. Bu sayede ölçek seviyesi arttığında daha detay bilgi içeren bileşenleri gösterebilirken, ölçek seviyesi azaldığında az sayıda bileşeni göstererek tasarımdaki karmaşıklığı azaltıp, kullanımı kolaylaştırabilirsiniz. Bunun için öncelikle "Katmanlar Paneli" nde "Katman Özellikleri" ni seçin.

Açılan diyalogda ölçek seviyesi parametrelerini gösteren iki alan mevcuttur.

🕝 Katman	Özellkleri			?	\times
			,		
Katm	anı şu zum sk	alasinda goru	inur yap (1/100)	
-1	*	ve	-1		•
"-1" bu yönde herhangi bir limit yok demektir Örnek olarak "300" ve "-1" değerleri katmanın, skala 3 ten büyükken görünür olacağını ifade eder					
		0	K	Can	cel

Şekil 25 Katman Özellikleri

Katman burada girilecek olan iki ölçek değeri arasında görünür olacaktır. Değerlerden birini "-1" olarak tanımlarsanız katman bu yönde ölçekten bağımsız olarak sürekli görünür olacaktır. Örnek olarak "300" ve "-1" değerleri düşünüldüğünde, bu şu anlama gelecektir: "Ölçek '3' değerinden daha büyükse katmanı görünür yap."



Ölçek '3' den küçük:



Ölçek '3' den yüksek:



Şekil 27 Ölçek Yüksek

Resimde de görüldüğü gibi ölçek değeri '3' ün üstüne çıktığında, butonların bulunduğu katman görünür hale gelmiştir.



4.5 Nesne Özellikleri Paneli

Nesne özellikleri paneli, seçili bileşenin detaylı ayarlarını yapmanızı sağlar.

4.5.1 Nesne Özellikleri Sekmesi

ne Özellkleri	Etiketler Diğer
erty I	Değer
sneAdı	Generator_002_0
jeTipi	Generator_002
ometri	
X 2	250
Y	390
Genişlik 2	203
Yükseklik 1	156
Rotasyon ()
bitler	
Yazı X Ofseti	0
Yazı Y Ofseti	i8
Yazı İçeriği	%.3f
Yazı Stilsay	font: 22px "Arial"; 🖋
Metin Geni	203
aylar	
Olay Tipi	areTuşunaBasıldı
Olay Aksiy	ATA v 🗆 Require ack
Hedef Ola	0 -1
Sayfaya Git 🛛	🝳 🖓 🗸 🔊 🗆 Alarmları Gös 🗌 CloseThisW
Run Functi	
(Mob)Link	🗌 Bağlantı Ekle
(Web)LINK	bağlantı adresi
Run Functi (Web)Link	Dağlantı Ekle

Şekil 28 Bileşen Parametreleri - Özellikler

- Nesne Adı: Bileşenleri birbirinden ayırmak için kullanıcı tarafından atanan isim bu alana girilir.
- Geometri: Bileşenin ekrandaki konumu, boyutu ve rotasyon ayarları tam sayı değerler olarak girilir.
- Sabitler:

Yazı X Ofseti: "Yazı Etiketi" tanımlanmışsa ve "Yazı İçeriği" girilmişse, bu parametre gösterilecek olan metin için yatay bir ofset tanımlar.

Yazı Y Ofseti: "Yazı Etiketi" tanımlanmışsa ve "Yazı İçeriği" girilmişse, bu parametre gösterilecek olan metin için dikey bir ofset tanımlar.

Yazı İçeriği: "Yazı Etiketi" tanımlanmışsa, buraya girilmiş olan "formatlanmış" metin, bileşen üzerine yazdırılır. Girilecek metin "printf metin formatı"nda olmalıdır. Formatlama için aşağıdaki örnekler kullanılabilir:

Tamsayılar: `%d` => "1977" Öne boşluk ekleme: `%10d` => " 1977" Öne sıfır ekleme: `%010d` => "0000001977" Float sayılar: `%4.2f` => "3.14"



Yazı Stil Sayfası: Gösterilecek olan "Yazı İçeriği" için stil sayfası tanımlayarak, yazı fontu, boyutu ve rengi gibi görünüm ayarlarını yapabilirsiniz.

Metin Genişliği: Bileşen üzerinde gösterilecek olan metnin maksimum genişlik değeridir.

• Olaylar:

Olay Tipi: Olayın hangi durumda tetikleneceğini belirleyen parametredir.

Fare Tuşuna Basıldı: Sol fare tuşuna basılma olayı.

Fare Tuşu Bırakıldı: Sol fare tuşu bırakılma olayı.

Tuş Basıldı: Klavye tuşu basma olayı.

Olay Aksiyonu: "Olay Tipi" tetiklendiğinde çalıştırılacak olan fonksiyon seçilir.

ATA: "Hedef Olay Etiketi"nin değerini "1" yapar.

TEMİZLE: "Hedef Olay Etiketi"nin değerini "0" yapar.

DEĞİŞTİR: "Hedef Olay Etiketi"nin değerini "1" ise "0", "0" ise "1" yapar.

DEĞERİ YÜKLE: Bu fonksiyon seçilirse, kullanıcılar istemci yazılımda bu bileşene fare ile sağ tıklayarak "Hedef Olay Etiketi"nin değerini değiştirebilecekleri bir diyalog sayfası çıkar.

Require Ack: Olay aksiyonu "ATA, TEMİZLE, DEĞİŞTİR" seçildiğinde "Hedef Olay Etiketi"nin değerini değiştirmeden önce ekranda onay diyaloğu çıkar.

SAYFAYA GİT: Bileşen üzerinden "Sayfaya Git" kısmında tanımlanan istemci ekranına gidilmesini sağlar.

BAĞLANTIYA GİT: Bileşen üzerinden "Web Link" kısmında tanımlanan bağlantı linkine gidilmesini sağlar.

Hedef Olay Etiketi: "Olay Aksiyonu"nun hedefi olan etiketi tanımlar.

Sayfaya Git: "Olay Aksiyonu" parametresi "SAYFAYA GİT" olarak tanımlanmışsa, burada tanımlanmış olan sayfa bileşen üzerine basıldığında istemci ekranında açılır.

Alarmları Göster: Olay aksiyonu "SAYFAYA GİT" olarak tanımlandığında, bileşen üzerinden sayfanın içerisinde bulunan etiketlerle ilgili alarmların gösterilmesini sağlar. Sayfa içerisinde bulunan etiketlerden herhangi birinde alarm durumu oluştuğunda ilgili bileşen üzerinde ünlem işareti belirecektir.

Run Function: Dinamik sayfa yapısı oluşturmak için kullanılır. Dinamik sayfa yapısı detayına bakmak için buraya bakınız.

Bağlantı Ekle: Web link bağlantısını tanımlayabilmek için "Bağlantı Ekle" seçiminin işaretli olması gerekmektedir.

Web Link: "Olay Aksiyonu" parametresi "BAĞLANTIYA GİT" olarak tanımlanmışsa, burada tanımlanmış olan web link bileşen üzerine basıldığında istemci ekranında "Web Görünümü" kısmında izlenir.



4.5.2 Etiketler Sekmesi

Bu panelden seçilen etiket değerleri, karşısındaki parametreyi sahadan okunan değerlere göre devamlı olarak günceller.

Aynı zamanda burada tanımlanan etiketler makrolarda da kullanılabilir. Her etiket için ön tanımlı "i, o, s, w" değerleri vardır (örneğin, i1, i2.. o1, o2.. gibi). Etiketlerin ön tanımlı değişken isimlerini fare ile üzerine gelerek görebilirsiniz.

Prop	erty	De	ăer	
∀ öz	zellik etiketleri			
	Resim Index Etik	,0	-1	g
	Yazı Etiketi	, 0	-1	
	X Konumu	,0	-1	
	Y Konumu	0	-1	
	Genişlik	,0	-1	
	Yükseklik	, 0	-1	
	Döndürme Açısı	,0	-1	
	Metin Rengi	0	-1	
	Maske Rengi	,0	-1	
	Maske Saydamlığı	0	-1	
∨ öz	zel etiketler			
	Özel Nitelik 1	, 0	-1	
	Özel Nitelik 2	, 0	-1	
	Özel Nitelik 3	,0	-1	
	Özel Nitelik 4	, 0	-1	
	Özel Nitelik 5	, 0	-1	
	Özel Nitelik 6	, 0	-1	
	Özel Nitelik 7	.0	-1	

Şekil 29 Bileşen Parametreleri - Etiketler

• Özellik Etiketleri:

Resim Index Etiket: Bileşenin anlık olarak gösterilecek resim indeksini gösterir. Hangi indekste hangi resmin bulunacağı "Diğer Sekmesi"nde "Resimler" bölümünde görülebilir veya "Bileşen Yöneticisi"nden değiştirilebilir.

Yazı Etiketi: Burada seçilen etiketin değeri, "Yazı İçeriği"nde belirlenen formata göre bileşen üzerinde gösterilir.

X Konumu: Bileşenin ekrandaki yatay pozisyon koordinatı bu parametreden alınır. Sayfanın sol üst köşesi (0,0) koordinatıdır. Sağa doğru gidildikçe X değeri artar.

Y Konumu: Bileşenin ekrandaki dikey pozisyon koordinatı bu parametreden alınır. Sayfanın sol üst köşesi (0,0) koordinatıdır. Aşağı doğru gidildikçe Y değeri artar.

Genişlik: Bileşenin genişlik değeri bu etiketten okunur.

Yükseklik: Bileşenin yükseklik değeri bu etiketten okunur.

Döndürme Açısı: Bileşenin X ekseni ile yaptığı rotasyon açısıdır. Derece cinsinden değer alır.

Metin Rengi: Bileşen üzerinde gösterilecek olan metnin rengi bu parametreden alınır.*

Maske Rengi: Bileşen üzerinde uygulanacak olan maskenin rengi bu parametreden alınır.*



* #112233 şeklinde tanımlanan RGB renk değerinin "112233" şeklindeki hex değerinin, tamsayı karşılığı şeklinde değer alınır. Örnek hex renk değerlerini buradan görebilirsiniz. Seçtiğiniz renk değerini tamsayıya çevirmek için buraya bakabilirsiniz.

Maske Saydamlığı: Gösterilecek olan maskenin saydamlık değeri için 0-255 arası bir değer bu etiketten alınır.

• Özel Etiketler: Burada seçeceğiniz 7 adet etiket makrolarda kullanılabilir. Her etiket için ön tanımlı "i, o, s, w" değerleri vardır.

i (in): Etiketin sahadan okunan ham değeri.

o (out): Etiketin makro işlemlerinden geçirildikten sonra ekranda gösterilmek istenen değer.

s (set): Etiket için kullanıcı tarafından set edilmek istenen değer.

w (write): Kullanıcının set etmek istediği değerin makro işlemlerinden geçirildikten sonra sahadaki cihaza yazılmak istenen değer.

i ---Makro---> o, s ---Makro---> w: Herhangi bir makro işlemi yoksa i o'ya eşittir, s w'ya eşittir.

4.5.3 Diğer Sekmesi

Nesne	Özellkleri	Etiketler Diğeı
Prope	erty	Değer
✓ lim	tler	
	Değerler	☐ İzin Verilen Aralığı Ayarla Min 0,0000 Max 100,0000
> ipu	icu	
> ma	ikro	
✓ res	imler	
	Index: 0	\bigcirc
	Index: 1	
	Index: 2	
	Index: 3	\bigcirc
	Index: 4	\bigcirc

Şekil 30 Bileşen Parametreleri - Diğer

• Limitler: Kullanıcıların istemci yazılımı üzerinden "Hedef Olay Etiketi" değerini değiştirebilecekleri maksimum ve minimum değerler buradaki parametreler kullanılarak ayarlanır.



- **İpucu:** Kullanıcıların istemci yazılımında fareyi bileşen üzerine getirdiklerinde gösterilecek içeriği ayarlar.
- **Makro:** Bileşen için yazılacak makro scripti bu kutuya yazılır. Etiketler kısmında tanımlanan ön tanımlı etiketler ile birlikte kullanılır. Not: Makrolar hakkında ayrıntılı bilgi için Makro Kılavuzu başlığına bakınız.
- **Resimler:** Bu bileşen içerisinde tanımlı resimler ve indeks numaraları bu alanda gösterilir. Burada yer alan resimler ve indeksler "BİLEŞEN YÖNETİCİSİ" nden düzenleme yapılabilir veya isteğe bağlı olarak yeni bileşenler eklenebilir.

Index 0: "Resim Index Etiketi" nde bulunan etiketin 0 değerine karşılık gelen resimdir.

Index 1: "Resim Index Etiketi" nde bulunan etiketin 1 değerine karşılık gelen resimdir.

Index 2: "Resim Index Etiketi" nde bulunan etiketin 2 değerine karşılık gelen resimdir.

Index 3: "Resim Index Etiketi" nde bulunan etiketin 3 değerine karşılık gelen resimdir.


5 Etiket ve Kanal Editörü

Kanal ve etiketler, SCADA yazılımının sahadaki cihazlar üzerindeki veriye ulaşabilmesini sağlayan özel tanımlardır. Kanallar, sahadaki cihaz ile haberleşmeyi sağlayacak olan protokol tanımlarını ve bu protokole ait özel ayarları içerir. Etiketler ise bağlantı kurulmuş olan cihaz üzerindeki yazmaçlara ait adres tanımlarından oluşur.

🕜 traini	ng_project	- Mikrode	v ViewPLU	5	
Dosya	Düzenle	Araçlar	Pencere	Yardım	
	-	ETIK	ETLER		24
	9	Q	Etiket ID		Etiket Adı
SCADA	Editörü			Genişlet/Daralt	Kanal Adı
	7	ID		Name	
Pro	jeler	× -	1	🚧 None	
Etiket Ka	nal Editörü		-1	<i>•</i> [₽] -1	
					Total Tag Count:0, Total Channel Count:0
				Makrolari	Doğrula

Şekil 31 Etiket Kanal Editörü Genel Görünümü

Açılan diyalogda yeni kanalla ilgili gerekli ayarlamalar yapılabilir.

5.1 Kanallar

Sahadaki bir cihaz ile bağlantı tanımlarını içeren kanallar oluşturulabileceği gibi, aynı zamanda makro veya veri tabanı sorgusu gibi sanal bağlantıların da tanımlandığı özel kanallar oluşturulabilir. Yeni bir kanal oluşturmak için "Etiket Kanal Editörü" sekmesi açılarak, herhangi bir kanal üzerine sağ fare butonuna basılır ve açılan menüden "Yeni Kanal" seçilir.





5.1.1 Modbus TCP Kanalı

Sahadaki cihazlarla Modbus TCP protokolü üzerinden iletişim kurmak için yeni bir Modbus kanalı oluşturmanız gerekmektedir. Yeni kanal oluşturma penceresinde "Protokol Tipi" olarak "Modbus TCP" seçilmelidir.

🕜 Yeni Kar	nal		?	×
KanalAdı İstasyon				
ProtokolTipi	MODBUS_TCP			~
	ОК	Cancel		

Şekil 33 Modbus TCP Kanalı Tanımlama

KANAL			
🗹 Kullanımda	9.		
KanalAdı	modbus		
KanalID	3		
İstasyon			
Tanım			
ProtokolTipi	MODBUS_TCP	\sim	
View Disconnected values as 0	0		
SunucuIP	127.0.0.1 Ping Testi Sonuç:	:?	
SunucuPortu	1080		
Max Read Size	56		
CevapZamanAşımı(ms)	6000		
BağlantıZamanAşımı(ms)	6000		
ÇerçeveZamanAşımı(ms)	3000		
Kanal Grubu	-1		
🕞 Kanal Verisini Kaydet (Ctrl+s)			

5.1.1.1 Kanal Parametreleri

Şekil 34 Modbus Kanal Parametreleri

- View Disconnected values as 0: Bu seçenek aktif (1) olarak ayarlanmalıdır. Eğer slave cihaz ile bağlantı kesilirse, bu parametre sayesinde ilgili Modbus etiketlerinin değeri 0 olarak gösterilir.
- Sunucu Adresi: Modbus TCP haberleşmesi yapılacak cihazın IP adresi bu alana girilmelidir.
- **Sunucu Portu:** Cihazın Modbus TCP haberleşmesi için kullandığı port numarası girilmelidir (varsayılan genellikle 502'dir).
- Yanıt Zaman Aşımı (Response Timeout): Her Modbus sorgusunun ardından, slave cihazın cevap vermesi için beklenecek süreyi belirtir (milisaniye cinsindendir). Bu süre içerisinde yanıt alınamazsa, sorgu tekrar edilir.
- **Bağlantı Zaman Aşımı (Connection Timeout):** Cihaza bağlantı isteği gönderildikten sonra, bağlantı kurulamazsa yeni bir deneme yapılmadan önce beklenecek süredir (milisaniye cinsindendir).
- **Çerçeve Zaman Aşımı (Frame Timeout):** Bir sorguya yanıt alındıktan sonra, bir sonraki sorgunun gönderilmesi için beklenecek süredir (milisaniye cinsindendir).

5.1.1.2 Etiket Parametreleri

Etiket				
🗹 Kullanımda				
EtiketAdı	etiket1	KanalAdı		modbus
EtiketID	3	🖗 Kanalı Şun	a Değiştir:	🚧 None
Formula	Javascript formula			
Tanım	A brief description	Anahtar Kelimeler		
Teçhizat	A custom equipment name	FonksiyonKodu		0x3 Read Holding Register
Ölçülen Entiti	e.g. temp, pressure	CihazAdresi		1
Birim Adı	e.g. centigrade, psi			
Konum	Location coordinates			
Тад Туре	Standart Etiket	~		
Erisim Hakları		Değişken		
Okuma		DEğişken Adresi	0	
Yazma		VarSize	4	
		DeğiskenTipi	S32	

Şekil 35 Modbus Etiket Parametreleri

- Fonksiyon Kodu (Function Code): Etiketin Modbus üzerinden okunması veya yazılması için kullanılacak fonksiyon kodudur (örneğin, 03: Holding Registers okuma, 06: Tek kayıt yazma).
- Cihaz Adresi (Slave ID): Hedef slave cihazın Modbus protokolü içindeki tanımlayıcı numarasıdır.
- Değişken Adresi (Register Address): Okunacak ya da yazılacak değişkenin Modbus adresidir.
- **Değişken Boyutu (Data Size):** İlgili adresteki verinin boyutudur. Bu değer, seçilen veri tipine göre otomatik olarak belirlenir.
- **Değişken Tipi (Data Type):** İlgili adreste bulunan verinin tipidir (örneğin: Integer, Float, Boolean).

5.1.2 MQTT Client Kanalı

Sahadaki cihazlarla MQTT protokolü üzerinden TCP/IP ağı kullanarak haberleşmek için yeni bir MQTT Client kanalı oluşturmanız gerekmektedir.

🕜 New Chan	?	×	(
ChannelName Station	mqtt			
ProtocolType	MQTT_CLIENT		```	/
	OK Cance	el		

Şekil 36 MQTT Client Kanalı



MQTT sürücüsü üzerinden yapılacak haberleşmede iki farklı Payload formatı desteklenmektedir.

Payload Formatı Seçimi

MQTT mesajlarının (payload) yapısını belirlemek için Payload format seçimi yapılır. Bu seçim, verilerin nasıl yapılandırılacağını ve karşı tarafla nasıl iletileceğini belirler.

• Payload Format: 0

Mikrodev cihazlarıyla uyumludur. Tek bir değişkenin değerini içeren sade bir yapı kullanılır.

Yapi: { "deger3": 14.0000 }

deger3: MQTT etiketinde tanımlı değişken adıdır. PLC projesinde tanımlı olan hat etiketini temsil eder.

Genellikle tek bir veri alanının gönderileceği uygulamalarda tercih edilir.

• Payload Format: 1

Bu format, birden fazla cihaz ve çoklu değişken desteği sağlar.

Yapi: { "124": { "test_deger": { "V": 15.0000 } } }

124: MQTT haberleşmesinde kullanılan Cihaz ID'sidir.

test_deger: Değişken adıdır.

V: Gerçek veriyi taşıyan alan adıdır. (örnek: "V" - Value)

Bu yapı, özellikle büyük projelerde cihaz bazlı veri ayrıştırmasını kolaylaştırır.



5	1	21	Kanal	Dara	motr	أتحام
3	a dhe		Naliai	raia	meu	elell

CHANNEL	
✓ Enabled	(P)
ChannelName	mqtt
ChannelID	4
Station	
Description	
ProtocolType	MQTT_CLIENT
Payload Format	0
ServerIP	127.0.0.1 Ping Test Result:
ServerPort	1080
UserName	
ClientId	
Password	
WillMessage	
WillQoS	
WillRetain	
WillTopic	
CertPath	
Listen Port	1081
Clean Session	115200
Socket Type	Unencrypted
KeepAlive	6000
	🖥 Save Channel Data (Ctrl+s)

Şekil 37 MQTT Kanal Parametreleri

Aşağıdaki ayarlar, MQTT broker'a bağlantı için kullanılır:

Server IP: Bağlantı kurulacak MQTT broker sunucusunun IP adresi.

Server Port: Broker'ın dinlediği port numarası (örneğin 1883).

Kullanıcı Adı: Kimlik doğrulamalı bağlantı gerekiyorsa kullanıcı adı buraya girilir.

Client ID: Broker'a bağlantı sırasında kullanılacak istemci kimliği.

Password: Kullanıcı adına ait şifre.

Will Message: Bağlantı koparsa broker'ın yayınlayacağı mesaj.

Will QoS: Will mesajı için kullanılacak QoS seviyesi (0, 1, 2).

Will Retain: Will mesajının broker'da saklanıp saklanmayacağı (true/false).

Will Topic: Will mesajının gönderileceği MQTT topic adı.

Cer Path: Şifreli bağlantı (TLS) kullanılıyorsa sertifika dosyasının tam yolu.

Listen Port: MQTT istemcisinin veri dinlediği port. Örneğin: 1081.

Clean Session: true/false. true ise oturum sonlandığında geçmiş oturum bilgileri silinir.



Socket Type (Bağlantı tipi): Unencrypted (şifresiz) veya SSL/TLS.

Keep Alive: Bağlantının canlı kalmasını sağlamak için gönderilen süre (milisaniye cinsinden). Örneğin: 6000.

5.1.2.2 Etiket Tanımlamaları

ETIKET					
Genel Loglama					
Etiket					
🗹 Kullanımda					
EtiketAdı	mqtt_etiketi	KanalAdı		mqtt	
EtiketID	27	🖗 Kanalı Şuna Değiştir:		🚧 None	\sim
Formula	Javascript formula				
Tanım	A brief description	Anahtar Kelimeler			
Teçhizat	A custom equipment name				
Ölçülen Entiti	e.g. temp, pressure	Торіс		1	
Birim Adı	e.g. centigrade, psi				
Konum	Location coordinates				
Sub/Pub	Subscribe \vee				
		D-Xido-			
Erişim Hakları		Degişken			
Okuma		Variable Name	0		
Yazma		VarSize	4		
		DeğişkenTipi	S32		\sim

Şekil 38 MQTT Etiket Tanımlamaları

Teçhizat (Cihaz ID): Cihazın benzersiz kimlik numarası bu alana girilir.

- Bu alan boş bırakılabilir.
- Payload Format 1 kullanıldığında zorunludur.

Topic: MQTT broker üzerinde veri gönderimi veya alımı yapılacak konu adıdır.

• Her değişken veya cihaz için farklı bir topic tanımlanabilir.

Sub/Pub: Kanalın yayın (Publish) mı, abonelik (Subscribe) mi, yoksa her ikisini birden mi yapacağı seçilir.

- Subscribe Veri alır
- Publish Veri gönderir
- Sub / Pub Hem alır hem gönderir

Variable Name: Bu alana değişken adı yazılır.

- Bu ad, PLC projesindeki hat etiket adıyla birebir aynı olmalıdır.
- MQTT mesajlarındaki veri eşleşmesi bu ad üzerinden yapılır.

Variable Type: Değişken tipi buradan seçilir.

• s32, u32, s16, u16, s64, u64, bool, dbl, ve tüm inverse tiplerinde değişken tipleri desteklenir.

VarSize: Değişken boyutu, seçilen değişken tipine göre Scada yazılımı tarafından otomatik olarak atanır.

• Kullanıcının manuel bir giriş yapmasına gerek yoktur.



5.1.3 Makro Kanalı

Makro Kanalı, sanal etiketler oluşturmak ve bu etiketler üzerinde script benzeri işlemlerle hesaplamalar veya mantıksal kontroller yapmak için kullanılır.

🕜 Yeni Kar	al		?	×
KanalAdı				
İstasyon				
ProtokolTipi	MACRO			~
	OK	Cancel		

Şekil 39 Makro Kanalı Tanımlama

5.1.3.1 Kanal Parametreleri

KANAL	
🗹 Kullanımda	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
KanalAdı	makro
KanalID	6
İstasyon	
Tanım	
ProtokolTipi	MACRO ~
ÇerçeveZamanAşımı(ms)	3000
🕞 Kanal V	erisini Kaydet (Ctrl+s)

Şekil 40 Makro Kanal Parametreleri

• Çerçeve Zaman Aşımı: Makro kanalının çalıştırılma sıklığını belirleyen zaman aralığıdır. Milisaniye cinsinden tanımlanır (örn. 1000 = her 1 saniyede bir çalıştırılır).



5.1.3.2 Etiket Parametreleri

KANAL			
🗹 Kullanımda	9		
KanalAdı	makro		
KanalīD	6		
İstasyon			
Tanım			
ProtokolTipi	MACRO	\sim	
ÇerçeveZamanAşımı(ms)	3000		
🔓 Kanal Verisini Kaydet (Ctrl+s)			

Şekil 41 Makro Yazma Ekranı

Makro içinde kullanılan sanal değişkenler v0'dan v199'a kadar tanımlanabilir. Toplamda 200 sanal değişken desteklenir.

Etiket kaynakları:

Gerçek Etiketler: \$1234 gibi, gerçek etiket kimliği ile çağrılır.

Sabit Değerler: 234, 12.5 gibi doğrudan sabit ondalık veya tam sayılar kullanılabilir.



5.1.3.3 Makro Komutları



Şekil 42 Makro Komutları

Makro kanalı içerisinde kullanılabilen operatörler aşağıdaki gibidir:

- +: Toplama
- -: Çıkarma
- *: Çarpma
- /: Bölme
- %: Mod alma
- &: Mantiksal AND
- |: Mantıksal OR
- ^: Mantıksal XOR
- >: Büyük karşılaştırması
- <: Küçük karşılaştırması
- e: Eşitlik karşılaştırması
- n: Eşit değil karşılaştırması
- **b:** Büyük veya eşit karşılaştırması
- k: Küçük veya eşit karşılaştırması
- ?: Özel işlem operatörü



5.1.3.4 Örnek Kullanımlar

Aritmetik İşlem Örneği

[v0 = \$1234 * 2]

Açıklama: \$1234 kimlikli etiketin değeri 2 ile çarpılır ve sonuç v0 değişkenine yazılır

Özel ? Operatörü Kullanımı

Söz Dizimi	Açıklama
[v0 = 1234 ? 0]	1234 kimlikli etiketin RX sayaç değeri alınır
[v0 = 1234 ? 1]	1234 kimlikli etiketin okuma zamanı alınır
[v0 = 1234 ? 2]	İletişim durumu (0 veya 1)
[v0 = 1234 ? 3]	Geçerli değer olup olmadığı kontrol edilir
[v0 = v0 ? 20]	v0 değerinden epoch zaman (saniye) yazılır
[v1 = v0 ? 21]	v0'dan yıl bilgisi çıkarılır
[v2 = v0 ? 22]	v0'dan ay bilgisi çıkarılır
[v3 = v0 ? 23]	v0'dan gün bilgisi çıkarılır
[v4 = v0 ? 24]	vO'dan saat bilgisi çıkarılır
[v5 = v0 ? 25]	v0'dan dakika bilgisi çıkarılır
[v6 = v0 ? 26]	v0'dan saniye bilgisi çıkarılır



Koşul Kontrol Komutları

• [IF] – Koşul Doğrulama

```
[IF, v0, 2]
```

[v1 = 555]

[E]

Açıklama: v0 değeri 1'e eşitse, bir sonraki satır (v1 = 555) çalıştırılır. Aksi halde IF satırındaki 2 parametresi kadar satır aşağı atlanır ve makro [E] satırında sonlanır.

```
• [NI] – Ters Koşul (NOT IF)
```

[NI, v0, 2]

[v1 = 555]

[E]

Açıklama: v0 değeri 0'a eşitse, bir sonraki satır (v1 = 555) çalıştırılır. Değilse 2 satır aşağı geçilerek [E] ile çıkılır.

Makro Sonlandırma

Her makro, [E] komutu ile sonlandırılmalıdır. Bu, makronun çalışma döngüsünü tamamladığını belirtir.

Not:Makro dili satır bazlıdır; her işlem bir satıra yazılır.

Not: Etiket kimlikleri \$ sembolüyle birlikte yazılırken, ? işleminde sabit olarak yazılır (örneğin 1234).



5.1.4 IEC 104 Kanalı

Sahadaki cihazlarla IEC 60870-5-104 (IEC 104) protokolü üzerinden TCP/IP ağı kullanarak haberleşmek için yeni bir IEC 104 kanalı oluşturmanız gerekmektedir.

💮 Yeni Kar	nal		?	×
KanalAdı	iec104			
İstasyon				
ProtokolTipi	IEC104			\sim
			_	
	OK	Cancel		

Şekil 43 IEC 104 Kanalı Tanımlama

5.1.4.1 Kanal Parametreleri

Kanal			
🗹 Kullanımda	····		
KanalAdı	iec104		
KanalID	4		
İstasyon			
Tanım			
ProtokolTipi	IEC104 ~		
Varsayılan Asdu Addresi	1		
SunucuIP	127.0.0.1 Ping Testi Sonuç: ?		
SunucuPortu	2404		
W	12		
T1(secs)	15		
К	8		
T2(secs)	10		
T3(secs)	20		
General Interrogation(secs)	60		
Clock Syncronisation(secs)	300		
Timezone GMT	0		
🕞 Kanal Verisini Kaydet (Ctrl+s)			

Şekil 44 IEC 104 Kanal Parametreleri

- W (Window Size Send Acknowledgement Trigger): Bu parametre, kaç adet veri çerçevesinden sonra bir ACK (onay) mesajı gönderileceğini belirtir. W sayıda veri gönderildikten sonra bir ACK gönderilir.
- K (Acknowledgement Window Size): ACK alınmamış maksimum paket sayısıdır. Bu sayı aşılırsa bağlantı kopabilir veya tekrar kurulması gerekebilir.
- **T1 (Acknowledgement Timeout):** ASDU gönderildikten sonra karşı tarafın ACK mesajı göndermesi için beklenen maksimum süredir.
- **T2 (Passive ACK Timeout):** Yeni bir veri gönderimi gerçekleşmiyorsa, bu süre sonunda karşı tarafa otomatik olarak ACK mesajı gönderilir.
- **T3 (Test Frame Timeout):** Bağlantının canlı kalıp kalmadığını kontrol etmek amacıyla, belirli aralıklarla test çerçevesi (test frame) gönderilir. Bu parametre bu işlemin süresini belirler.



- **General Interrogation (GI):** Genel sorgulama (GI) komutu gönderme sıklığıdır. Bu komut, tüm mevcut bilgilerin yeniden alınmasını sağlar. (saniye cinsinden)
- **Clock Synchronisation (CS):** Sistem saatinin senkronize edilmesi için Clock Synchronisation (CS) komutunun gönderim sıklığıdır. (saniye cinsinden)
- **Timezone GMT:** SCADA sisteminin çalıştığı sunucunun GMT cinsinden zaman dilimi (timezone) bilgisidir. Saat senkronizasyonları bu değere göre ayarlanır.

	5.1.4.2	Etiket	Param	etreleri
--	---------	--------	-------	----------

TIKET				
Genel Loglama				
Etiket				
🗹 Kullanımda				
EtiketAdı	etiket2	KanalAdı	iec104	
EtiketID	4	🖗 Kanalı Şuna Değ	iştir: 🍁 None	`
Formula	Javascript formula			
Tanım	A brief description	Anahtar Kelimeler		
Teçhizat	A custom equipment name			
Ölçülen Entiti	e.g. temp, pressure	Asdu Addresi	1	
Birim Adı	e.g. centigrade, psi			
Konum	Location coordinates			
Nesne Tipi	double-point (Type=3)	~		
Erisim Hakları		Değişken		
Okuma		InfoObjectAddress	0	
Yazma		VarSize	4	
		Değişken Tipi	S32	

Şekil 45 IEC 104 Etiket Parametreleri

- **ASDU Adresi (ASDU Address):** Etiketin ait olduğu Application Service Data Unit (ASDU) adresidir. Bu adres, IEC 104 sisteminde veri gruplarının tanımlanmasını sağlar.
- **Nesne Tipi (Object Type):** Okunacak ya da yazılacak verinin IEC 104 nesne tipi bilgisidir. Örneğin: Single-point information, Measured value vb.
- InfoObject Address: Tanımlanan etiketin bilgi nesnesi adresidir (Information Object Address). Bu adres üzerinden SCADA sistemi, veri okuma ve yazma işlemlerini gerçekleştirir.



5.1.5 DNP3 Kanalı

DNP3 (Distributed Network Protocol) protokolü üzerinden TCP/IP ağı ile saha cihazlarıyla iletişim kurmak için yeni bir DNP3 Kanalı oluşturulmalıdır.

🔞 New Char	🕞 New Channel		\times
ChannelName	dnp3		
Station			
ProtocolType	DNP3		\sim
	OK Car	ncel	

Şekil 46 DNP3 Kanalı Tanımlama



5.1.5.1 Kanal Parametreleri

CHANNEL			
Enabled			·
ChannelName	dnp3		
ChannelID	3		
Station			
Description			
ProtocolType	DNP3		
Default Slave Address	1		
ServerIP	127.0.0.1		Ping Test Result:
ServerPort	20000		
Request Timeout (ms)	15000		
Master Address	3		
Class 1,2,3 Poll Interval (secs)	60		
Integrity Poll Interval (secs)	30		
Clock Syncronisation (secs)	300		
Timezone GMT	0		
DNP3 Options			
Issue Integrity Poll On Re	estart		
Issue Integrity Poll On Sla	ave Online		
Issue Integrity Poll On Bu	Iffer OverFlow		
Unsolicited			
Unsolicited Mode Class 1		Disable	~
Unsolicited Mode Class 2		Disable	~
Unsolicited Mode Class 3 Disable		~	
Advanced			
Operate Mode		Direct	~
Feedback Poll After Operate	e	Enable	~
	Caus Change	l Data (Ctd. c)	

Şekil 47 DNP3 Kanal Parametreleri

- **Default Slave Id:** Slave cihazlara gönderilecek isteklerde kullanılacak varsayılan slave adresidir (DNP3 Slave ID). Her cihazın benzersiz bir adresi olmalıdır.
- Server IP: DNP3 haberleşmesi kurulacak slave cihazın IP adresidir. TCP/IP üzerinden bağlantı bu adrese yapılır.
- **Sunucu Portu:** DNP3 protokolü için kullanılan TCP bağlantı noktasıdır. Varsayılan port numarası 20000'dir.
- **İstek Zaman Aşımı (Request Timeout):** SCADA sisteminin, gönderdiği isteğe slave cihazdan yanıt bekleyeceği maksimum süredir (milisaniye cinsinden). Bu süre dolduğunda yanıt alınmazsa istek zaman aşımına uğramış kabul edilir.
- **Master Adres:** SCADA sisteminin DNP3 Master ID'sidir. Slave cihazlar, bu adresi gelen isteklerde tanımlayıcı olarak kullanır. Sistem içinde benzersiz olmalıdır.
- **Class 1/2/3 Polling Interval:** DNP3 veri sınıflarına ait sorgulama aralıklarını belirtir. Bu sorgular, olay bazlı verilerin düzenli olarak alınmasını sağlar. (saniye cinsinden)



Class 1: Yüksek öncelikli veriler (ör. alarm, hata durumları)

Class 2: Orta öncelikli veriler

Class 3: Düşük öncelikli veriler

- **Time Synchronization:** SCADA sisteminden slave cihazlara zaman bilgisi gönderme sıklığıdır. Saat farklılıklarını önlemek için periyodik olarak gönderilir (saniye cinsinden).
- **Integrity Polling Interval:** SCADA'nın slave cihazlardan tüm veri kümesini sorgulama sıklığıdır. Herhangi bir olay olmasa bile sistem bütünlüğünü sağlamak için kullanılır (saniye cinsinden).
- **Clock Synchronisation (CS):** SCADA sisteminin cihaz saatlerini senkronize etmek için CS komutu gönderme sıklığıdır (saniye cinsinden). Bu parametre, genel saat senkronizasyonundan farklı olarak protokol düzeyinde ek güvenlik sağlar.
- **Timezone GMT:** SCADA sisteminin çalıştığı bilgisayarın GMT cinsinden zaman dilimi bilgisidir. Bu bilgi, saat senkronizasyon işlemlerinde referans alınır.
- DNP3 Options:

Issue Integrity Poll on Restart: SCADA sistemi yeniden başlatıldığında, tüm verilerin alınması için otomatik olarak bütünlük anketi (integrity poll) başlatılır.

Issue Integrity Poll on Slave Online: Bağlantı kurulan slave cihaz çevrimiçi hale geldiğinde, otomatik olarak bir bütünlük sorgusu yapılır.

Issue Integrity Poll on Buffer Overflow: Slave cihazda veri tamponu taşarsa, sistem otomatik olarak bir bütünlük anketi başlatarak veri kayıplarını önlemeye çalışır.

Unsolicited:

Unsolicited Mode Class 1: Slave cihazın, Class 1 (yüksek öncelikli) verileri SCADA sistemine otomatik olarak göndermesine izin verilip verilmediğini belirtir.

Unsolicited Mode Class 2: Slave cihazın, Class 2 (orta öncelikli) verileri istem dışı olarak SCADA'ya göndermesine izin verilir.

Unsolicited Mode Class 3: Slave cihazın, Class 3 (düşük öncelikli) verileri SCADA sistemine otomatik göndermesine izin verilir.

Bu mod, olay bazlı veri iletimini destekler ve sorgu sıklığını azaltarak veri iletimini hızlandırabilir.

Advanced:

Operate Mode: Komutların nasıl gönderileceğini belirler:

Direct: Komut doğrudan uygulanır.

Select Before Operate: Komut önce "seç" adımıyla onaylanır, ardından "çalıştır" komutu gönderilir.

Güvenlik amaçlı önerilir.



Feedback Poll After Operate: Bir "operate" (çalıştırma) komutundan sonra, ilgili etiketin durumunun güncel olarak tekrar sorgulanmasını sağlar. Bu, komutun başarıyla uygulanıp uygulanmadığını kontrol etmek için kullanılır.

5.1.5.2 Etiket Parametreleri

General Logging					
Тад					
Enabled		[
TagName	etiket1	ChannelName		dnp3	
TagID	26	🔊 Set Chan	nel To:	🚧 None	~
Formula	Javascript formula				
Description	A brief description	Keywords			
Equipment	A custom equipment name				
Measured Entity	e.g. temp, pressure				
Unit Name	e.g. centigrade, psi				
Location	Location coordinates				
DNP3 Object Type	analog output	~			
Access Rights		Variable			
Read		ObjectAddress	0		
Write		VarSize	4		
		VariableType	FLT		

Şekil 48 DNP3 Etiket Parametreleri

DNP3 protokolü ile SCADA sisteminde kullanılacak veri etiketlerinin tanımlanması için aşağıdaki parametreler yapılandırılmalıdır:

• **DNP3 Object Type (Nesne Tipi):** Etiketin temsil ettiği veri türünü belirtir. DNP3 standardına uygun olarak aşağıdaki nesne tiplerinden biri seçilmelidir:

Nesne Tipi	Açıklama
Binary Input	Dijital giriş (ör. anahtar açık/kapalı, alarm durumu). Salt okunur.
Binary Output	Dijital çıkış (ör. röle tetikleme). Yazılabilir.
Control Relay	Kontrol komutu gönderilecek dijital çıkış. Genellikle "Select Before Operate" destekler.
Analog Input	Analog giriş verisi (ör. sıcaklık, basınç). Salt okunur.
Analog Output	Analog çıkış değeri (ör. ayarlanabilir gerilim/akım). Yazılabilir.
Control Analog 32	32-bit analog kontrol komutu gönderimi.



Nesne Tipi	Açıklama
Control Analog 16	16-bit analog kontrol komutu gönderimi.
Control Analog Float	Noktalı (float) veri türünde analog kontrol komutu gönderimi.

• **Object Address (Nesne Adresi):** DNP3 protokolünde verinin bulunduğu adres (index) bilgisidir. SCADA sistemi, bu adresi kullanarak cihazdan veri okur veya veri gönderir.

5.1.6 Global Database Kanalı

Global Database Kanalı, SCADA dışında farklı sistemlerde çalışan veri tabanlarına bağlanmak ve bu veri tabanlarından gelen özel sorgu sonuçlarını SCADA proje etiketlerine aktarmak amacıyla kullanılır. Bu kanal, SCADA'nın lokal veri tabanı yerine uzak sunuculardaki PostgreSQL, MySQL gibi veri tabanlarına erişim sağlayarak esnek veri alışverişi sağlar.

🔞 Yeni Kar	al	?	×
KanalAdı İstasyon			
ProtokolTipi	GLOBALDATABASE		~
	OK Cancel		

Şekil 49 Global Database Kanalı Tanımlama



5.1.6.1 Kanal Parametreleri

KANAL	
🗹 Kullanımda	·
KanalAdı	Global_database
KanalID	8
İstasyon	
Tanım	
ProtokolTipi	GLOBALDATABASE
VeritabanıTipi	SQLite
SunucuIP	Ping Testi Sonuç: ?
SunucuPortu	1080
VeritabanıAdı	
DatabaseUserName	
DatabasePassword	
TNS Adı	
CevapZamanAşımı(ms)	6000
	🕞 Kanal Verisini Kaydet (Ctrl+s)

Şekil 50 Global Database Kanal Parametreleri

- Veri Tabanı Tipi: Bağlanılacak veri tabanı türü (örneğin: PostgreSQL, MySQL vb.)
- Sunucu IP: Veri tabanı sunucusunun IP adresi
- Sunucu Portu: Veri tabanı sunucusunun port numarası
- Veri Tabanı Adı: Bağlantı kurulacak veri tabanının adı
- Veri Tabanı Kullanıcı Adı: Veri tabanı erişimi için kullanıcı adı
- Veri Tabanı Şifresi: Veri tabanı erişimi için kullanıcı şifresi
- Cevap Zaman Aşımı: Sorguya cevap alınamadığında bağlantının ne kadar süre bekleyeceğini belirten milisaniye cinsinden zaman aşımı değeridir. Örn: 10000 → 10 saniye.

5.1.6.2 Etiket Parametreleri

ETIKET	ETIKET				
Genel	Genel Loglama Makro				
Sorgu					

Şekil 51 Global Database Etiket Parametreleri

Veri tabanı sorguları, kanalın makro kısmında yazılır. Elde edilen sorgu sonuçları, doğrudan proje etiketlerine yazılabilir.



5.1.6.3 Örnek Veri Tabanı Sorgusu:

WITH

t1 AS (

SELECT data_value FROM logs.tag_log WHERE tag_id=19 AND data_value IS NOT NULL ORDER BY logtime DESC LIMIT 1),

t2 AS (

SELECT data_value FROM logs.tag_log WHERE tag_id=20 AND data_value IS NOT NULL ORDER BY logtime DESC LIMIT 1),

t3 AS (

SELECT data_value FROM logs.tag_log WHERE tag_id=29 AND data_value IS NOT NULL ORDER BY logtime DESC LIMIT 1),

t4 AS (

SELECT data_value FROM logs.tag_log WHERE tag_id=26 AND data_value IS NOT NULL ORDER BY logtime DESC LIMIT 1)

SELECT t1.data_value AS data1, t2.data_value AS data2, t3.data_value AS data3, t4.data_value AS data4

FROM t1, t2, t3, t4;

:{\${32}, \${33}, \${34}, \${35}}:

Açıklama:

- tag_id 19, 20, 29 ve 26 olan etiketlerin son veri tabanı değerleri alınır.
- Bu değerler sırasıyla SCADA'daki 32, 33, 34, 35 kimlikli etiketlere aktarılır.
- :{\${...}}: yapısı ile sorgu sonucu elde edilen sütunlar, SCADA etiketlerine sıralı olarak eşlenir.



5.1.7 Database Kanalı

Database Kanalı, SCADA sisteminin kendi veri tabanı üzerinde SQL sorguları çalıştırarak belirli etiket veya kayıt bilgilerini sorgulamak amacıyla kullanılan kanal tipidir. Bu kanal, özellikle geçmiş veri analizi veya özel koşullu işlemler için uygundur.

🕜 Yeni Kar	nal		?	\times
KanalAdı İstasyon				
ProtokolTipi	DATABASE			~
	ОК	Cancel		

Şekil 52 Database Kanalı Tanımlama

5.1.7.1 Kanal Parametreleri

KANAL				
🗹 Kullanımda				
KanalAdi	database			
KanalID	7			
İstasyon				
Tanım				
ProtokolTipi	DATABASE			
	Ping Testi Sonuç: ?			
CevapZamanAşımı(ms)	6000			
🔛 Kanal Verisini Kaydet (Ctrl+s)				

Şekil 53 Database Kanal Parametreleri

 Cevap Zaman Aşımı: Veri tabanı sorgusuna cevap gelmediği durumda, bağlantının ne kadar süre bekleneceğini belirten zaman aşımı değeridir. Milisaniye cinsindendir. Örneğin: 10000 değeri, sorguya 10 saniye boyunca cevap beklenmesini sağlar. Bu sürenin sonunda hala cevap alınamamışsa bağlantı sonlandırılır ve hata olarak değerlendirilir.



5.1.7.2 Etiket Parametreleri

	1/17	
E		
	Senel Lontama Makro	
	Sorau	
	11 g H	

Şekil 54 Database Sorgu Yazma Ekranı

SQL sorguları kanalın makro kısmında tanımlanır. SCADA sisteminin dahili veri tabanına doğrudan erişim sağlanır.

Not: Sorgudan dönen veri yalnızca tek bir değer olmalıdır. Çoklu sütun veya satır döndüren sorgular geçersiz sayılır.

5.1.7.3 Örnek sorgular

• Belirli bir etiketin son değeri:

SELECT data_value FROM logs.tag_log WHERE tag_id=1 ORDER BY logtime DESC LIMIT 1

• Belirli bir etiketin ilk değeri:

SELECT data_value FROM logs.tag_log WHERE tag_id=1 ORDER BY logtime LIMIT 1



5.1.8 ICCP Kanalı

💮 Yeni Kanal	?	×
KanalAdı iccp İstasyon		
ProtokolTipi TASE.2/ICCP		~
ОК	Cancel	

Şekil 55 ICCP Kanal Tanımlama

İletişim Testi ve Uyum Gereklilikleri

- Karşılıklı Ping Testi: SCADA ve TEİAŞ sunucuları arasında bağlantının doğrulanması için gereklidir.
- 102 Portu: SCADA'nın çalıştığı sistemde açık olmalı ve gelen bağlantılara izin verilmelidir.
- Güvenlik Duvarı & Antivirüs: Gerekirse bu yazılımlarda 102 portu için özel kural tanımlanmalıdır.

5.1.8.1 Kanal Parametreleri

KANAL				
🗹 Kullanımda	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			
KanalAdı	ісср			
KanalID	3			
İstasyon				
Tanım				
ProtokolTipi	TASE.2/ICCP ~			
SoketTipi	Active ~			
SunucuIP	127.0.0.1 Ping Testi Sonuç: ?			
SunucuPortu	1080			
Bilateral Table ID				
AP Title				
AP Qualifier				
P-Selector (presentation layer address)				
S-Selector (session layer address)				
T-Selector (ISO transport layer address)				
Listen Port	1081			
🕞 Kanal Verisini Kaydet (Ctrl+s)				

Şekil 56 ICCP Kanal Parametreleri

Channel Name: TEİAŞ tarafından sağlanır. IP kısmı 127.0.0.1 olacak şekilde girilir. "TEIAS" ifadesi kaldırılmalıdır.

Protocol Type: TASE.2 / ICCP olarak seçilmelidir.

Socket Type: Passive olarak ayarlanmalıdır.

Server IP: 127.0.0.1 olarak girilmelidir.



Server Port: 102 (varsayılan ICCP portu)

Listen Port: 102 olarak ayarlanmalıdır.

Bilateral Table ID: TEİAŞ tarafından sağlanır. ICCP client yapılandırma bilgilerine göre girilmelidir.

AP Title: TEİAŞ tarafından sağlanır.

AP Qualifier: TEİAŞ tarafından sağlanır.

P-Selector: TEİAŞ tarafından sağlanır. IP kısmı 127.0.0.1 olarak girilir.

S-Selector: TEİAŞ tarafından sağlanır. "TEIAS" ifadesi kaldırılır.

T-Selector: TEİAŞ tarafından sağlanır. "TEIAS" ifadesi kaldırılır.

Not: ViewPLUS SCADA tarafındaki ICCP sürümü, TEİAŞ'ın sağladığı ICCP versiyonu ile mutlaka aynı olmalıdır.

5.1.8.2 Etiket Parametreleri

ETIKET			
Genel Loglama			
Etiket			
		[
	atikor1	KapalAdı	icen
EUKEUAUI	eukeri	Kanaku	юср
EtiketID	3	🖗 Kanalı Şuna Değiştir:	🍁 None 🗸 🗸
Formula	Javascript formula		
Tanım	A brief description	Anahtar Kelimeler	
Teçhizat	A custom equipment name		
Ölçülen Entiti	e.g. temp, pressure	Dataset	1
Birim Adı	e.g. centigrade, psi		
Konum	Location coordinates		
Data Point Type	Durum ~		
Estates United		Değisken	
Erişim Hakları		Degişken	
Okuma		Point Name 0	
Yazma		VarSize 4	
		DeğişkenTipi S32	~

Şekil 57 ICCP Etiket Parametreleri

ICCP Object Name: TEİAŞ sinyal listesinde belirtilen isim; doğrudan etiket adı olarak kullanılır.

Dataset: Sinyal birimine göre belirlenir:

- MWh \rightarrow COUNTER
- MW, MVAR \rightarrow ANALOG |

Data Point Type: Tüm sinyaller için RealQ olarak ayarlanmalıdır.

Variable Type: Tüm sinyaller için DBL (double) olarak ayarlanmalıdır. |



5.1.9 Server Info Kanalı

Sunucu Bilgisi Kanalı, SCADA sunucusunun sistem düzeyindeki bilgilerine erişim sağlar. Bu kanal ile aktif/alınmış/onaylanmış alarmların sayısı, sistem saati, bağlantı durumu gibi gerçek zamanlı veriler okunabilir. Kullanım amacı, sistem durumunun izlenmesi ve operasyonel farkındalık sağlanmasıdır.

💮 Yeni Kar	nal	?	\times
KanalAdı	serverinfo		
İstasyon			
ProtokolTipi	SERVERINFO		~
	OK Cancel		

Şekil 58 Server Info Kanal Tanımlama

5.1.9.1 Kanal Parametreleri

KANAL		
🗹 Kullanımda		
KanalAdı	serverinfo	
KanalID	4	
İstasyon		
Tanım		
ProtokolTipi	SERVERINFO	
	Ping Testi	Sonuç: ?
ÇerçeveZamanAşımı(ms)	3000	
	🕞 Kanal Verisini Kaydet (Ctrl+s)	

Şekil 59 Server Info Kanal Parametreleri

Cevap Zaman Aşımı: Server info da tanımlanan fonksiyonun ne sıklıkla çalıştırılacağını belirten süredir. Milisaniye cinsindendir. Örn: $1000 \rightarrow$ Her 1 saniyede bir fonksiyon çağrılır.



5.1.9.2 Etiket Parametreleri

ETIKET							
Gene	Loglama	Sorgu					
Sorg	u						

Şekil 60 Server Info Etiket Parametreleri

Her etiketin Sorgu (Query) kısmına özel komutlar (anahtar kelimeler) yazılır. Bu komutlar, sunucunun iç durumu ile ilgili bilgileri döndürür.

Not: JavaScript biçiminde yazılsa da bu kanal özel sistemsel anahtar kelimeler içerir.

Not: return komutu zorunludur, aksi halde sorgu sonucu etiket üzerine yazılmaz.

Not: Diğer sistem etiketlerine değer atanamaz, yalnızca sorgulama yapılabilir.

Anahtar Sözcük	Açıklama
:ALARMCOUNT()	Sistemde tanımlı tüm alarmların sayısını döndürür.
:ALARMCOUNT(SınıfAdı)	Belirli bir alarm sınıfındaki tanımlı alarm sayısını döndürür.
:ACTALARMCOUNT()	Sistemde aktif (tetiklenmiş) alarm sayısını verir.
:ACTALARMCOUNT(SınıfAdı)	Belirli bir alarm sınıfındaki aktif alarm sayısını döndürür.
:ACKEDALARMCOUNT()	Onaylanmış (acknowledged) aktif alarmların toplamını verir.
:ACKEDALARMCOUNT(SınıfAdı)	Belirli bir alarm sınıfı için onaylanmış aktif alarm sayısını verir.
:SİSTEM ZAMANI()	SCADA sunucusunun epoch'tan bu yana geçen süresini milisaniye cinsinden döndürür.
:BAĞLANTILI KANALLAR(KanalAdı)	İsmi verilen kanal grubundaki bağlantılı (aktif) kanal sayısını döndürür.
:BAĞLANMAYAN KANALLAR(KanalAdı)	İsmi verilen kanal grubundaki bağlantısız (pasif) kanal sayısını döndürür.

5.1.9.3 Desteklenen Anahtar Kelimeler ve Açıklamaları



5.1.9.4 Örnek Kullanımlar

Örnek 1: İki alarm sınıfındaki toplam tanımlı alarm sayısı

var1 = :ALARMCOUNT(Panel1);

var2 = :ALARMCOUNT(Panel2);

totalalarms_defined = (var1 + var2);

return totalalarms_defined;

Örnek 2: Aktif alarmların sayısını görüntülemek için basit etiket sorgusu

return :ACTALARMCOUNT();

Örnek 3: Sunucu sistem saatini almak

return :SİSTEM ZAMANI();



5.1.10 SNMP Kanalı

SNMP (Simple Network Management Protocol) Kanalı, SCADA sisteminin SNMP protokolü ile haberleşen cihazlardan veri okuyabilmesini sağlar. Bu kanal sayesinde network altyapısındaki cihazlardan (switch, UPS, router, vs.) sistematik veri toplanabilir.

Not: Bu kanalın çalışabilmesi için sistemde Net-SNMP kütüphanesi kurulu olmalıdır. İlgili kütüphaneye buradan ulaşabilirsiniz.

🕜 Yeni Kar	nal		?	×
KanalAdı				
İstasyon				
ProtokolTipi	SNMP			~
	OK	Cancel		
	UK	Cancer		

Şekil 61 SNMP Kanal Tanımlama

5.1.10.1 Kanal Parametreleri

KANAL	
🗹 Kullanımda	9
KanalAdı	snmp
KanalID	5
İstasyon	
Tanım	
ProtokolTipi	SNMP ~
SunucuIP	127.0.0.1 Ping Testi Sonuç: ?
SunucuPortu	1080
	🕞 Kanal Verisini Kaydet (Ctrl+s)

Şekil 62 SNMP Kanal Parametreleri

Sunucu Adresi: SNMP sorgularının gönderileceği cihazın IP adresidir.

Sunucu Portu: SNMP port numarasıdır. Varsayılan değer: 161





Etiket			
🗹 Kullanımda		[
EtiketAdı	etiket3	KanalAdı	snmp
EtiketID	5	🗼 Kanalı Şuna Değiştir:	📌 None
Formula	Javascript formula	9	
Tanım	A brief description	Anahtar Kelimeler	
Teçhizat	A custom equipment name		
Ölçülen Entiti	e.g. temp, pressure	CihazAdresi	1
Birim Adı	e.g. centigrade, psi	Read Community	
Konum	Location coordinates		
Konum	Location coordinates	Read Community	

Şekil 63 SNMP Etiket Parametreleri

Cihaz Adresi: SNMP protokolünde tanımlı olan cihazın adres bilgisidir. Genellikle IP ile aynı olur veya özel tanım gerektirir.

Read Community: SNMP verilerine erişmek için kullanılan erişim anahtarıdır (örneğin: public). SNMP v1 ve v2 protokolleri için gereklidir.



5.1.11 SOAP API Kanalı

SOAP API Kanalı, bir SOAP (Simple Object Access Protocol) Web Servisine bağlanarak servis yanıtlarını ayrıştırmak ve bu verileri SCADA projesindeki etiketlere yazmak için kullanılan kanal tipidir. WSDL tabanlı tanım yapısı ile SOAP zarfları işlenir, dönüş yanıtı XML ayrıştırıcısı ile SCADA sistemine entegre edilir.

🕜 Yeni Kar	nal		?	×
KanalAdı				
İstasyon				
ProtokolTipi	WEBAPI_SOAP			\sim
	OK	Cancel		

Şekil 64 SOAP API Kanal Tanımlama

5.1.11.1 Kanal Parametreleri

KANAL		
🗹 Kullanımda		·
KanalAdı	soap_api	
KanalID	5	
İstasyon		
Tanım		
ProtokolTipi	WEBAPI_SOAP	~
	Ping Test	i Sonuç: ?
CevapZamanAşımı(ms)	6000	
	🕞 Kanal Verisini Kaydet (Ctrl+s)	

Şekil 65 SOAP API Kanal Parametreleri

Cevap Zaman Aşımı: SOAP sorgusunun çalıştırılmasından sonra sistemin ne kadar süre yanıt bekleyeceğini belirten milisaniye cinsinden zaman aşımı süresidir. Yanıt belirtilen süre içinde gelmezse bağlantı sonlandırılır.



5.1.11.2 Etiket Parametreleri

•	ETIKET					
ļ	Genel	Loglama Sorgu				
	Sorgu		 	 	 	
l						

Şekil 66 SOAP API Etiket Parametreleri

SOAP servisine gönderilecek sorgular, ilgili etiketin Sorgu (Query) alanına yazılır. Sorgu üç bölümden oluşur:

WSDL Yolu: SOAP hizmetinin WSDL tanımı.

SOAP Zarfı: XML yapısında hazırlanmış istektir.

Etiket Eşleme Kuralı: XML yanıtını etiketlere nasıl dağıtacağınızı tanımlar.

5.1.11.3 Örnek Uygulama

Örnek Sorgu

WSDL_PATH = https://minosxcloud.umpi.it/ws/wsminos.php?wsdl;

<SOAP-ENV:Envelope

xmlns:SOAP-ENV="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:ns1="http://localhost/"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmIns:SOAP-ENC="http://schemas.xmIsoap.org/soap/encoding/"
SOAP-ENV:encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/">
<soap-env:body></soap-env:body>
<ns1:getstatus></ns1:getstatus>
<user xsi:type="xsd:string">ws-istanbul</user>
<password xsi:type="xsd:string">passwordvalue</password>
<db_name xsi:type="xsd:string">databasename</db_name>
<id_andros xsi:type="xsd:string">s345dfsad2345asd45fsdfsgds4542345a</id_andros>



- </SOAP-ENV:Body>
- </SOAP-ENV:Envelope>
- :{\${32}, <stato><statopl num="1"><fase1 stato>;
- \${33}, <stato><statoingresso num=17 stato>}:

Sunucudan Dönüş Yanıtı Örneği

<SOAP-ENV:Envelope SOAP-ENV:encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/"

xmlns:SOAP-ENV="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"

xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"

xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"

xmlns:SOAP-ENC="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/">

<SOAP-ENV:Body>

```
<ns1:getStatusResponse
```

xmlns:ns1="http://localhost/">

<res xsi:type="xsd:string">

<armadio identificatore="b3e1f32cb0db36ef0fbfaf047074e4d5">

<stato>

<statoingresso num="16" stato="1">ON Input Andros CMS-EXP 1</statoingresso>

<statoingresso num="17" stato="1">ON Input Andros CMS-EXP 2</statoingresso>

<statopl num="1">

<fase1 stato="0">Line 1 Phase 1 OK</fase1>

<fase2 stato="0">Line 1 Phase 2 OK</fase2>

<fase3 stato="0">Line 1 Phase 3 OK</fase3>

</statopl>

</stato>

</armadio>

</res>



</ns1:getStatusResponse>

</SOAP-ENV:Body>

</SOAP-ENV:Envelope>

Etiket Eşleme Kuralları (Ayrıştırıcı Yapısı)



Şekil 67 SOAP API Etikete Yazma Yöntemi

:{\${TagID}, <child1><child2><child3 filterAttribute returnAttribute>}:

Yorumlama Kuralları

Durum	Açıklama			
Sadece düğüm yolu var	Düğümün metin değeri okunur ve etikete yazılır.			
returnAttribute tanımlı	İlk eşleşen düğümün belirtilen özniteliğinin değeri etikete yazılır.			
filterAttribute ve returnAttribute	Belirtilen filtreye uyan düğüm aranır, ilgili öznitelik değeri etikete yazılır.			

Örnek

32, <stato><statopl num="1"><fase1 stato> \rightarrow fase1 düğümündeki `stato` özniteliği etikete yazılır.

33, <stato><statoingresso num=17 stato> \rightarrow num="17" olan statoingresso düğümünün `stato` değeri etikete yazılır.



5.1.12 Java Script Kanalı

JavaScript Kanalı, SCADA sistemi içinde JavaScript tabanlı hesaplamalar, koşullu işlemler veya veri işleme mantığı kurmak için kullanılan kanal tipidir. JavaScript fonksiyonları yardımıyla farklı etiketlerin değerleri okunabilir, matematiksel işlemler yapılabilir ve sonuç bir sanal etikete yazılabilir.

🕜 Yeni Ka	nal		?	×
KanalAdı				
Istasyon				
ProtokolTipi	JAVASCRIPT			\sim
	OK	Cancel		

Şekil 68 Java Script Kanal Tanımlama

5.1.12.1 Kanal Parametreleri

🗹 Kullanımda		····
KanalAdı	java_script	
KanalID	9	
İstasyon		
Tanım		
ProtokolTipi	JAVASCRIPT	
	Ping	j Testi Sonuç: ?
ÇerçeveZamanAşımı(ms)	3000	
	🗟 Kanal Verisini Kavdet (Ctrl+s)	

Şekil 69 Java Script Kanal Parametreleri

• Çerçeve Zaman Aşımı: JavaScript fonksiyonunun ne sıklıkla çalıştırılacağını belirten süredir. Milisaniye cinsindendir. Örn: 1000 → Her 1 saniyede bir fonksiyon çağrılır.

5.1.12.2 Etiket Parametreleri

E	TIKET			
			Tama .	
	Genel	Loglama	sorgu	_
	Sorau			
	- Gorga			





JavaScript komutları, ilgili etiketin Sorgu (Query) alanına yazılır. Diğer sistem etiketlerine \${etiketID} biçiminde erişilir.

Not: JavaScript kanalı içinde başka sistem etiketlerine değer ataması yapılamaz. Bu tür işlemler için Makro Kanalı kullanılmalıdır.

5.1.12.3 Java Script Etiketlerine Değer Atama Kuralları

Etiket değerlerini okuma: \${2}, \${3} gibi

Değişken tanımlama ve işleme: var x = ...

Geri dönüş: return ...; komutu ile sonuç değeri SCADA etiketine yazılır.

5.1.12.4 Desteklenen JavaScript Özellikleri

- Tüm temel aritmetik işlemler
- Karşılaştırma operatörleri (===, >, <, !==)
- Math nesnesi: Math.sqrt(), Math.abs(), Math.pow() gibi
- return zorunludur, aksi halde değer etikete yazılmaz.

5.1.12.5 Örnek Uygulama

Toplama İşlemi Örneği

İki etiketin değerini toplayarak sonucunu döndürür.

var3 = \${2} + \${3};

return var3;

Toplam ve Karekök Hesaplama

var1 = 5 + \${2};

var2 = 3 + \${3};

subtotal = var1 + var2;

return Math.sqrt(subtotal);

Koşul Karşılaştırma (Eşit mi?)

var1 = \${2};

var2 = \${3};

```
var3 = var1 === var2 ? 1 : 0;
```

return var3;

Açıklama: Eğer var1 ve var2 eşitse 1, değilse 0 döndürülür.



Geçersiz Örnek (Çalışmaz)

\${3} = 3 + var1;

Not: Bu örnek geçersizdir çünkü JavaScript kanalında diğer etiketlere değer atanamaz. Bunun için Makro Kanalı kullanılmalıdır.

6 SCADA Editörü – Alarmlar

Alarmlar, SCADA sistemlerinin izleme ve müdahale açısından en kritik bileşenlerinden biridir. ViewPLUS SCADA, saha verilerine ve kullanıcı tanımlarına bağlı olarak alarm üretimi ve yönetimi sağlar.

6.1 Alarm Oluşturma

Alarm tanımlamaları, Etiket/Kanal Editörü paneli üzerinden gerçekleştirilir.

- Etiket/Kanal Editörü ekranını açın.
- Sol alt bölümde yer alan "Alarmlar" sekmesine sağ tıklayın.
- Açılan menüden "Yeni Alarm" seçeneğini seçin.

Alarm ID			Alarm Adı
	Genişlet/Daralt		Class Name
arm ID	Alarm Name		
📒 Genel			
1	etiket1=5		
2	e Veni Alarm		
3		Chello Chello	
7	e 👥 Alarmi Çokla	Ctn+Q	
4	Gelişmiş Alarm Çoklama		
10	k 🕄 🛛 Alarmı Sil		
5	kanal_deger2=10		

Şekil 71 Yeni Alarm Ekleme

Açılan alarm tanım ekranında alarm adı, açıklama ve sınıf bilgileri girilir.

- Mevcut bir sınıf adı girilirse alarm bu sınıfa eklenir.
- Yeni bir sınıf adı girilirse sistem yeni bir sınıf oluşturur ve alarm bu sınıfa atanır.


Alarm ID	Conidat/Davalt	👝 🕜 Yeni Alarm			?	×
arm ID	Alarm Name	AlarmAdı	etiket1=7			
🚞 Genel		AlarmSınıfi	Genel			
etiket1=5 2 etiket2=10	Tanım	NoDescript	ion			
3	etiket3=1	Öncelik	0			E
9	etiket3=1	DEĞER etiketi	🔎 🥜 et	iket1		`
4	kanal_deger1=5	KOŞUL		SINIR		
10	kanal_deger1=8	DEĞER , SINI	R a eşit	7,00		\$
5 kanal_deger2=10		O DEĞER , SINIR dan küçük				
	O DEĞER , ARAI	IK içinde	Bu değerden	0,00	A T	
		🔿 DEĞER , ARAI	.IK dışında	Bu değere	0,00	*
	Geri Bildirim İste	iş yap				

Şekil 72 Alarm Sınıfı Oluşturma

6.1.1 Genel Alarm Parametreleri

AlarmAdı	etiket1=7	Abonelikler		
AlarmID	11	Abone Kullanıcılar		1}
SınıfAdı	Genel			
Tanım	NoDescription			
Öncelik	0 🗘			
DEĞER etiketi	🔎 🥜 etiket 1			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
KOŞUL		SINIR		
) DEĞER ,	SINIR a eşit	7,00		
O DEĞER , S	SINIR dan küçük			
O DEĞER , S	SINIR dan büyük	ARALIK		
O DEĞER , /	ARALIK içinde	Bu değerden	0,00	▲ ▼
🔿 DEĞER , /	ARALIK dışında	Bu değere	0,00	* *
☑ Geri Bildirim ☑ Veri tabanın ☑ Kullanımda	İste a giriş yap			
			🕞 Alarm Verisini Kaydet (Ctrl+s)	

Şekil 73 Genel Alarm Parametreleri

Alarm Adı: Alarmın sistemde tanınacağı isimdir.

Sınıf Adı: Alarmın ait olduğu sınıfın adıdır. Alarmların gruplanmasını sağlar.

Tanım: Alarmın işlevini açıklayıcı metindir.

Öncelik: Alarmın önem derecesini belirler. ViewPLUS SCADA (v0.9.154 ve sonrası) için dört seviye desteklenir:



Şekil 74 Alarm Öncelikleri

- 0–31: Yüksek
- 32–63: Orta
- 64–95: Düşük
- 96–127: Uyarı (sessiz alarm ses çalmaz)

Değer Etiketi: Alarmı tetikleyecek etiket seçimi yapılır.

Koşul: Alarmın devreye girmesini sağlayan mantıksal koşul:

• Eşit, küçük, büyük, aralık içinde/dışında gibi.



Abonelikler: Alarmı izleyecek kullanıcılar buradan belirlenir.

Abonelikler					
Abone Kullanıcılar				{1}	
 Alarm için Kullanıcı Seçin admin A B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B	Ekle > < Çıkar	admin	?	×	
	Tamam				

Şekil 75 Alarma Abone Kullanıcı Tanımlama

Diğer Ayarlar:

- Geri Bildirim İste: Kullanıcı onayı gerektirir.
- Veritabanına Giriş Yap: Alarm durumu veri tabanına kaydedilir.
- Kullanımda: Alarm aktif/pasif durumu belirlenir.



6.2 Alarmları İzleme

Oluşturulan alarmlar hem Client arayüzünde, hem de SCADA tasarım sayfalarında izlenebilir.

6.2.1 SCADA Tasarım Sayfalarında Alarm İzleme

SCADA bileşenleri kullanılarak sayfalar üzerinde görsel alarm izleme ve onaylama işlemleri yapılabilir.

Adımlar:

- 1. Yeni bir SCADA projesi oluşturun ve etiketleri tanımlayın.
- 2. İlgili etiketlere alarm durumları ekleyin.

AlarmAdı	etiket1=5	Abonelikler					
AlarmID	1	Abone Kullanıcılar				{1}	
SınıfAdı	Genel						
Tanım	etiket1, 5 degerine esit.						
Öncelik	0						
DEĞER etiketi	🔎 🥜 etiket 1						~
KOŞUL		SINIR					
DEĞER ,	SINIR a eşit	5,00					\$
🔿 DEĞER ,	SINIR dan küçük	-					
🔿 DEĞER ,	SINIR dan büyük	ARALIK					
O DEĞER ,	ARALIK içinde	Bu değerden		0,00			* *
O DEĞER ,	ARALIK dışında	Bu değere		0,00			*
Geri Bildirim	İste						
Veri tabanır	na giriş yap						
🗹 Kullanımda							
			🕞 Alarm Ve	risini Kaydet (Ctrl+s)		

Şekil 76 Örnek Alarm Durumu Oluşturma

3. SCADA sayfasına Display, Button gibi bileşenler ekleyin.

· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			
Nes	ne Özellkleri Etiketler [Diğer	
Prop	erty	Değer	^
		-	
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	zellik etiketleri		
	Resim Index Etiketi	0 -1	<u></u>
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	regimentation contest		
	Yazı Etiketi	etiket1	1
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		-	
	X Konumu	0 -1	1
n nnn etiket1	Y Konumu	-1	2
0.000	Conjelik		4
	Genişlik	-1	
	Vökraklik	0 1	4
	TURSERIIK	-1 -1	
	Döndürme Acısı	0 -1	<u></u>
	bondanneriçisi	/	
	Metin Rengi	0 -1	%
	Maske Rengi	0 -1	1
	2		
	Maske Saydamlığı	-1	1
	1.01.01		
¥ 0	zel etiketler		
	Özel Nitelik 1	0 1	4
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	OLCH MICHINE I	<i>a</i> -	
X:227 , Y:247	Özel Nitelik 2	0 -1	1
	offer the line	/	¥

Şekil 77 Scada Bileşeni ile Alarm Etiketini İlişkilendirme



4. Bileşenin "Olaylar" sekmesinde Alarmları Göster seçeneğini işaretleyin.

	Nesne Özellkleri Etiketler Diğer	
	Property Değer	^
	Yazı İçeriği %.3f	
	Yazı Stilsay font: 22px "Arial";	и
	Metin Geni 109	÷
0 000 etiket1	∽ olaylar	
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	Olay Tipi FareTuşunaBasıldı	~
	Olay Aksiy ATA 🗸 🗆 Require ack	
	Hedef Ola 🔎 -1	1
	Sayfaya Git 🔎 Page 🛛 🗸 🕑 🗹 Alarmları Göster 🗌 C	loseThisWindow
	Run Functi	
	🗌 Bağlantı Ekle	

Şekil 78 Alarmları Göster Seçeneğinin Aktif Edilmesi

- 5. Sunucuyu başlatın, Client ekranını açın.
- 6. Alarm oluştuğunda bileşen üzerinde çan simgesi veya renk değişimi görülür.

Mikrodev ViewPLUSClient U.S. 154	- 0 ^
Ungularna Ayafar Araçlar Pencere Yardım	
Tunning See Arrive Three (Day Zman	
Okry Zamase Marmitto Send Dokuma Denum Oncode Deny Messajaa </td <td></td>	

Şekil 79 Oluşan Alarmı Client Üzerinden İzlenmesi

7. Çan simgesine sağ tıklayıp Alarmı Onayla seçeneğini kullanarak onay verin.



Şekil 80 Oluşan Alarmın Onaylanması



8. Onay mesajı girildikten sonra alarm simgesi kaybolur.

🚍 Uygulama Ayarlar Araçlar Pencere Yardım			é
Year Vere and a fair A contract	5.000 etiket1		
Turmini Sec. Alemian Fittele Okry Zamana AlamilD Seed Lsim Acpklama.	Derum Öncelik Onsylayan Onay Hesaji	Olay Zaman Denylandi mi Istasyon Kanal Değer Etilet. Adı	D
Gener etiketi=5 etiketi, 5 dege	and the first benefits the first of a gamin test	And the second s	

Şekil 81 Onaylanan Alarmın Client Üzerinden İzlenmesi

6.2.2 Scada Sayfa Alarmları

Alarm bilgilerinin ayrı bir SCADA sayfasında takip edilmesini sağlar.

Adımlar:

- 1. Anasayfa ve alarm sayfası olmak üzere iki sayfa oluşturun.
- 2. Buton bileşeni kullanarak sayfalar arası geçiş tanımlayın. Buton üzerinde "Alarmları Göster" seçeneğini aktif edin.

· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
	lesne Özellkler Etik	etler Diğer
	Droparty	Dağar
	Property	Deger
	✓ sabitler	
	Yazı X Ofseti	10 🗘
	Yazı Y Ofseti	43 🗘
	Yazı İceriği	%.3f
	Yes Oiles for	
	Yazı Stilsayfası	ront: 22px "Aria";
	Metin Genişliği	107
	∽ olaylar	
	Olay Tipi	FareTuşunaBasıldı 🗸
	Olay Aksiyonu	SAYFAYAGİT
	Hedef Olav Et	Q _1 4
	ricaci olay can	
	Sayfaya Git	🎤 YeniScada1.sca 🤍 🆤 🗠 Alarmlari Gö:🗆 CloseThisWindow
	Run Function	
		Bağlantı Ekle
	(Web)Link	- Dagiana Exic
× ·	(bağlantı adresi
>		

Şekil 82 Butona Sayfaya Git Fonksiyonu Tanımlama



3. Alarm sayfasına alarmı izleyecek bileşenleri ekleyin.

	Nesne Özellkleri Etiketler Di	ğer	
	Property	Değer	^
	> özellik etiketleri		
	Resim Index Etiketi	-1	¥
	Many Failtanti	O attacks	d.
	Yazi Etiketi	etiket1	2
	X Konumu	<u>₽</u> -1	%
ere e su su su su su su su su su su su su su			
0 000 etiket1	Y Konumu	-1	%
0.000	Genislik	0 -1	4
	Octogene	· ·	
	Yükseklik	O -1	¥6
	D		
	Döndürme Açısı	-1	<u>*</u>
	Metin Rengi	Q -1	%
	meannengi	· -	
	Maske Rengi	0 -1	¥6 —
		0	1
	Maske Saydamligi	-1	2
	> özel etiketler		
	ă lan na		1
	Ozel Nitelik 1	-1	2
X:227 , Y:247	Özel Nitelik 2	Q -1	4
••••••••••••••••	OLCH WITCHIN L		v
>			

Şekil 83 Alarm Etiketini Bileşen ile İlişkilendirme

4. Alarm oluştuğunda buton üzerinde ünlem simgesi belirir.

Uygulama Ayarlar Araçlar Pencere Yardım	
Taiminal Sec (Sizz2021/03241 1) Sand Sain Archives Decembra Oscilik Osc	D

Şekil 84 Sayfa Alarmlarının Bileşen Üzerinden İzlenmesi

Not: Bu yöntemde alarm onayı yapılamaz, sadece izleme sağlanır.



6.2.3 Harita Sayfası Üzerinden Alarmları İzleme

Alarmlar, GIS tabanlı harita sayfaları üzerinden yer işareti (marker) kullanılarak izlenebilir.

Adımlar:

1. Harita sayfası oluşturun, "Geo Görünüm" özelliğini aktif edin.



Şekil 85 Harita Sayfası için Geo Görünümünü Aktif Etme

- 2. Yer işareti (marker) ekleyin.
- 3. Marker'a alarmla ilişkili sayfayı atayın ve "Alarmları Göster" kutusunu işaretleyin.

Xit		GIS Nesneleri Seçili İşaretçi Özellikleri	:	
~ 6	London	Özellik	Değer	
	PULL A	İşaretçilD	300708908971012100	
	WK EL	Yazı	Station	
London		Konum	51.55596114704759 , -0.1744079589844414	
o	そんしょ	Category	Station 🗸 🖌 Edit	t
A102	A102	Sayfaya Bağlantı	CloseThisWindo	w
17				
		Run Function		

Şekil 86 Markera Alarmları Göster Seçeneğinin Aktif Edilmesi

- 4. İlgili SCADA sayfasına alarm izleme bileşeni ekleyin.
- 5. Alarm oluştuğunda marker üzerinde ünlem simgesi yanıp söner.
- 6. Client ekranının sol üstünde alarmda olan yer işareti sayısı görüntülenir.





Şekil 87 Aktif Alarmların Harita Sayfası Üzerinden İzlenmesi

Not: Harita üzerindeki alarm simgeleri sadece izleme amaçlıdır; onay işlemi yapılmaz.



7 ViewPLUS SCADA Harita Sayfası

7.1 Harita Sayfası Tasarlama

ViewPLUS SCADA uygulaması, coğrafi harita alt yapısını destekler. Bu özellik sayesinde harita tabanlı SCADA sayfaları oluşturulabilir, etiket değerlerine göre şekil ve renk değişiklikleri ile sahadaki durum izlenebilir.

Geo Görünüm Özelliği

ViewPLUS SCADA Editör sayfasının sağ üst köşesinde yer alan Sayfa Özellikleri > Sayfa Tipi seçeneğinden Geo Görünüm seçilerek sayfa harita görünümüne alınır.

Harita alt yapısı Google Maps veya ArcGIS ile entegre çalışır.

Sayfa Özellkleri			
Özellik	Değer		^
SayfaAdı	Page		
SayfalD	0		
SayfaSırası	0	24	
SayfaTipi	SkadaSekmesi	~	
GeoGörünüm	\checkmark		1
GeoMerkez	51.5,0,10		
BaşlangıçtaÖlçekle	Yok	~	
ÖzelSayfaBoyutu			
SayfaGenişliği	250	\$	
SayfaYüksekliği	150	\$	
ArkaplanResmi	8		
Sayfaİkonu	8		
Kayar Yazı Ekle			~

Şekil 88 Geo Görünüm Seçeneği



Google Maps Kullanımı

- Harita API anahtarı gereklidir.
- Anahtar tanımlandıktan sonra "For development purposes only" yazısı kalkar.

Not: Editör yeniden başlatılmalıdır.

3 map-marker (4)	Corby Kettering Google		er :	Stations	Clear
M40	This page can't l	oad Google Maps correc	etly.	Southwold	
er Learnington Spa	Do you own this w	ebsite?	ок		
nt purposes only For deve	elopment purposes only	For development purp	oses only	For development purposes only	F
tenham	Luton ATIM	Colche	ester		
er Cotswolds AONB Direncester	X CA	Chelmsford	Clacton-on-Sea		
Swindon H	chiltern ills AONB London	Southend-on-Se	20		
North Wessex Downs AONB	Kingston, Croydon		Margate		
lge Basingsto	ke Surrey Hills Area of	Maidstone	Canterbury		Blankenb Ostend
nt purposes only	Outstanding elopment purposes polyty	For development purp	osestonly _{over}	For development purposes only	Panna
Southampton	South Downs National Park	High Weald AONB Hastings	Folkestone	Calais On ATS Coquelles	Panne
Boumemouth	Chichester Worthing	Eastbourne		Parc naturel régional des caps et marais	
Google		Keyboard shortcuts Map d	ata ©2022 GeoBasis-DE/	BKG (©2009), Google Terms of Use Report	a map error

Şekil 89 Google Maps Görünümü



Tanımlama yolu:

- > Projeler > Proje Konfigürasyon > GIS Ayarları > GIS Provider: Google
- > Projeler > Proje Konfigürasyon > GIS Ayarları > Harita API Anahtarı

	basliksiz		
	SCADA S	Sayfaları Project Configuration Görünüm Ayarları İstemci Seçenekleri	
Projeler		Project Configuration	
	\sim	GIS Ayarları	
Etiket Kanal Editörü		GIS Provider	
		Harita API Anahtari	
		Click here to get a Google API key	
		Activate Project Protection	
		Set/Update Password	
		Etiket Kanal Dosyası:	
		Dosya Adı: basliksiz.tcf	
		Çıktı Klasörü	
		Yol: C:/Users/ADMIN/basliksiz/output	
		Bileşen Kütüphanesi Klasörü	
		Yol: C:/Users/ADMIN/basliksiz/components Git	

Şekil 90 Harita Api Anahtarı Tanımlama



ArcGIS Kullanımı

- API anahtarı gerekmez.
- Ücretsizdir.

Tanımlama aynı menüden ArcGIS seçilerek yapılır.



Şekil 91 ArcGIS Görünümü



7.2 Harita Sayfasına İkon Ekleme

7.2.1 İkon Eklemek

- 1. SCADA editöründe Add Marker tıklanır.
- 2. Harita üzerinden ilgili lokasyon işaretlenir.
- 3. Marker eklendikten sonra simge üzerinden işlem yapılabilir.



Şekil 92 Harita Sayfasına İkon Ekleme



7.2.2 Kategori Oluşturma

- 1. Marker üzerine tıklanır.
- 2. GIS Nesneleri > Seçili İşaretçi Özellikleri > Kategori > Edit tıklanır.
- 3. Yeni kategori ekle seçeneği ile kategori adı ve simgesi belirlenir.

Özellik	Değer	^
İşaretçilD	6458622721248322000	
Yazı	Station	
Konum	50.01693165657993 , 7.3570211260	15326
Category	Station	✓
Sayfaya Bağlantı	Activate Page V	Alarmları Göster

Şekil 93 Kategori Oluşturma Sayfası

Yeni kategori ekle düğmesini tıklayın. Kategori adını yazın ve resmi yükleyin. Bu sayede harita simgeleri alarm veya diğer durumlar göstergesi olarak farklı renk ve şekillerde kullanılır.

🕞 Marker Cat	regories	? ×	ions		Clear
Ad	d New Category	Remove Selected Category	Amhem 5	Münster	· ·
Image	Beyaz	🛞 Add New Category	Post I	?	×
Q	Kirmizi	Category Name:			
0	Sari	Category Image 😧			
Q	Siyah			OK Cano	:el
			3ml	Koblenz	
				Rh and-	
		Editörü Kapat	M B O U R G Luxembourg	Palatinate	2

Şekil 94 Örnek Kategori Oluşturma



7.2.3 Etiketle Kategori Bağlantısı (Run Function)

> GIS Nesneleri > Seçili İşaretçi Özellikleri > Run Function

Her ikon için aşağıdaki örnek fonksiyon tanımlanabilir:

function onCheckMarkerIcon(){

```
var $Category ="Beyaz";
```

if (\${1} == 1)

\$Category="Sari";

else if(\${1} == 2)

\$Category="Siyah";

else if(\${1} == 3)

\$Category="Kirmizi";

return \$Category;

- \${1}: Etiket ID'si 1 olan değeri temsil eder.
- \$Category: Kategori adını ifade eder.

Şarta bağlı olarak kategori değiştirilir ve ikon bu kategoriye ait görselle görüntülenir.



7.2.4 Uygulama Sonuçları

Hazırlanan kategoriler ve tanımlı şartlara bağlı olarak harita üzerindeki ikonlar dinamik şekilde renk/görsel değiştirir. Bu da sahadaki cihaz durumlarının merkezi harita üzerinden kolayca izlenmesini sağlar.



Şekil 95 Değerin 0 Olması Durumunda Beyaz Marker Görüntüleme Örneği



Şekil 96 Değerin 1 Olması Durumunda Sarı Marker Görüntüleme Örneği



Şekil 97 Değerin 2 Olması Durumunda Siyah Marker Görüntüleme Örneği



Şekil 98 Değerin 3 Olması Durumunda Kırmızı Marker Görüntüleme Örneği



8 SCADA Sunucusu

ViewPLUS SCADA yazılımının sunucu modülü, sahadaki cihazlardan veri toplayan ve bu verileri istemcilere aktaran temel bileşendir. Bu sunucunun çalışabilmesi için bir SCADA projesi ile ilişkilendirilmiş olması gerekir.

Sunucu çalıştırıldığında, veritabanı bağlantısı kurar, sahadaki cihazlardan veri almaya başlar ve istemcilerin bağlanabileceği bir port üzerinden veri hizmeti sunar.

8.1 Sunucu Ana Ekranı

ViewPLUS SCADA sunucusu başlatıldığında, kullanıcıya grafiksel bir arayüz sunar. Bu arayüz, sistemin durumu hakkında bilgi almayı, protokol sürücülerini izlemeyi, alarmları kontrol etmeyi ve bağlantı yönetimini kolaylaştırır.

8.1.1 Üst Menü Seçenekleri

SCADA sunucusunun üst kısmında yer alan menü çubuğu, temel işlemler, sistem ayarları ve tanılama araçlarına hızlı erişim sağlar.



Şekil 99 Üst Menü Seçenekleri

8.1.1.1 Sunucu Menüsü

Bu menü, sunucunun çalışma durumunu doğrudan kontrol etmenizi sağlar:



Şekil 100 Sunucu Menüsü

Başla: Sunucuyu başlatır ve veri iletişimini aktif hale getirir.

Dur: Sunucuyu durdurur, tüm cihaz ve istemci bağlantılarını sonlandırır.



Tekrar Başlat: Sunucuyu durdurup yeniden başlatarak sistem konfigürasyonlarını ve sürücüleri yeniden yükler.

Çıkış: Sunucu uygulamasını kapatır.

8.1.1.2 Ayarlar Menüsü



Şekil 101 Ayarlar Menüsü

Konfig Dosyası Seç: Manuel olarak .ini yapılandırma dosyası seçmenize olanak tanır.

Veri Tabanı Ayarları: Veritabanı bağlantı bilgileri buradan yapılandırılır (veritabanı tipi, kullanıcı adı, şifre vb.).

Dil: SCADA sunucu arayüzünün dili Türkçe ya da İngilizce olarak değiştirilebilir.

8.1.1.3 Araçlar Sekmesi



Şekil 102 Araçlar Menüsü

Rapor Yöneticisi: SCADA sistemine entegre edilmiş raporlama modülünü açar (örn. veri kayıtlarına göre rapor oluşturma).

Email Test: E-posta bildirim sistemi için SMTP sunucusu üzerinden test mesajı göndermenizi sağlar.



• E-mail Test Penceresi

Sunucunun alarm durumlarında e-posta gönderebilmesi için SMTP yapılandırmasının doğruluğu bu pencereden test edilebilir.

🇊 E-mail Te	st	?	×
Smtp-server:			
SecurePort	🗹 Enable		
Server port:	465		
Kullanici Adi:			
Sifre:			
Alici:			
Konu:	E-mail test		
Mesaj:	Bu bir test e-mailidir		
Detayli			
	Test Mesaji Gonder Smtp Konfigurasyonunu Kaydet	Cikis	

Şekil 103 E-mail Test Penceresi

Smtp-server: SMTP sunucu adresi (örn. smtp.gmail.com)

SecurePort Enable: Güvenli port (SSL/TLS) kullanımı etkinleştirilir

Server Port: SMTP sunucunun port numarası (örn. 465)

Kullanıcı Adı: Maili gönderecek olan e-posta adresi

Şifre: Gönderici e-posta hesabından alınan uygulama şifresi (Google gibi sağlayıcılar için "uygulama özel şifresi" kullanılmalıdır)



Alıcı: Test e-postasının gönderileceği adres

Konu: E-postanın konu başlığı

Mesaj: E-postanın içeriği

Detaylı: Sunucu tarafından dönen hata veya başarı mesajları burada görünür

Alt Butonlar:

- Test Mesajı Gönder: Girilen ayarlara göre test e-postası gönderilir.
- SMTP Konfigürasyonunu Kaydet: SMTP ayarları yapılandırma dosyasına kaydedilir.
- Çıkış: Pencereyi kapatır.

8.1.2 Kontrol Ekranı

Server	Engine 2.	0.0 Beta10 - denemeeee	_		×
Sunucu	Ayarlar	Araçlar			
<u> </u>		Başla Dur Tekrar Başlat	[Ayrıntı	ı İzleme
Kontrol Etiket izle Alarmla Beyaz Lis Kara List Other Setti Bilgi	me r te e	[OK] 04.06.2025, 08:29:01 [OK] 04.06.2025, 08:29:01 Prodat dosyasi yukleme TAMAMLANDI [INF] 04.06.2025, 08:29:01 Remaining License Days: 1797 [OK] 04.06.2025, 08:29:01 Remaining License Days: 1797 [OK] 04.06.2025, 08:29:01 Alarm Listesi yuklemiyor [INF] 04.06.2025, 08:29:01 Alarm Listesi yuklemiyor [OK] 04.06.2025, 08:29:01 Alarm Listesi yuklemiyor [OK] 04.06.2025, 08:29:01 Alarm Listesi yuklemiyor [OK] 04.06.2025, 08:29:01 Bilesenler yukleme TAMAMLANDI [OK] 04.06.2025, 08:29:01 Bilesenler yukleme TAMAMLANDI [OK] 04.06.2025, 08:29:01 Bilesenler Yukleme TAMAMLANDI [OK] 04.06.2025, 08:29:01 Itiketi Justesi yuklemiyor [OK] 04.06.2025, 08:29:01 Itiketi Justesi yuklemiyor [OK] 04.06.2025, 08:29:01 Itiketi Justesi yuklemiyor [OK] 04.06.2025, 08:29:01 Itiketi Justesi yuklemiyor [OK] 04.06.2025, 08:29:01 Itiketi Justesi yuklemiyor [OK] 04.06.2025, 08:29:01 Itikalisei taj table view. [INF] 04.06.2025, 08:29:01 Itikalisei taj table view. [INF] 04.06.2025, 08:29:01 Itikalisei taj table view. [INF] 04.06.2025, 08:29:01 Itikalisei taj table view. [INF] 04.06.2025, 08:29:01 Itikalisei taj table view. [INF] 04.06.2025, 08:29:01 Itikalisei taj table view. [INF] 04.06.2025, 08:29:01 Itikalisei taj table view. [INF] 04.06.2025, 08:29:01 Itikalisei taj table view. [INF] 04.06.2025, 08:29:01 Itikalisei taj table view. [INF] 04.06.2025, 08:29:01 Itikalisei taj table view. [INF] 04.06.2025, 08:29:01 Itikalisei taj table view. [INF] 04.06.2025, 08:29:01 Itikalisei taj table view. [INF] 04.06.2025, 08:29:01 I [INF] 04.06.2025, 08:29:01 I [INF] 04.06.2025, 08:29:01 I [INF] 04.06.2025, 08:29:01 I [INF] 04.06.2025, 08:29:01 I [INF] 04.06.2025, 08:29:01 I [INF] 04.06.2025, 08:39:354 Stemer connection established with federate: 127.0.0.1 [INF] 04.06.2025, 08:39:354 Stemer i admin 127.0.0.1 [INF] 04.06.2025, 08:39:354 Stemer i admin 127.0.0.1 [INF] 04.06.2025, 08:39:355 [INF] 04.06.2025, 08:39:355 [INF] 04.06.2025, 08:39:355 [INF] 04.06.2025, 08:39:355 [INF] 04.06.2025, 08:			4
		[OK] 04.06.2025 , 08:34:08 [OK] 04.06.2025 , 08:34:08			•
		Aktif Bağlantlar: 1			
					4

Şekil 104 Sunucu Kontrol Ekranı

- Sunucunun başlatılması, durdurulması, cihaz bağlantıları, veri tabanı bağlantısı ve sürücü yüklenmesi gibi işlemlere dair mesajlar burada gösterilir.
- Anlık olarak hangi sürücülerin aktif olduğu, veri bağlantılarının durumu gibi bilgiler bu bölümde takip edilebilir.



• Ayrıca sayfanın üst kısmında yer alan butonlardan sunucu kapatılabilir, başlatılabilir veya restart edilebilir.

8.1.3 Etiket İzleme Ekranı

Bu sekme, SCADA projesine tanımlı tüm etiketlerin (tag) anlık değerlerini izlemek için kullanılır. Sunucu, saha cihazlarından okuduğu verileri bu alanda gerçek zamanlı olarak görüntüler.

ServerEngin	ne 2.0.0 Beta10 - c	lenemeeee								_		×
Sunucu Aya	rlar Araçlar											
					Sıralamay	Etkinleştir Etiket Ad	dı 💌	Filtre				
	İstasyon	Kanal	Anahtar Kelimeler	Etiket ID	Etiket Adı	Cihaz	Yazmaç	Zaman	Sayaç		Değer	
Kontrol		macro		1	etiket1	1	0	08:38:27 04.06.25	188		15.00000	0
Etiket İzleme Alarmlar Aktif Oturumlar												

Şekil 105 Etiket İzleme Ekranı

İstasyon: Etiketin bağlı olduğu istasyon adı

Kanal: Etiketin bağlı olduğu kanal adı

Anahtar Kelimeler: Etiketle ilişkilendirilmiş anahtar kelimeler

Etiket ID: Etikete verilen sistemsel ID

Etiket Adı: Etiketin ismi (örneğin: etiket1)

Cihaz: Cihaz adresi

Yazmaç: Okunan verinin kayıt adresi

Zaman: Son veri okuma zamanı (tarih ve saat)

Sayaç: Etiketin okunduğu toplam sayım miktarı

Değer: Etiketin anlık değeri (örnek: 15.000000)

8.1.3.1 Etiket İzleme Ekranı Özellikleri:

Gerçek zamanlı izleme: Sahadan gelen verilerin değişimi anında burada gözlemlenir.

Filtreleme: Sağ üstteki arama kutusu ile Etiket Adı, Etiket ID veya Kanal gibi alanlara göre filtreleme yapılabilir. Bu, çok sayıda etiket içeren projelerde hızlı erişim sağlar.

Sıralama: Sıralamayı Etkinleştir seçeneği aktif edilerek sütunlara göre sıralama yapılabilir (örneğin değere göre küçükten büyüğe).



8.1.4 Alarmlar Ekranı

Alarmlar sekmesi, SCADA sisteminde tanımlı olan tüm alarm olaylarının izlenmesini sağlar. Bu ekran sayesinde hem anlık alarm durumu takip edilebilir hem de geçmişte oluşan alarmlara ilişkin kayıtlar görüntülenebilir.



Şekil 106 Alarmlar Ekranı

Kayıt Zamanı: Alarmın oluştuğu tarih ve saat

Alarm Kimliği: Alarm olayına özel sistem kimliği

Mevcut Durum: Alarmın aktif mi, pasif mi olduğunu gösterir

Olay Tipi: Alarmın tetiklenme nedeni (örneğin sınır aşıldı, bağlantı koptu vs.)

Veri Değeri: Alarm oluştuğunda ilgili etiketin anlık değeri

Kayıt Kimliği: Sistemdeki kayıt numarası



8.1.4.1 Sekmeler

Aktif Alarmlar: Şu anda sistemde aktif durumda olan alarmları gösterir.

Kayıtlı Alarmlar: Alarm durumu oluşmuş ve kayıt altına alınmış olayları gösterir.

Alarm Geçmişi: Sistem geçmişindeki tüm alarm olaylarının detaylı kaydını listeler.

8.1.4.2 Özellikler

XML'e Aktar: Alt kısımda bulunan "XML'e Aktar" butonu ile alarm geçmişi dışa aktarılabilir.

Kayıt Analizi: Geçmişe dönük kayıtlar sayesinde sistemdeki sorunlara dair analiz yapılabilir.

Zaman Bazlı Takip: Alarmların tarih ve saat bilgileri ile zaman bazlı olay zincirleri çıkarılabilir.

8.1.5 Aktif Oturumlar Ekranı

Bu sekme, sunucuya bağlı olan kullanıcıların oturum bilgilerini görüntülemek için kullanılır. SCADA sistemine erişim sağlayan tüm istemcilerin kimlikleri ve bağlantı detayları buradan izlenebilir.



Şekil 107 Aktif Oturumlar Ekranı

Uzak IP: İstemci bilgisayarın sunucuya bağlandığı IP adresi

Kullanıcı: Sisteme giriş yapan kullanıcı adı



Oturum Anahtarı: Her bağlantıya özel olarak oluşturulan oturum kimliği

Son Mesaj Zamanı: İstemciden gelen en son mesajın sunucuya ulaştığı saat

8.1.5.1 Özellikler

Canlı İzleme: Bağlantılar gerçek zamanlı olarak izlenebilir. Yeni bağlantılar anında ekrana yansıtılır.

Güvenlik Takibi: Hangi kullanıcıların sisteme eriştiği, hangi IP'den bağlandığı bilgileri güvenlik açısından takip edilebilir.

Zaman Bilgisi: Son mesaj zamanı, oturumun hâlâ aktif olup olmadığını gösterir. Uzun süre pasif olan oturumlar sistem yöneticileri tarafından gözlemlenebilir.

8.1.6 Beyaz Liste Ekranı

Beyaz Liste sekmesi, SCADA sunucusuna yalnızca önceden belirlenmiş IP adreslerinden bağlantıya izin vermek amacıyla kullanılır. Bu özellik, sistemin dış erişim güvenliğini artırmak için önemli bir araçtır.



Şekil 108 Beyaz Liste Ekranı



8.1.6.1 Özellikler

Beyaz Liste Filtrelemeyi Etkinleştir: Bu kutu işaretlendiğinde, sadece listede bulunan IP adreslerinden gelen bağlantılar kabul edilir. Diğer tüm IP'ler otomatik olarak engellenir.

Bir IP Adresi Ekleyin Butonu: Yeni bir IP adresi eklemek için kullanılır. Açılan pencereden IP adresi girilerek listeye dahil edilebilir.

Liste Görünümü: Eklenen IP adresleri, aşağıdaki tabloda ID ve IP Adresi bilgisiyle birlikte listelenir.

8.1.7 Kara Liste Ekranı

Kara Liste sekmesi, sunucuya erişimini engellemek istediğiniz IP adreslerini tanımlayabileceğiniz alandır. Bu özellik, yetkisiz erişimlere karşı sistem güvenliğini artırmak için kullanılır.



Şekil 109 Kara Liste Ekranı

8.1.7.1 Özellikler

Bir IP Adresi Ekleyin Butonu: Kara listeye yeni bir IP adresi eklemek için kullanılır. Açılan pencereye IP adresi girilerek engelleme işlemi gerçekleştirilir.

Kara Listeye Alınan IP Adresleri: Listeye eklenen IP adresleri, sunucuya hiçbir şekilde erişemez. Bu IP'ler sistem tarafından tamamen engellenir.

Liste Görünümü: Her IP adresi bir kimlik (ID) numarası ile birlikte aşağıdaki tabloda listelenir.



8.1.8 Diğer Ayarlar Ekranı

Diğer Ayarlar sekmesi, hem istemci güvenliği hem de sunucunun yedekleme ve MQTT köprüleme işlevleriyle ilgili gelişmiş yapılandırmaların yapıldığı bölümdür.

ServerEngin	ne 2.0.0 Beta10 - denemeeee			-		×
Sunucu Ayar	lar Araçlar					
Kontrol Ve Etiket İzleme	Client Settings Enable Client Auto Loggoff Auto Loggoff Timeout (Minutes) Don't allow multiple connection for same to Enable user blacklist after 3 failed login a	user	10		\$	
Alarmlar	Redundancy Settings					
26-	Redundancy Mode		PRIMARY SERVER		-	-
Aktif Oturumlar	Backup Server Settings					
Ê	Primary Server IP	127.0.0.1)
Beyaz Liste	Redundant Server Activation Timeout (sec)	30)
Kara Liste	Redundancy Communication Port		51314			5
	Mqtt Bridge					
Other Settings	Enable Bridge (changing this requires res	tart)				

Şekil 110 Diğer Ayarlar Ekranı

8.1.8.1 İstemci Ayarları

Bu bölüm, istemcilerin oturum yönetimi ve güvenlik davranışlarını belirler:

Enable Client Auto Logoff: Bu seçenek etkinleştirildiğinde, belirli bir süre işlem yapılmayan istemci oturumu otomatik olarak sonlandırılır.

Auto Logoff Timeout (Minutes): Oturumun kaç dakika pasif kaldıktan sonra sonlandırılacağını belirler. Örneğin "10" girilirse, 10 dakika hareketsiz kalan istemciler otomatik olarak sistemden çıkarılır.

Don't allow multiple connection for same user: Aynı kullanıcı adıyla birden fazla istemcinin aynı anda bağlanmasına izin verilmez.

Enable user blacklist after 3 failed login attempts: 3 kez hatalı giriş yapan kullanıcıların IP adresi otomatik olarak kara listeye alınır.

8.1.8.2 Yedekleme Ayarları

Bu alan, SCADA sisteminin kesintisiz çalışması için birincil ve yedek sunucuların nasıl çalışacağını tanımlar:



Redundancy Mode: Sunucunun yedekleme modu belirlenir:

PRIMARY SERVER: Bu sunucu ana sunucudur.

BACKUP SERVER: Bu sunucu yedek olarak çalışır.

Primary Server IP: Eğer bu sunucu yedek (backup) olarak çalışacaksa, bağlanacağı ana sunucunun IP adresi burada belirtilmelidir.

Redundant Server Activation Timeout (sec): Ana sunucu ile bağlantı kesildiğinde, yedek sunucunun kaç saniye içinde devreye gireceği bu alanda belirlenir.

Redundancy Communication Port: Ana ve yedek sunucu arasındaki iletişimin gerçekleşeceği port numarası (51314 portu).

8.1.8.3 MQTT Bridge

Enable Bridge: Bu seçenek işaretlenirse, SCADA sunucusu MQTT Bridge moduna geçer.

Not: Bu ayarın etkin olabilmesi için sunucunun yeniden başlatılması gerekir.

Bu özellik sayesinde, SCADA sistemi başka bir MQTT sunucusuyla veri alışverişi yapabilir.



8.1.9 Bilgi Ekranı

Bilgi sekmesi, sunucu üzerinde çalışan SCADA projesine ait veritabanı kullanım durumunu gösterir. Bu ekran sayesinde sistem yöneticileri, projenin zaman içinde ne kadar veri ürettiğini ve veritabanında ne kadar alan kapladığını görebilir.



Şekil 111 Bilgi Ekranı

Toplam Kullanılan Veri Tabanı Boyutu: SCADA sisteminde kayıt altına alınan tüm verilerin toplam boyutunu gösterir. Örnek: 9269 kB (yaklaşık 9 MB)

8.1.9.1 Özellikler

Veri Tabanı Yönetimi: Bu alan, veritabanı şişmesini önlemek için periyodik temizlik ve arşivleme gereksinimlerinin takibini kolaylaştırır.

Proje İzleme: Özellikle uzun süreli çalışan sistemlerde veri hacminin artışı takip edilerek sistem kaynakları planlanabilir.



8.2 SCADA Sunucusunu Başlatma

ViewPLUS SCADA sunucusunu başlatmak için aşağıdaki adımları izleyebilirsiniz:

- SCADA projesini ViewPLUS editöründe açın.
- Menüden Araçlar > Sunucuyu Başlat seçeneğini tıklayın.



Şekil 112 Sunucuyu Başlatma Seçeneği

Not: İlk defa başlatma durumunda:

Sunucu, projeye ait veritabanı bilgilerine erişmek için bir pencere açar. Bu pencerede veritabanı kullanıcı adı ve şifresi girilmelidir. Bu işlem sadece ilk başlatmada yapılır ve bilgiler sonrasında yapılandırma dosyasına kaydedilir.



🧊 ServerEng	ine 2.0.0 Beta10		- 🗆 X
Server Setti	Image Tools Start Stop Resta [INF] 03.06.2025, 15:33:24 License info TagC Image: Image and Image	rt Count:Unlimited, Protocols: Modbus - RawSocket - IEC101 - IEC104 - SNMP - MQTT - DNP3 - TASE2/ICCI e Days: 1798 t database connection. Please wait	Debug Verbose
Adarms Active Sessions White List Black List Other Settings Information		Database Settings Patabase/Schema denemeeee Database/Schema denemeeee ServerAdress localhost ServerPort 5432 Database User Name postgres Database User Password	
		ctive Connections: 0	•

Şekil 113 Veri Tabanı Ayarları Penceresi

• Sunucu başlatıldığında sahadaki cihazlara bağlanmaya çalışır ve istemcilerin bağlantı kurabileceği bir servis başlatır.



8.2.1 Masaüstü Kısayolu ile Başlatma

SCADA sunucu yazılımı, editör bağımsız olarak masaüstünden oluşturulan bir kısayol aracılığıyla da başlatılabilir.

• Bunun için öncelikle ServerEngine.exe dosyasına masaüstünde bir kısayol oluşturulur.



Şekil 114 ServerEngine.exe Masaüstü Kısayol Oluşturma

 Daha sonra, oluşturulan bu kısayolun "Özellikler" kısmındaki "Hedef" alanına çalıştırılacak SCADA projesinin dosya yolu ve gerekli parametreler eklenmelidir: -dir "C:\<Proje klasör yolu>" -start

Örnek hedef parametre: "C:\Program Files\ViewPLUS\bin\ServerEngine.exe" -dir "C:\Users\mikrodev\Desktop\zamanlayici_etiketi_test" -start



🇊 ServerEngine.e	xe - Kısayol Özellikleri	×
Genel Kisayol U	yumluluk Güvenlik Aynntılar Önceki Sürümler	
Serve	erEngine.exe - Kisayol	
Hedef tür:	Uygulama	
Hedef yer:	bin	
Hedef:	Program Files\ViewPLUS\bin\ServerEngine.exe"	
Başlama yeri:	"C:\Program Files\ViewPLUS\bin"	
Kısayol tuşu:	Yok	
Çalıştır:	Normal pencere \checkmark	
Açıklama:		
Dosya Konun	nunu Aç Simge Değiştir Gelişmiş	
	Tamam İptal Uygu	lla

Şekil 115 Kısayol Özellikleri Hedef Parametresi

• Oluşturulan kısayola çift tıklanarak, tanımlanan SCADA projesine ait sunucu başlatılır. Sunucu çalışmaya başladığında sahadaki cihazlarla bağlantı kurar, istemciler için bağlantı noktası açar ve veritabanına veri kaydı işlemlerine başlar.



8.2.2 Otomatik Başlatma (Windows Açılışında)

SCADA sunucusunun, bilgisayar açıldığında otomatik olarak çalışmasını sağlamak mümkündür. Bu işlem, sunucu kısayolunun Windows başlangıç klasörüne kopyalanmasıyla gerçekleştirilir. Böylece kullanıcı Windows oturumu açtığında, SCADA sunucusu da otomatik olarak başlatılır.

Bu yöntem, özellikle SCADA sistemlerinin operatör müdahalesine gerek kalmadan sürekli çalışmasını sağlamak isteyen kullanıcılar için idealdir. Aynı yöntem, istemci uygulamaları için de geçerlidir.

- Masaüstünde daha önce oluşturulmuş olan ServerEngine.exe kısayolunu bulun.
- Bu kısayolu aşağıdaki klasör içerisine kopyalayın:

C:\Users\<KullanıcıAdı>\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Startup

Bu klasör, Windows başlangıçta otomatik olarak çalıştırılacak uygulamaların bulunduğu yerdir.



Şekil 116 ServerEngine.exe Kısayolunu Başlangıç Klasörüne Kopyalama

8.2.3 Windows Hizmeti Olarak Çalıştırma

ViewPLUS SCADA sunucusu, Windows işletim sistemi üzerinde bir hizmet (service) olarak çalıştırılabilir. Bu yöntem sayesinde sunucu arka planda sessiz şekilde çalışır ve sistem yeniden başlatılsa bile kullanıcı oturumu açılmadan devreye girebilir. Bu yapı, özellikle kesintisiz çalışma gerektiren sistemler için önerilir.

8.2.3.1 Kurulum Adımları

Servis Kurulumu:

İlk olarak, sunucu servis bileşeni kurulmalıdır. ViewPLUS SCADA'nın bin klasörü içerisindeki installcoreservice.bat dosyasına sağ tıklanır ve Yönetici olarak çalıştır seçilir.

Name		Date modified Type			Size
💻 DriverApiWriter.exe		3/28/2023 1:02 PM Applica	tion		1,197 K
📧 DriverDatabase.exe		3/28/2023 1:02 PM Applica	tion		527 K
DriverDNP3.exe		3/28/2023 1:02 PM Applica	tion		96 K
📧 DriverGlobalDataba	se.exe	3/28/2023 1:02 PM Applica	tion		65 K
DriverGrupModbus.	exe	3/28/2023 1:02 PM Applica	tion		69 K
DriverICCP.exe		3/6/2023 1:30 PM Applica	tion		1,658 K
📧 DriverIEC104.exe		3/28/2023 1:02 PM Applica	tion		79 K
DriverJScript.exe		3/28/2023 1:02 PM Applica	tion		53 K
📧 DriverMacro.exe		3/28/2023 1:02 PM Applica	tion		56 K
📧 DriverModbus.exe		3/28/2023 1:02 PM Applica	tion		75 K
📧 DriverModbusROT.e	exe	3/28/2023 1:02 PM Applica	tion		94 K
DriverMqtt.exe		3/6/2023 1:29 PM Applica	tion		66 K
📧 DriverRawdata.exe		2/20/2022 1.02 DM Amalian			53 K
DriverSnmp.exe		Open			51 K
📧 DriverSoapWebApi.		Edit			150 K
ExtensionSystem.dl	_	Print		en	200 K
icudtl.dat	۲	Run as administrator			10,260 K
💿 installcoreservice.b	5	Share with Skype		File	1 K
installservice.bat		Move to OneDrive		File	1 K
🖄 intl.dll	2	Edit with Notepad++		en	142 K
💿 kill.bat	+	Scan with Microsoft Defender		File	1 K
lang	È	Share			4 K
🗟 LanguageUtils.dll		TortoiroSVN		:n	46 K
🗟 libcrypto-1_1-x64.d	R	Intoisesvin		en	3,328 K
🖄 libeay32.dll		Arşive ekle		an	1,624 K
libecpg.dll	, w	Arşive ekle "installcoreservice.rar"		en	84 K
🗟 libecpg_compat.dll	. w	Sıkıştır ve e-posta gönder		en	23 K
🗟 libEGL.dll	u.	Sıkıştır "installcoreservice.rar" ve e-posta gönder		en	25 K
ibGLESv2.dll	æ	Conv link to Yandex.Disk		:n	3,306 K
libiconv-2.dll	<u> </u>			en	1,460 K
🖄 libintl-8.dll		Restore previous versions		en	670 K
🖄 libintl-9.dll		Send to	>	en	465 K
🖄 libpgtypes.dll		Cut.		en	72 K
🖄 libpq.dll		Carrie		en	281 K
libssl-1_1-x64.dll		Сору		:n	666 K
libwinpthread-1.dll		Create shortcut		:n	52 K
🗟 libxml2.dll	ę	Delete		2n	2,234 K
libxslt.dll	•	Rename		en	395 K
🖏 libzma dll				en	200 K

Şekil 117 installcoreservice.bat Dosyasını Çalıştırma


Sistem Ortam Değişkeni Tanımlama:

Sunucunun hangi projeyi çalıştıracağını tanımlamak için sistem ortam değişkeni oluşturulmalıdır:

- Başlat menüsüne gidin \rightarrow "Sistem ortam değişkenlerini düzenleyin" seçeneğini açın.
- Açılan pencerede Advanced > Environment Variables sekmesine tıklayın.



Şekil 118 Sistem Ortam Değişkenleri

• "Sistem değişkenleri" kısmında Yeni (New) seçeneğine tıklayın.



Variable	Value
OneDrive	C:\Users\mikrodev\OneDrive
OneDriveConsumer	C:\Users\mikrodev\OneDrive
Path	C:\Users\mikrodev\AppData\Local\Microsoft\WindowsApps;C:\Us
TEMP	C:\Users\mikrodev\AppData\Local\Temp
TMP	C:\Users\mikrodev\AppData\Local\Temp
	New Edit Delete
stem variables	New Edit Delete
stem variables Variable	New Edit Delete
stem variables Variable ComSpec	New Edit Delete Value C:\Windows\system32\cmd.exe
stem variables Variable ComSpec DriverData	New Edit Delete Value C:\Windows\system32\cmd.exe C:\Windows\System32\Drivers\DriverData
stem variables Variable ComSpec DriverData MOSQUITTO_DIR	New Edit Delete Value C:\Windows\system32\cmd.exe C:\Windows\System32\Drivers\DriverData C:\Program Files\mosquitto
stem variables Variable ComSpec DriverData MOSQUITTO_DIR NUMBER_OF_PROCESSORS	New Edit Delete Value C:\Windows\system32\cmd.exe C:\Windows\System32\Drivers\DriverData C:\Program Files\mosquitto 8 Windows Late
stem variables Variable ComSpec DriverData MOSQUITTO_DIR NUMBER_OF_PROCESSORS OS	New Edit Delete Value C:\Windows\system32\cmd.exe C:\Windows\System32\Drivers\DriverData C:\Program Files\mosquitto 8 Windows_NT C:\Decomp Files(\06)\/(Augus))/(Augus)/
stem variables Variable ComSpec DriverData MOSQUITTO_DIR NUMBER_OF_PROCESSORS OS Path PATHEYT	New Edit Delete Value C:\Windows\system32\cmd.exe C:\Windows\System32\Drivers\DriverData C:\Program Files\mosquitto 8 Windows_NT C:\Program Files (x86)\VMware\VMware Workstation\bin\;C:\Wind COM: EXE. RAT. CMD: VPS: VPE: 15: 15E: WSE: WSE! MSC

Şekil 119 Yeni Sistem Değişkeni Tanımlama

• Aşağıdaki gibi yeni bir değişken tanımlayın:

Variable name: VPLUS_SCADA_DIR

Variable value: < Proje klasörünün tam dosya yolu>

Örnek:

Variable name: VPLUS_SCADA_DIR

Variable value: C:\Users\mikrodev\Desktop\SCADA_Projem

• Tüm pencerelere "Tamam" diyerek değişkeni kaydedin.



Edit System Variable		\times
Variable name:	VPLUS_SCADA_DIR	
Variable value:	C:\Users\mikrodev\Desktop\Musteri SCADA Proje\TEİ\TEI_SCADA_EXP\tei_ems	
Browse Directory	Browse File OK Cancel	

Şekil 120 Yeni Sistem Değişkeni Ekleme

Servisi Başlatma:

Kurulum tamamlandıktan sonra Görev Yöneticisi > Hizmetler (Services) sekmesine gidin.

VPlusScadaService isimli servisi bulun, sağ tıklayın ve Başlat (Start) seçeneğini seçin.



🙀 lask Manager				- U X	
File Options View					
Processes Performance App	history	Startup Users Details Services			-
Name	PID	Description	Status	Group	^
🔍 upnphost		UPnP Device Host	Stopped	LocalServiceA	
🔍 UserDataSvc		User Data Access	Stopped	UnistackSvcGr	
🔍 UserDataSvc_506c0bbff	37132	Kullanıcı Verilerine Erişim_506c0bbff	Running	UnistackSvcGr	
🔍 UserManager	1932	User Manager	Running	netsvcs	
🔍 UsoSvc	1336	Update Orchestrator Service	Running	netsvcs	
🔍 VacSvc		Volumetric Audio Compositor Service	Stopped	LocalServiceN	
🔍 VaultSvc	932	Credential Manager	Running		
🔍 vds		Virtual Disk	Stopped		
🔍 VMAuthdService	4636	VMware Authorization Service	Running		
🔍 vmicguestinterface		Hyper-V Guest Service Interface	Stopped	LocalSystemN	
🔍 vmicheartbeat		Hyper-V Heartbeat Service	Stopped	ICService	1
🔍 vmickvpexchange		Hyper-V Data Exchange Service	Stopped	LocalSystemN	/i
🔍 vmicrdv		Hyper-V Remote Desktop Virtualization Service	Stopped	ICService	
🔍 vmicshutdown		Hyper-V Guest Shutdown Service	Stopped	LocalSystemN	
🔍 vmictimesync		Hyper-V Time Synchronization Service	Stopped	LocalServiceN	
k vmicvmsession		Hyper-V PowerShell Direct Service	Stopped	LocalSystemN	
🔍 vmicvss		Hyper-V Volume Shadow Copy Requestor	Stopped	LocalSystemN	
🔍 VMnetDHCP	4708	VMware DHCP Service	Running		
VMUSBArbService	4692	VMware USB Arbitration Service	Running		
🔍 VMware NAT Service	4788	VMware NAT Service	Running		
🔍 VmwareAutostartService		VMware Autostart Service	Stopped		
VPlusScadaService	24404	VPlusScadaService	Running		
🔍 VSS		Volume Shadow Copy	Stopped		
🔍 W32Time	20376	Windows Time	Running	LocalService	
🔍 WaaSMedicSvc		Windows Update Medic Service	Stopped	wusvcs	
🔍 WalletService		WalletService	Stopped	appmodel	
🔍 WarpJITSvc		WarpJITSvc	Stopped	LocalServiceN	
🔍 wbengine		Block Level Backup Engine Service	Stopped		
🔍 WbioSrvc	12540	Windows Biometric Service	Running	WbioSvcGroup	
🔍 Wcmsvc	1620	Windows Connection Manager	Running	LocalServiceN	
🔍 wcncsvc	20240	Windows Connect Now - Config Registrar	Running	LocalServiceA	
🔍 WdiServiceHost	5548	Diagnostic Service Host	Running	LocalService	
🔍 WdiSystemHost	14720	Diagnostic System Host	Running	LocalSystemN	
🔍 WdNisSvc	14640	Microsoft Defender Antivirus Network Inspection Service	Running		
🔍 WebClient	14968	WebClient	Running	LocalService	
Wecsvc 🔍		Windows Event Collector	Stopped	NetworkService	
C WEPHOSTSVC		Windows Encryption Provider Host Service	Stopped	WepHostSvcG	v
VPlusScadaService 24404 VSS 20376 Wa2Time 20376 Wa3MedicSvc WarpJITSvc WarpJITSvc Wengine 20240 WbioSrvc 12540 Womsvc 1620 Wcmsvc 20240 WdiServiceHost 5548 WdiSystemHost 14720 WdlisSvc 14640 WebClient 14968 Wecsvc 20240		VPlusScadaService Volume Shadow Copy Windows Time Windows Update Medic Service WalletService WarpJITSvc Block Level Backup Engine Service Windows Biometric Service Windows Connection Manager Windows Connect Now - Config Registrar Diagnostic Service Host Diagnostic System Host Microsoft Defender Antivirus Network Inspection Service WebClient Windows Event Collector Windows Encryption Provider Host Service	Running Stopped Running Stopped Stopped Stopped Running Running Running Running Running Running Stopped Stopped Stopped	LocalService wusvcs appmodel LocalServiceN WbioSvcGroup LocalServiceA LocalService LocalService LocalService NetworkService WepHostSvcG	

Şekil 121 Windows Hizmetini Başlatma



9 ViewPLUS Scada İstemcisi

ViewPLUS SCADA istemcisi, kullanıcıların SCADA sunucusuna bağlanarak tanımlı projeleri görüntülemesini ve kontrol etmesini sağlar. Bağlantı kurulabilmesi için kullanıcı adı, şifre, sunucu IP adresi ve port bilgisi girilmelidir. Yeni kullanıcılar, sadece SCADA editörü üzerinden tanımlanabilir.

Kullanıcı doğrulaması tamamlandığında istemci ile sunucu arasında şifreli bir bağlantı kurulur ve sunucu tarafından tanımlanmış ana ekran istemciye yüklenir.

İstemcide görüntülenen sayfalar ve öğeler, kullanıcıya tanımlı yetkiler doğrultusunda filtrelenir. Kullanıcının erişim izni bulunmayan sayfalara yönlendirme yapılamaz, ayrıca erişim dışı etiketlere sahip görsel bileşenler devre dışı bırakılır.

Mikrodev ViewPLUSClient 0.9.147			×
Application Settings Tools Window He	lp 6	-> (•
↑ ↑ ↑ ↑ ↑ 7 8 9 10 11	12		
Akli Kontrol			
Mikro	bdev SCADA Server		
1 🔶 admin			
2 🔶			
3 -> 127.0.0.1:334	•		
4 🄶	Log In		
5 - Z Remember User			
	Logged Out		

Şekil 122 İstemci Arayüzü

No	Bileşen	Açıklama			
1	Kullanıcı Adı	SCADA sisteminde tanımlı kullanıcı adı			
2	Kullanıcı Şifresi	Giriş yetkisi olan kullanıcının şifresi			
3	IP ve Bağlantı Noktası	Sunucu bilgisayarın IP adresi ve portu			
4	Giriş Yap	Giriş bilgileri ile sunucuya bağlanma			
5	Kullanıcıyı Hatırla	Son kullanılan kullanıcı bilgilerini kaydeder			
6	Profiller	Daha önce kaydedilmiş kullanıcı profilleri			
7	Araç Çubuğu	Sol panelin görünürlüğünü yönetir			
8	Uygulama	Uygulama menüsünden mevcut kullanıcı profilini kaydedebilir, istemci oturumunu kapatabilir veya uygulamadan tamamen çıkış yapabilirsiniz.			
9	Ayarlar	Ayarlar menüsünden dil seçimi yapabilir, bağlantı kesintisi durumlarının görsel olarak gösterilmesini yönetebilir, önbellek ayarlarını kontrol edebilir ve alarm sesini devre dışı bırakabilirsiniz.			
10	Araçlar	Araçlar menüsünden rapor ekranına veya proje sayfalarına hızlı erişim sağlayabilirsiniz.			
11	Pencere	Pencere menüsünden ekranı tam boyuta alabilir, aktif sayfayı ayırabilir, yakınlaştırma/uzaklaştırma işlemleri yapabilir veya alarm pencerelerinin yerleşimini düzenleyebilirsiniz.			
12	Yardım	Yardım menüsünden hata ayıklama modunu açabilir ve istemci yazılımının sürüm bilgilerini görüntüleyebilirsiniz.			

9.1 Temel Arayüz Öğeleri

9.1.1 Üst Menü Öğeleri

9.1.1.1 Uygulama Menüsü



Şekil 123 Uygulama Menüsü

Mevcut Profili Kaydet: Oturum bilgileri ile yeni profil oluşturur.

Yazdır: Aktif SCADA sayfasını yazdırma işlemi başlatır. Yazıcıya doğrudan gönderme, PDF olarak kaydetme veya PostScript dosyası olarak dışa aktarma seçeneklerini sunar.

Çıkış: İstemci uygulamasını kapatır.

Oturumu Kapat: Sunucuyla olan aktif bağlantıyı sonlandırır.

9.1.1.2 Ayarlar Menüsü



Şekil 124 Ayarlar Menüsü

Dil: Türkçe / İngilizce arayüz seçimi

Bağlantı Hatası Yerleşimini Çiz: Bağlantı koptuğunda bileşenler uyarı verir



Geçerli Sayfayı Önbelleğe Al: Sayfa önbellekleme

Önbellek Klasörünü Temizle: Yerel önbelleği temizler

Son Ziyaret Edilen Sayfayı Hatırla: Bağlantı sonrası en son ziyaret edilen sayfaya otomatik yönlendirir

Alarm Sesini Devre Dışı Bırak: Sesli uyarıları kapatır

9.1.1.3 Araçlar Menüsü



Şekil 125 Araçlar Menüsü

Raporlar: Raporlama modülünü açar

Sayfalar: Proje sayfalarını görüntüler

9.1.1.4 Pencere Menüsü



Şekil 126 Pencere Menüsü

Tam Ekran: Uygulamayı tam ekran gösterir

Geçerli Sayfayı Ayır: Sayfayı ayrı pencerede gösterir

Ölçekle / Yakınlaştır / Uzaklaştır: Görüntüleme ayarları



Gezinti Panelini Göster: Navigasyon panelini (sayfa seçici) açar veya gizler. Bu panel üzerinden kullanıcı tanımlı SCADA sayfaları arasında hızlı geçiş yapılabilir.

Bölünmüş Alarmlar: Alarmları alt ya da yan panelde görüntüler

Bölmeleri Kaldır: Açık alarm pencerelerini kapatır

9.1.1.5 Yardım Menüsü



Şekil 127 Yardım Menüsü

Yardım İçeriği: SCADA editörü üzerinden tanımlanan özel yardım bağlantısını açar. Kullanıcıyı internet tarayıcısı aracılığıyla belirtilen dökümana yönlendirir.

Hata Ayıklama Penceresi: Ctrl + Shift + D kısayolu ile açılabilir. Sayfa üzerinde bulunan etiketlerin ID ve değer bilgilerini ekranda gösterir. Özellikle proje testleri ve hataların tespiti için kullanılır.

License Information: Kullanılan lisans bilgilerini, varsa geçerlilik süresini ve yetkileri gösterir.

Hakkında ViewPLUSClient: İstemci yazılımının sürüm bilgilerini, yapı numarasını ve firma bilgilerini içerir. Teknik destek talepleri için referans niteliğindedir.

Not: "Yardım İçeriği" bağlantısı, editörde tanımlanan özel bir URL'dir. Proje > İstemci Seçenekleri > Müşterilere Özel Yardım Bağlantısı menüsünden ayarlanabilir.



SCADA Sayfalari Project Configuration Görünüm Ayarlari İstemci Seçenekleri Projeler İstemci Seçenekleri Varsayılanları Geri Yükle Bağlantı Hatası Zaman Aşımı 30saniye	
SCADA Editoru Projeler tiket Kanal Editoru tiket Kanal Editoru tiket Zaman Aşımı Sosniye Örnek	
Projeler tiket Kanal Editoru Bağlantı Hatası Zaman Aşımı 30saniye Örnek	
Varsayılanları Geri Yükle Bağlantı Hatası Zaman Aşımı 30saniye	
tiket Kanal Editörü Bağlantı Hatası Zaman Aşımı 30saniye Örnek	
Bağlantı Hatası Arkaplan Rengi #ff0000 Bağlantı Yok	5
Bağlanti Hatası Yazı Rengi	
Erişim Engel Uyarısı Arkaplan Rengi #000080	\supset
Erişim Engel Uyarısı Yazı Rengi #ffffff	
Ozel Ikon/Yazı	
Raporlar 😧	
Alarmlar 😧 Alarmlar	
WebGörünümü 😟 WebGörünümü	
Custom Sounds	
Alarm Level 🔞	
Alarm Level2 😮	
Alarm Level3 🔞	
Diğer	
Disable Page Selector Panel	
Custom Help Link For Clients https://docs.mikrodev.com	
Webview Default Home https://docs.mikrodev.com	



9.1.2 Sol Navigasyon Paneli

ViewPLUS SCADA istemcisi açıldığında ekranın sol tarafında yer alan bu panel, kullanıcının projedeki sayfalara, alarm yönetimine, rapor ekranlarına ve özel bağlantılara hızlı erişmesini sağlar. Panelde görünen seçenekler, kullanıcının yetkilerine göre dinamik olarak değişebilir.



Şekil 129 Sol Navigasyon Paneli

Sekme	Açıklama
Page	SCADA projesine tanımlanmış olan tüm "Sayfa Sekmesi" tipindeki sayfaları listeler. Kullanıcı, bu sekme üzerinden erişim yetkisi tanımlanmış sayfaları görüntüleyebilir. Şu anki örnekte sadece tek bir sayfa bulunduğu için yalnızca bir seçenek görünmektedir.
Alarmlar	Sistem genelinde aktifleşen alarmları takip etmek için kullanılır. Alarm geçmişi, aktif alarmlar ve kullanıcıya atanmış alarmlar bu sekme üzerinden detaylı şekilde izlenebilir. (Detaylı anlatım ileride eklenecektir.)
Web Görünümü	Bu alan, müşteriye özel bir web bağlantı linki tanımlanarak kullanılır. Editör üzerinden yapılandırılan bir web adresi burada simge olarak gösterilir. Kullanıcı bu sekmeye tıkladığında tanımlanan internet sayfası varsayılan tarayıcıda açılır. Genellikle teknik doküman, şirket sitesi veya müşteri portalı gibi bağlantılar için tercih edilir.



Sekme	Açıklama
Raporlar	SCADA sistemine ait veri kayıtları ile oluşturulan raporların görüntülendiği bölümdür. Tanımlı rapor şablonları, zaman aralıklarına göre alınan kayıtlar ve dışa aktarma işlemleri bu sekme üzerinden yönetilir. (Detaylı anlatım ileride eklenecektir.)

Not: "Web Görünüm" bağlantısı, editörde tanımlanan özel bir URL'dir. Proje > İstemci Seçenekleri > Web Görünümü Varsayılan Anasayfa menüsünden ayarlanabilir.

	denemeeee	
	SCADA Sayfaları Project Configuration Görünüm Ayarları İstemci Seçenekleri	
SCADA Editoru	İstemci Seçenekleri	
Etiket Kanal Editörü	Varsayılanları Geri Yükle Bağlantı Hatası Zaman Aşımı 30saniye Örnek	
	Bağlantı Hatası Arkaplan Rengi =ff0000 Bağlantı Hatası Yazı Rengi Bağlantı Ya	
	Erişim Engel Oyarısı Arkaplan kengi Erişim Hata: Erişim Engel Uyarısı Yazı Rengi #ffffff Özel İkon/Yazı	SI
	Raporlar 😧 Raporlar	
	WebGörünümü	
	Custom Sounds Alarm Level1	
	Alarm Level2 😔	
	Diğer	
	Custom Help Link For Clients https://docs.mikrodev.com Webview Default Home https://docs.mikrodev.com	

Şekil 130 Web Görünüm İçin Varsayılan Bağlantı Ekleme



9.1.2.1 ViewPLUS Client Alarm Ekranı

ViewPLUS SCADA sisteminde alarm takibi hem istemci (Client) hem sunucu (Server Engine) ekranları üzerinden yapılabilmektedir. Alarm yapısı; aktif alarmlar, alarm geçmişi ve alarm yapılandırmaları olmak üzere üç temel bölümden oluşur.

• Aktif Alarmlar Sekmesi

Sistemde tetiklenen alarmların anlık olarak görüntülendiği alandır.

Uygu	ma Ayarlar Araçlar Pencere Yardım	Ě.
,	.	
Page Minular Sörünü	Sinufaniti Sec <u>Alarmalan Filtrela</u> Olay Zamani Alarm Kimiliji Sant kim Apalama Durum Öncetik Onaylayan Onay Mesaji Onaylanda m latanyan Kanal Dajar Kabat Ada	
	Dga Attari	pat

Şekil 131 Aktif Alarmlar Sekmesi

- Alarm bilgileri; alarm adı, açıklama, öncelik seviyesi, onay durumu, alarm zamanı, kullanıcı bilgileri gibi sütunlarda detaylı olarak gösterilir.
- Alarmlar, öncelik seviyelerine göre 4 sesli kategoriye ayrılır. Sessiz alarmlar da tanımlanabilir.
- Her alarm, "Acknowledge" edilmediği sürece aktif görünmeye devam eder.
- Alarmlar dışa aktarılabilir (.csv, .html, .xml vb.).
- Alarmlara sağ tıklanarak ilişkilendirildiği SCADA sayfasına doğrudan geçiş yapılabilir.



• Alarm Günlükleri

Tüm geçmiş alarmlar bu sekmede kayıtlı olarak tutulur.

Geçmişi Filtrele			Olay Zamani	
Kayıt Zamanı 🛛 Alarm Kimliği 🛛 Mevcut Durum Olay Tipi	Veri Değeri	Kayıt Kimliği		
Dşa Aktar				Daha Fazla Yükle

Şekil 132 Alarm Günlükleri Sekmesi

- Olay tipine göre (Triggered, Acknowledged, Removed, Recovered) detaylı sınıflandırma yapılır.
- Eski alarmlar filtrelenebilir ve dışa aktarılabilir.
- "Daha Fazla Yükle" özelliği ile geçmişteki veri tabanı kayıtları yüklenebilir.

• Scada Sayfası Üzerinde Alarmların Gösterimi

SCADA sayfasının altına veya yanına alarm ekranı sabitlenebilir:



Şekil 133 Scada Sayfası Üzerinde Alarmların Gösterimi

- Pencere > Alarmları Altlı Üstlü Böl
- Pencere > Alarmları Yan Yana Böl
- Pencere > Bölmeleri Kapat ile kaldırılabilir.



9.1.3 ViewPLUS Scada Raporlayıcı Ekranı

SCADA yazılımı tarafından kaydedilen trend verilerini görüntülemek ve analiz etmek için Raporlayıcı kullanabilirsiniz. Raporlama 3 temel kayıt türü üzerinde yapılır. Bunlar etiket logları, alarm logları ve olay loglarıdır.

Raporlayıcı ekranına gelebilmek için aşağıdaki yönerge takip edilmelidir:

- 1. Projenizde sunucuyu başlatın.
- 2. ViewPLUS Client uygulamasını açın.
- 3. Sol kenar çubuğundaki "Raporlayıcı" sekmesine tıklayın.

Not: Sol kenar çubuğunda "Raporlayıcı" sekmesi yer almıyorsa, Client'a giren kullanıcının raporlara erişim hakkına sahip olduğundan emin olun.

📕 Uygul	ama Ayarlar Araçlar Pencere Yardım				
Page Alarmlar	Mikrodev SCADA Reporter				
NebGorunumu Raporlar					
		E tiket Logları	ک Alarm Logları	🛗 Olay Logları	
	D:/2007/8				

Şekil 134 Raporlayıcı Ekranı



9.1.3.1 Etiket Logları

Etiket logları, Etiket Kanal Editörü'nde loglama seçeneği aktif olan etiketlerin zaman bazlı olarak kaydedilen verilerini temsil eder. Bu loglar istasyon, zaman ve istatistiksel parametrelere göre filtrelenerek tablolu veya grafiksel çıktı olarak raporlanabilir.

• Etiket Seçimi

Etiketler istasyon bazlı gruplanarak listelenir. Sadece loglama aktif olan etiketler görüntülenir.

Çift tıklanarak seçilen etiketler, sağ panelde yer alır. Buradan istenilen etiket silinebilir veya "Listeyi Temizle" ile tüm liste boşaltılabilir.



Şekil 135 Etiket Seçim Ekranı



• Etiket Loglarını Görüntüleme

Etiket değerleri grafiksel veya tablo görünümü ile sunulur. Aşağıdaki iki kritik parametre seçilebilir:

Zaman Aralığı Seçimi:

Aralıkta: 2 tarih seçilir.

Son içinde: Saat/gün/hafta vb. geri dönük zaman.

Zaman/Tarih: Kesin tarih.

Zaman Önce: Bugünden itibaren geri dönük.



Şekil 136 Etiket Logları Zaman Aralığı Seçimi

Veri Türü Seçimi:

Tüm Veriler: Kaydedilen değerler.

istatiksel: Ortalama, maksimum, minimum, toplam, değişim, medyan.



• Grafikleri Yönetme

Açıklamayı Göster: Grafik etiket adı ve renk.



Şekil 137 Etiket Logları Açıklamayı Göster Seçeneği

Yeni Trend Ekle: Karşılaştırma grafiği.







Göster/Gizle: Grafik satırını gizle/göster.



Şekil 139 Etiket Logları Göster/Gizle Seçeneği

Doldur/Temizle: Alan altını renklendir.



Şekil 140 Etiket Logları Doldur/Temizle Seçeneği



Noktaları Birleştirme: Verilerin bağlanma stili.

Mikrodev Vie	ewPLUSClient 0.9.154			- • ×
Uygula	ma Ayarlar Araçlar Pencere Ya	ardım		•
ETİKE	ET LOGLARI			
Geri	Aralikta 🔽 13.07.2023 09:30 * V€ 13.07.2023	10:03 * Tüm ve * Vvqu		🖶 Filtrevi kav
	Trend Grafiği			
Tablo Görünüm	3			depr1
Grafiği Kaydet	2,5			
Değer Ekseni Aralıkta Sal:	2			<pre>K a</pre>
•20 • Dinamik • Kulanıcı				
	C Steel			
				r e i i e
	0,5			>
	0			
		09:40:00	09:50:00 Tarih	10:00:00

Şekil 141 Etiket Logları Noktaları Birleştirme Seçeneği

• Grafik Kaydetme

PNG formatında ekran kaydı alınabilir. "Grafik Kaydet" seçeneği kullanılır.

Mikrodev ViewPLU	USClient 0.9.	.154		×
Uygulama	Ayarlar	Araçlar Pencere Yardım		
ETİKET L	LOGLA	RI		
Aralk	kta 🔽	🛄 Grafiği Kaydet	×	🖶 Filtrevi kav
V Ger		$\leftarrow \rightarrow \checkmark \uparrow \blacksquare$ This PC >	✓ Õ , Search This PC	
Tablo	Irend Gr	Organize 👻	S: • ()	
Görünüm		✓ ● OneDrive - Persor [▲] ✓ Folders (7)	^	- degr1
	3 -	> Belgeler 3D Objects	Desktop	1
🕳 Grafiği		> Resimler		
Kaydet	2,5	> Vandex.Disk	Downloads	
eñer Ekseni		V This PC Music	Pictures	
Aralikta Sab		> 30 Objects		
20	2 -	> Documents		
Dinamik	-	File name: grafik.png		
Kulanci	afao 1,5	Save as type: Resimler (*.png *.jpg *.bmp *.pdf)	×	
	Etio	∧ Hide Folders	Save Cancel	
	1			
	0,5			
			13.07.23	13.07.23 13.07.23
			usersoul	uncarou 10100500 Tarh
	<u>~</u>			
	* * /	eger 1		





• Verileri Dışa Aktarma

Tablo görünümüne geçerek HTML, XML, XLSX veya CSV formatında veri çıktısı alınabilir.

🛄 Mikrodev Vie	wPLUSClient 0.9.154	– o ×
Uygular	na Ayarlar Araçlar Pencere Yardım	6
ETİKE	T LOGLARI	
Geri	Arakta 🔽 13.07.2022/09-30 = vt 13.07.2023/09-30 = Temver 🗸 🖤 Uvou	🖥 Filtrevi kav
Grafik Görünüm	Time Tag Value	
	13.072023 09:30:46 deger1 1	

Şekil 143 Etiket Verileri Dışa Aktarma

• Filtre Kaydetme

Kullanılan filtre parametreleri "Bu filtreyi kaydet" diyerek isimlendirilerek kaydedilir ve tekrar kullanılabilir.



Şekil 144 Etiket Logları Filtre Kaydetme



• Kayıtlı Filtreyi SCADA Nesnesine Bağlama

Kayıtlı filtre sağ tık ile kopyalanabilir ve editör ekranındaki nesneye bağlanabilir. Bağlı nesneye tıklandığında rapor ekranı öntanımlı filtre ile açılır.

9.1.3.2 Alarm Logları

Oluşan alarmlar Raporlayıcı ekranında Alarm Logları kısmından takip edilebilmektedir.

Raporlayıcı Ekranında Gösterilecek Alarmların Seçimi

ViewPLUS SCADA Editörü üzerinden oluşturulan alarmlar alarm seçim sayfasında görüntülenmektedir. Alarm özelliklerine göre alarm listesinde farklı şekillerde filtreler yapılabilir. Sol paneldeki listeden raporlanacak alarmlar çift tıklanarak seçilir. Seçilen alarmlar sağdaki panelde görüntülenir. Seçilen alarmların raporlama ekranını açmak için sağ altta yer alan "Raporlamayı Başlat" seçeneğine tıklanmalıdır.

Sağ panelden belirli bir alarmı silmek için alarmı seçin ve klavyede "Sil" tuşuna basın. Tüm alarmları silmek için "Listeyi Temizle"yi seçin.



Şekil 145 Alarmların Seçim Ekranı



• Alarm Loglarını Görüntüleme

Rapor sayfası ilk açıldığında, seçilen alarmların değerleri belirli bir zaman aralığı için tablo olarak görüntülenir.

🛄 Mikrodev ViewPLU	JSClient 0.9.154	- r	٥	\times
Uygulama	Ayarlar Araçlar Pencere Yardım			-
ALARM I	LOGLARI			
Geri	Arakta 🔽 13.07.2023 09.21 • VI 13.07.2023 09.21 • VI	🖶 Filtre	vi kav	5
N				
	Html e Atlar Xml e Atlar CSV e Atlar			
	Fitzel Kayt Kimidi 💌			5
	alarm Jog id			2
	2			
				<
				к
	-			

Şekil 146 Alarm Loglarını Görüntüleme

Zaman Aralığı Seçimi:

Aralıkta: 2 farklı tarih seçilir.

Son içinde: Saat, gün, hafta vb. seçilir ve geçerli tarih/saatten geriye doğru zaman hesaplanır.

Zaman/Tarih: Kesin bir tarih seçilir.

Zaman Önce: Bugünden itibaren geriye dönük zaman seçilir. Örneğin "Bugün - 5 gün" ifadesi, 5 gün önceyi temsil eder.

Filtreleme seçeneklerinden uygun olanı seçildikten sonra sağ tarafta yer alan "Uygula" seçeneğine tıklanmalıdır.



Şekil 147 Alarm Logları Zaman Aralığı Seçimi



• Verileri Dışa Aktarma

Seçilen parametrelere göre veriler çeşitli formatlarda dışa aktarılabilir. Raporlama ekranının üst kısmında yer alan "HTML, XML, XLSX, CSV" butonları kullanılarak veriler istenilen formatta dışa aktarılabilir.

🛄 Mikrodev View	PLUSClient 0.9.	154						- 1	٥	×
Uygulam	a Ayarlar	Araçla	r Pence	re Yardır	n					۵
ALARN	I LOGLA	RI								
Geri	Son icinde	e 🔽 1		Saat	-	🛛 🔍 Uygu		🖩 Filtre	vi kav	F -
N	HTML	XML	10.54	CSV						
	Html e Akta	ar Xmil e Akta	ar Excel e Akta	r CSV e Aktar						
	Filtrek Kav	nt Kimliä 🗖)
	alarm_log	j_id	alarm_id		dataval 3		legtine 2023/07.31/06/20			
										<
										к
										a

Şekil 148 Alarm Logları Verileri Dışa Aktarma Seçeneği

• Filtre Kaydetme

Seçilen parametreler en az bir kez uygulanmalıdır. Daha sonra "Bu filtreyi kaydet" seçeneği ile filtreye isim verilir. Kaydedilen filtre, kullanıcı hesabına özel olarak sağ paneldeki filtre menüsünde görüntülenebilir.



Şekil 149 Alarm Logları Filtre Kaydetme

• Kayıtlı Filtreyi SCADA Nesnesine Bağlama

Kayıtlı filtre sağ tıklanarak panoya kopyalanabilir. SCADA Editör ekranındaki nesnelere bağlanarak, ilgili nesneye tıklandığında rapor ekranı ön tanımlı filtre ile çalışacak şekilde açılır.



9.1.3.3 Olay Logları

Kullanıcı hareketleri Raporlayıcı ekranında Olay Logları kısmından takip edilebilmektedir.



Şekil 150 Olay Logları

• Olay Loglarını Raporlayıcı Ekranında Görüntüleme

Rapor sayfası ilk açıldığında, kullanıcı hareketlerinin tamamı tablo olarak görüntülenir. ViewPLUS Client ekranına giriş yapan kullanıcıların IP adresleri, etiketlere değer yazma, raporlayıcı sayfalara erişim talepleri gibi işlemler; ayrıca kullanıcı tarafından yazma isteği gönderilen etiket isimleri ve olay zaman bilgileri bu sayfada görüntülenebilir.

Bir Zaman Aralığı Seçme:

Aralıkta: 2 farklı tarih seçilir.

Son içinde: Saat, gün, hafta vb. seçilir ve geçerli tarih/saatten geriye doğru zaman hesaplanır.

Zaman/Tarih: Kesin bir tarih seçilir.

Zaman Önce: Bugünden itibaren geri dönük zaman seçilir.



Mikrodev ViewPLUSClient 0.9.15	4				- a ×	
🔳 Uygulama Ayarlar A	Araçlar Pencere Yardım					2
OLAY LOGLARI						
L Cont	Aralkta 🔽 13.07.2023 10:00 👻 Ve	13.07.2023 11:00 💌 🗳 Uv	vau 🛛 Auto Upda		🖬 Filtreyi kay	
, ∖ Gen	COULD DAME DATE	CSW				
	Html e Aktar Xml e Aktar Excel e Aktar	CSV e Aktar				
	logtime viser_name	ip_addr	event_desc	state_desc tag_id		
	13.07.2023 10:59: admin	127.0.0.1	ReportJsonRequest	Report Json Data Ta1		
	13.07.2023 10:58: admin	127.0.0.1	ReportJsonRequest	Report Json Data Ta1		
	13.07.2023 10:58: admin	127.0.0.1	VeriYazmaTalebi	0 i i i i etiket de er deger2		
	13.07.2023 10:58: admin	127.0.0.1	KullaniciYetkilendir	-1		
	13.07.2023 10:57: admin	127.0.0.1	VeriYazmaTalebi	1 i@in etiket de@er deger2		
	13.07.2023 10:57: admin	127.0.0.1	KullaniciYetkilendir	-1		
	13.07.2023 10:50: admin	127.0.0.1	ReportJsonRequest	Report Json Data Ta1		
	13.07.2023 10:46: admin	127.0.0.1	ReportJsonRequest	Report Json Data Ta1		
	13.07.2023 10:46: admin	127.0.0.1	ReportJsonRequest	Report Json Data Ta1		к
	13.07.2023 10:46: admin	127.0.0.1	ReportIsonRequest	Report Json Data Ta1		а
	13.07.2023 10:31: admin	127.0.0.1	ReportJsonRequest	Report Json Data Ta1		Y
	13.07.2023 10:31: admin	127.0.0.1	ReportIsonRequest	Report Json Data Ta1		
	13.07.2023 10:31: admin	127.0.0.1	ReportJsonRequest	Report Json Data Ta1		H
	13.07.2023.10:31: admin	127.0.0.1	ReportIsonRequest	Report Ison Data Ta -1		

Şekil 151 Olay Logları Zaman Aralığı Seçme

Filtreleme seçeneklerinden uygun olan seçildikten sonra, sağ tarafta yer alan "Uygula" seçeneğine tıklanmalıdır.

Not: Uygulama kısmının sağ tarafında yer alan "Auto Update" seçeneği işaretliyse, kullanıcı hareketleri raporlayıcı ekranında otomatik olarak güncellenmektedir.

• Verileri Dışa Aktarma

Raporlayıcı ekranının üst kısmında yer alan "html, xml, xslx, csv" butonları kullanılarak tablodaki veriler dışa aktarılabilir.

Mikrodev ViewPLUSClient 0.9.154								- 0	×
🚍 Uygulama Ayarlar Araçlar Pencere Yardım									2
OLAY LOGLARI									
Cont	Aralikta 🔽	13.07.2023 10:02	▼ V€ 13.07.2023 11:02 ▼	🖉 Uvgu 🗹 Auto Upda				🖥 Filtrevi kav	
, Sen	ALC N.	-	1 (SV)						
	Html e Aktar Xn	ni e Aktar Excel e	Aktar CSV e Aktar						
	Ļ								
	logtime	user_na	me ip_addr	event_desc	state_desc ta				
	13.07.2023 1	1:01: admin	127.0.0.	Report/sonRequest	Report Json Data Ta1				
	13.07.2023 1	1:00: admin	127.0.0.1	Report/sonRequest	Report Json Data Ta1				
	13.07.2023 1	1:00: admin	127.0.0.	Report/sonRequest	Report Json Data Ta1				
	13.07.2023 1	0:59: admin	127.0.0.	Report/sonRequest	Report Json Data Ta1				
	13.07.2023 1	0:58: admin	127.0.0.	ReportJsonRequest	Report Json Data Ta1				
	13.07.2023 1	0:58: admin	127.0.0.1	VeriYazmaTalebi	0 i@in etiket de@er de	er2			
	13.07.2023 1	0:58: admin	127.0.0.	KullaniciYetkilendir	-1				
	13.07.2023 1	0:57: admin	127.0.0.1	VeriYazmaTalebi	1 i@in etiket de@er de	er2			
	13.07.2023 1	0:57: admin	127.0.0.	KullaniciYetkilendir	-1				к
	12/07 2022 1	0-50 admin	127.0.0	PenortIconPenuaet	Renort Icon Data Ta1				a

Şekil 152 Olay Logları Verileri Dışa Aktarma

• Filtreleri Kaydetme

Kullanılan parametreler "Bu filtreyi kaydet" seçeneği ile kaydedilir ve gerektiğinde tekrar uygulanabilir. Filtreler kullanıcı hesabına özel olarak saklanır.



10 Bileşen Yöneticisi

"Bileşen Yöneticisi", ViewPLUS SCADA projelerinde görsel öğeleri organize etmek, yeni bileşenler tanımlamak ve projeye özel bileşen kütüphaneleri oluşturmak için kullanılan bir editördür. Bu yönetici aracıyla `.comx` uzantılı bileşen dosyaları tanımlanabilir ve görsel animasyonlar SCADA arayüzüne entegre edilebilir.

Ana SCADA ekranında Araçlar menüsü altından Bileşen Yöneticisi seçilerek uygulama başlatılır.



Şekil 153 Bileşen Yöneticisine Erişim

Program başlatıldığında açılan ana ekran aşağıdaki gibidir.

Bu ekranda bileşen klasörü, mevcut bileşenler listesi ve işlemler butonları bulunur.



💗 Bileşen Yöneticisi Ver 1.0.0	– 🗆 X
Bileşenklasörü	
C:/Users/mikrodev/denemeeee/components/	
Veni Bileşen 🏠 bileşen adını filtrele	
Bileşeni Sil	
	Bileşen Adı
	Bileşen Kategorisi
	Bileşen UID
	Bileşeni Düzenle

Şekil 154 Bileşen Yöneticisi Ana Arayüzü

- Bileşen Klasörü: Projeye ait bileşenlerin bulunduğu dizini belirtir.
- Yeni Bileşen: Yeni bir bileşen tanımlamak için kullanılır.
- Bileşeni Sil: Seçilen bileşeni kalıcı olarak siler.
- Filtreleme Alanı: Mevcut bileşenler arasında ada göre filtreleme yapılabilir.



10.1 Yeni Bileşen Tanımlama

Özellikler Bileşen Adı Bileşen Kategorisi Varsayılan Genişlik 100 İlk Remin Boyutlarını Kullan Varsayılan Yükseklik 100 Resimler Yeni Resim Ekle: ∲ ♥ ♥	💗 Bileşen Tanımlama			? ×
Bileşen Adı Bileşen Kategorisi Varsayılan Genişlik 100 İlk Remin Boyutlarını Kullan Varsayılan Yükseklik 100 Resimler Yeni Resim Ekle: () () () () () () () () () () () () () (Özellikler			
Bileşen Kategorisi	Bileşen Adı			
Varsayılan Genişlik 100 İlk Remin Boyutlarını Kullan Varsayılan Yükseklik 100 Resimler Yeni Resim Ekle:	Bileşen Kategorisi			
Varsayılan Yükseklik 100 Resimler Yeni Resim Ekle:	Varsayılan Genişlik	100 İl	lk Remin Boyutla	arını Kullan
Resimler Yeni Resim Ekke: Image: Second sec	Varsayılan Yükseklik	100		
Yeni Resim Ekle: ** **	Resimler			
		Ye	eni Resim Ekle:	

"Yeni Bileşen" butonuna tıklandığında bileşen tanımlama penceresi açılır.

Şekil 155 Bileşen Tanımlama Ekranı

Bileşen Adı: Oluşturulacak bileşene verilecek isim.

Bileşen Kategorisi: Bu alan, bileşenin ait olduğu grubu belirtir. Aynı kategori adıyla birden fazla bileşen tanımlanabilir.

Varsayılan Genişlik/Yükseklik: Bileşenin arayüzdeki boyutu.

İlk Resmin Boyutlarını Kullan: Bu seçenek işaretlendiğinde bileşenin boyutu, eklenen ilk resmin boyutlarına göre otomatik ayarlanır.

Resimler Alanı: Bileşene ait görsellerin (.png, .jpeg, .gif, .svg) yüklenip sıralandığı alandır.

Not: Resimlere karşılık gelen "indeks" değerleri, etiketin durumuna göre SCADA ekranında görüntülenecek olan görseldir. Örneğin, etiket değeri "2" ise indeks 2 altındaki görsel ekrana yansır.



💗 Bileşen Tanım	lama		? ×	
Özellikler				
Bileşen Adı	LightAll_001			
Bileşen Kategori:	i Light			
Varsayılan Geniş	ik 130	İlk Remin Boyut	arını Kullan	
Varsayılan Yükse	klik 130			
Resimler				
		Yeni Resim Ekle:		
	ndeks : 0 ndeks : 1 ndeks : 2			
• h	ndeks : 3 ndeks : 4			
		ОК	Cancel	

Şekil 156 Örnek Bileşen Tanımlama Ekranı

Aynı kategorideki bileşenler, SCADA editöründe gruplu şekilde listelenir.

Bileşenler, ekran tasarımında öğe olarak kullanılabilir ve animasyonlarla ilişkilendirilebilir.

Var olan bileşenler düzenlenerek yeni görseller eklenebilir veya silinebilir.



11 Scada Kullanıcı Yöneticisi

ViewPLUS SCADA sisteminde kullanıcı yönetimi, erişim hakları kontrolü ve grup yapılarının tanımlanması kullanıcı yöneticisi arayüzü üzerinden gerçekleştirilir.

ViewPLUS'ta kullanıcı oluşturmak ve gerekli konfigürasyonları yapmak için Araçlar sekmesi altında Kullanıcı Yöneticisini Başlat seçilir.



Şekil 157 Kullanıcı Yöneticisi Açma



11.1 Yeni Kullanıcı Oluşturma

Yeni Kullanıcı sekmesine tıklanır ve açılan sayfada parametreler doldurularak yeni bir kullanıcı oluşturulur. Oluşturulan kullanıcı, Kullanıcılar sekmesi altındaki kullanıcı adının altında görüntülenir.

Yeni Kullanıcı		? ×
llancula intree username admin intrekdar	Kullanici Adi	OK. Cancel

Şekil 158 Kullanıcı Oluşturma

Kullanıcı Ekleme Arayüzü:

Kullanıcı Adı: SCADA sistemine girişte kullanılacak kullanıcı adıdır. Benzersiz olmalıdır.

İsim: Kullanıcının adı girilir. Görsel ve raporlama alanlarında bu ad görüntülenebilir.

Soyisim: Kullanıcının soyadı girilir.

Şifre: Kullanıcının sisteme girişte kullanacağı şifredir. Güvenli bir parola belirlenmelidir.

Şifre (Onayla): Yukarıda girilen şifrenin tekrar yazıldığı alandır. Hatalı yazımı önlemek için doğrulama yapılır.

Eposta: Kullanıcının e-posta adresidir. Sistem tarafından gönderilen bilgilendirme ve alarm uyarı mesajları bu adrese iletilebilir.

Telefon Numarası: Kullanıcının telefon numarasıdır. Özellikle alarm bildirimleri veya kullanıcı tanımlama bilgileri için referans olabilir.



11.2 Kullanıcılar Sekmesi

ViewPLUS SCADA sisteminde kullanıcı yönetimi, erişim hakları kontrolü ve grup yapılarının tanımlanması kullanıcı yöneticisi arayüzü üzerinden gerçekleştirilir.

Dosya Du	zenle Dil Yardım		
Kullanıcılar	Filtrele	KullanioVerisi	
rdilanciar 22 Gruplar ErişimHakları	Fitrele username admin	Kullanotirsi Genel Kullano Ergim Haldo Upe Olunan Gruptar Kullano Kullano Attaf Kullano System Jam System Oğer Telefon Numaras H90-0000-0000000 Eposta admin (padmin.com V Left Pane Active	eyi Değştir
l		Abonelikler	
		Alarm Ab	ooneliklerini Seçin
		Alarm Uyarılarını e-posta ile Gönder	
		Özel Roller	
		✓ Raporlara Erijim Misafr(Erijelebilir sayfalar üzerinde sadece izleme hakkona sahiptir) ✓ Yöne bic(Tüm sayfalar üzerinde okuma/yazma hakkona sahiptir)	

Şekil 159 Kullanıcı Genel Ayarlar

Aktif: Kullanıcının sistemde aktif olup olmadığını belirtir. İşaretli değilse kullanıcı giriş yapamaz.

Kullanıcı: Kullanıcı adı (düzenlenemez).

İsim / Soyisim: Kullanıcının adı ve soyadı. Raporlama ve loglama alanlarında görüntülenebilir.

Yetkilendirme: Var olan kullanıcı için şifre değiştirmeye olanak tanır.

Telefon Numarası / E-posta: Kullanıcının iletişim bilgileri. Alarm bildirimleri burada tanımlanan e-posta üzerinden iletilebilir.

Left Pane Active: SCADA Client sol menü panelinin bu kullanıcı için açık olup olmayacağını belirler.

Alarm Uyarılarını e-posta ile Gönder: Kullanıcıya ait alarmlar e-posta olarak gönderilir. E-posta adresi geçerli olmalıdır.

Alarm Aboneliklerini Seçin: Kullanıcının izleyebileceği alarm listelerini seçmeye yarar. Bu sayede yalnızca belirli alarmlar kullanıcıya gösterilir.

Raporlara Erişim: Kullanıcının ViewPLUS Client üzerinden Raporlayıcı ekranlarına erişebilmesini sağlar. Bu seçenek işaretli değilse "Reports" sekmesi görünmez.

Misafir: Kullanıcı yalnızca erişilebilir sayfaları izleyebilir, kontrol veya yazma hakkı yoktur.



Yönetici: Tüm SCADA sayfaları ve etiketleri üzerinde tam kontrol (okuma/yazma) hakkına sahiptir. En geniş yetkili kullanıcı rolüdür.

11.3 Kullanıcı Erişim Hakları

Kullanıcıların SCADA ekranlarında hangi sayfaları görebileceği ve hangi etiketlere müdahale edebileceği bu erişim haklarıyla belirlenir. Erişim hakları; sayfalar, etiketler veya obje bazlı olarak atanabilir ve kullanıcı tanım ekranındaki "Kullanıcı Erişim Hakkı" sekmesinden düzenlenir.

11.3.1 Kullanıcı Erişim Hakları Sekmesi

Genel	Kullanıcı Erişim Hakkı	Üye Olunan Gruplar			
	Tersine Çevir]	<u>Tümü</u>	[Hiçbi
ld	Erişim Hakkı				
1	✓ Right1				
2	✓ Right2				
3	✓ Right3				
4	✓ Right4				
5	✓ Right5				
6	✓ Right6				
7	✓ Right7				
8	✓ Right8				
9	V Right9				
10	V Right IU				
12	V Right11				
12	V Right12				
14	V Right14				
15	✓ Right15				
16	✓ Right16				
17	✓ Right17				
18	✓ Right18				
19	✓ Right19				
20	✓ Right20				
21	✓ Right21				

Bu sekmede sistemde tanımlı erişim hakları listelenir (Right1, Right2, ..., Right48).

Şekil 160 Kullanıcı Erişim Hakkı Tanımlama

- Tümü: Tüm erişim haklarını seçer.
- Hiçbiri: Tüm seçimleri kaldırır.
- Tersine Çevir: Mevcut seçimleri tersine çevirir.

Bu haklar, aşağıda anlatılan sayfa ve etiket erişim pencerelerinde kullanılır.



11.3.2 Etiket Erişim Hakları – Etiket Kanal Editörü

Etiket detay penceresinde bulunan "Erişim Hakları" bölümü sayesinde:

Okuma Yetkisi: Belirli kullanıcılar bu etiketi sadece okuyabilir.

Yazma Yetkisi: Belirli kullanıcılar bu etikete değer yazabilir.

Her iki yetki alanında, kullanıcı erişim hakları ID'leri (örneğin Right2, Right5 gibi) atanır.

Kulanımda EtkietAdi EtkietAdi EtkietAdi EtkietAdi I Formula a Imarco Formula a Imarco Formula a Imarco Formula Abrief description Tephizat A custom equipment n Ölçülen Entüt e.g. centigrade, psl Konum Location coordinates Değişken VarSize Yazma Markin Tipi Siz2	Genel Loglama	Makro		
Formula a Tanım A brief description Teçhizat A custom equipment n Ölçülen Enttü e.g. temp, pressure Birim Adi e.g. centigrade, psi Konum Location coordinates	⊠ Kullanımda EtiketAdı EtiketID	etiket1	KanalAdı 蔘 Kanalı Şuna Değiştir:	macro ≉None ✓
Birim Adi e.g. centigrade, psi Konum Location coordinates Erişim Hakları Değişkeri Okuma Varsize 4 Yazma S32 Varsize	Formula Tanım Teçhizat Ölçülen Entiti	A brief description A custom equipment n e.g. temp, pressure	Anahtar Kelimeler	
Chuma Deģişken VarSize 4 DeģişkenTipi S32 v	Birim Adı Konum	e.g. centigrade, psi Location coordinates		
	Erişim Hakları Okuma Yazma		Değişken VarSize <u>4</u> DeğişkenTipi S32	~
			J	

Şekil 161 Etiket Erişim Hakları Tanımlama

Örnek: Etiket1 için Okuma: Right2, Yazma: Right5 atanmışsa, bu haklara sahip olmayan kullanıcı bu etiketi SCADA ekranında ne görebilir ne de değiştirebilir.



11.3.3 Sayfa Erişim Hakları – SCADA Tasarım Sayfası

Bir SCADA sayfasına sadece belirli kullanıcıların erişmesini istiyorsanız:

- Sayfa özelliklerinde "Erişim Hakları" alanına tıklanır.
- Açılan pencereden hangi haklara sahip kullanıcıların bu sayfayı görüntüleyebileceği belirlenir (örneğin: Right1, Right6 vs.).

ä				
Oz	ellik	Değer		
	SayfaAdı	Page		
	SayfalD	0		
	SayfaSırası	0	₿₽	
	SayfaTipi	SkadaSekmesi	~	
	GeoGörünüm			
	GeoMerkez	51.5,0,10		
	BaşlangıçtaÖlçekle	Yok	~	
	ÖzelSayfaBoyutu			
	SayfaGenişliği	250	+	
	SayfaYüksekliği	150	*	
	ArkaplanResmi	8		
	Sayfaİkonu	8		
	Kayar Yazı Ekle			
	Erişim Hakları			

Şekil 162 Sayfa Erişim Hakları

Bu, "sayfa seçici" panelinde görünürlüğü belirler. Erişim hakkı olmayan kullanıcı bu sayfayı listede göremez ve yönlendirmeler çalışmaz.

Not: SCADA sistemi üzerinde bir kullanıcıya erişim hakkı (örneğin Right5) tanımlandığında, bu hak yalnızca kullanıcıya atanmış olur. Ancak bu hakkın geçerli olabilmesi için, erişim verilmek istenen tüm sayfa veya etiketlerde aynı erişim hakkının (Right5) ayrıca tanımlanması zorunludur.

Yani kullanıcıya erişim yetkisi atamak tek başına yeterli değildir. Bu erişim yetkisinin, erişilecek tüm nesneler (etiket, sayfa, obje) üzerinde de karşılık bulması gerekir.


11.4 Gruplar Sekmesi

Kullanıcılar gruplara dahil edilebilir. Grup tanımlamaları erişim haklarını merkezi olarak kontrol etmek için kullanılabilir.

Dosya	Düzenle Dil Yardır	n			
	annun id				
	group_id	group_name	_	Grup Adı:	Guests
		Administrators			
· ·	2	Operators		Üyeler	Grup Erişim Hakları
Kullanicila		Ouests			
a 1	4	Reporters		Tersin	e Cevir Tümü Hicbiri 0
- 25-	5	Station Osers			
Gruplar	7	Station23terr		ld	Erişim Hakları
		StationStatis		1	Right1
	q	StationSleers		2	Diah#2
risimHak	ları 10	CustomGroup1		2	Kightz
	11	CustomGroup2		3	Right3
	12	CustomGroup3		4	Right4
	13	CustomGroup4			Disht
	14	CustomGroup5		,	Kights
	15	CustomGroup6		6	Right6
	16	CustomGroup7		7	Right7
	17	CustomGroup8			Dischet
	18	CustomGroup9		•	Kighto
	19	CustomGroup10		9	Right9
	20	CustomGroup11		10	Right10
	21	CustomGroup12		11	Disht11
	22	CustomGroup13			Kight I
	23	CustomGroup14		12	Right12
	24	CustomGroup15		13	Right13
	25	Customoroup to		14	Dish414
	20			14	Kight 14
	29			15	Right15
	29	CustomGroup20		16	Right16
	30	CustomGroup21		17	Pich+17
	31	CustomGroup22			Kight 17
	32	CustomGroup23		18	Right18
	33	CustomGroup24		19	Right19
	34	CustomGroup25		20	Right20
	35	CustomGroup26		20	- Night20
	36	CustomGroup27		21	Right21
	37	CustomGroup28		22	Right22
	38	CustomGroup29		23	Right23
	39	Custombroup30			
	40	Customoroups (24	Kight24
	41	CustomGroupsz		25	Right25
	43	CustomGroups		26	Right26
	44	CustomGroup35		27	Picht27

Şekil 163 Gruplar Sekmesi

"Üye Olunan Gruplar" sekmesinden kullanıcı bir veya birden fazla gruba eklenebilir. Gruba tanımlanan erişim hakları, otomatik olarak o gruptaki tüm kullanıcılara yansır.



11.5 Erişim Hakları Sekmesi

"Erişim Hakları" sekmesi sistemde tanımlı tüm hakları görüntüler. Buradan haklar isimlendirilip düzenlenebilir ancak kullanıcı veya grup bu ekrandan doğrudan atanmaz.

Dosya	Düze	nle	Dil	Yardım	
		righ	t_id		right_name
			1		Right1
			2		Right2
Kullanıcıl	ar		3		Right3
			4		Right4
$\Omega_{\rm s}$			5		Right5
Gruplar			6		Right6
Grupiar	_		7		Right7
			8		Right8
			9		Right9
ErişimHak	ları		10		Right10
			11		Right11
			12		Right12
			13		Right13
			14		Right14
			15		Right15
			16		Right16
			17		Right17
			18		Right18
			19		Right19
			20		Right20
			21		Right21
			22		Right22
			23		Right23
			24		Right24
			25		Right25
			26		Diab+26

Şekil 164 Erişim Hakları Sekmesi



12 SCADA Raporlayıcı Aracı

SCADA Reporter aracı, Mikrodev SCADA projelerinde loglanan (kaydedilen) verilerin analiz edilmesi, filtrelenmesi, dışa aktarılması ve raporlanması için kullanılır. Bu uygulama canlı veri izlemesi yapmaz, sadece daha önceden SCADA sistemine kaydedilmiş veriler üzerinde çalışır.



Şekil 165 Scada Raporlayıcı Aracı



12.1 SCADA Reporter Uygulamasına Erişim

SCADA Editörü ara yüzünden Araçlar > Scada Reporter seçeneği ile uygulama başlatılabilir.



Şekil 166 Raporlayıcı Arayıcını Başlatma

12.2 Ana Arayüz

SCADA Reporter uygulaması açıldığında, 4 ana kategori kullanıcıyı karşılar:

Etiket Logları: SCADA sisteminde zaman bazlı loglanan etiket değerlerini görmek için kullanılır.

Alarm Logları: Sistemde meydana gelen alarmlara ilişkin zaman bilgisi, durumu ve tipi gibi kayıtları görmek için kullanılır.

Olay Logları: Kullanıcı girişleri, değer yazma işlemleri ve sayfa girişleri gibi SCADA içi kullanıcı etkileşimleri bu alanda izlenebilir.

Report From Template: Hazır filtre şablonları ile rapor oluşturmak için kullanılır.



12.3 Üst Menü Seçenekleri

12.3.1 Proje Menüsü

Projeye Bağlan: Raporlanacak SCADA veritabanına bağlantı sağlar.

Seçenekler: Bağlantı bilgileri, çıktı dosya yolu gibi ayarları düzenlemeye yarar.

Çıkış: Uygulamayı kapatır.



Şekil 167 Proje Menüsü

12.3.2 Ayarlar Menüsü

Dil: Uygulamanın dilini Türkçe ya da İngilizce olarak değiştirir.



Şekil 168 Ayarlar MEnüsü

Not: Bu seçimin aktif olması için raporlayıcı aracı kapatılıp tekrar açılmalıdır.

12.3.3 Log Yönetimi Menüsü

Logları Temizle: Sistemden kayıtlı verileri temizlemek için kullanılır. Kalıcıdır, dikkatle kullanılmalıdır.

Logları Yedekle: Veritabanındaki log verilerinin yedeğini oluşturur.



Şekil 169 Log Yönetimi Menüsü

12.4 Kaydedilen Filtrelerin SCADA Butonlarıyla Kullanımı

ViewPLUS SCADA Reporter uygulamasında oluşturulan filtreler, yalnızca Reporter arayüzünden değil, aynı zamanda SCADA sayfası üzerindeki bir buton aracılığıyla da çağrılabilir. Bu özellik, önceden yapılandırılmış rapor filtrelerinin kullanıcı dostu bir şekilde erişilmesini sağlar.

12.4.1 Raporlama Filtreyi Kaydetme

Reporter ekranında herhangi bir etiket, alarm veya olay logu için filtreleme işlemi yapıldıktan sonra:

- Sağ üst köşedeki "Save This Filter" butonuna tıklanır.
- Açılan pencerede filtreye bir isim verilir ve OK butonuna basılarak kayıt işlemi tamamlanır.

Kaydedilen filtre, sağ kenardaki "Kaydedilmiş Filtreler" alanında görünür.







12.4.2 Filtre Bağlantı Adresini Kopyalama

- Sağ taraftaki filtre listesinden istenen filtreye sağ tıklanır.
- Açılan menüden "Copy Link Location" seçeneği seçilerek bağlantı panoya kopyalanır.



Şekil 171 Filtre Bağlantı Adresini Kopyalama

12.4.3 SCADA Editöründe Butona Filtre Bağlantısı Tanımlama

- SCADA Editörü'nde bir buton bileşeni oluşturulur.
- Buton seçildikten sonra sağ alt panelde "Olaylar" sekmesine geçilir.
- "Olay Aksiyonu" olarak BAĞLANTIYA_GİT seçilir.
- Alt bölümde (Web) Link kutucuğu işaretlenir ve panoya kopyalanan filtre bağlantısı buraya yapıştırılır.



Şekil 172 Butona Filtre Bağlantısı Tanımlama

Artık kullanıcı, SCADA ekranında bu butona tıkladığında doğrudan ilgili filtreyle tanımlanmış rapor penceresi açılır. Bu yöntem;

Operasyonel raporlamayı hızlandırır,

Sık kullanılan raporların kolay erişimini sağlar,

Kullanıcı hatalarını ve karmaşık arayüz etkileşimlerini azaltır.





13 ViewPLUS SCADA Veri Yöneticisi

ViewPLUS SCADA sisteminde "Veri Yöneticisi (Data Manager)", sistemin uzun dönemli verimliliğini korumak amacıyla arşivleme, yedekleme, veri silme ve düzenleme gibi işlevleri bir arada sunan bir yönetim aracıdır.

Ana SCADA arayüzünde Araçlar sekmesi altından Veri Yöneticisi başlatılır.



Şekil 173 Veri Yöneticisini Başlatma

Veri Yöneticisi penceresi açıldığında, ana ekranda iki ana fonksiyon yer alır:

- Archiving: Eski verilerin arşivlenmesi.
- Backup: Veritabanının tamamının yedeklenmesi.



ViewPLUS SCADA DataManager v1.0.0 - denemeeee Database Proje Ayarlar	2					_		×
*		Data Manager						
								_
Archiving	Backup		Remove Data		Edit Data			

Şekil 174 Veri Yöneticisi Ana Ekranı



13.1 Arşivleme İşlemi

"Archiving" seçeneğine tıklandığında arşiv ekranı açılır. Bu ekranda geçici klasör, veritabanı yolu ve arşivleme tarihi belirlenir.

😵 ViewPLUS SCADA DataMa	nager v1.0.0 - denemeeee Database	- C) ×
Proje Ayarlar			
*	Data Manager		
"			
Temp Data Folder	C:/Users/mikrodev/AppData/Local/Temp		
DB Bin Path			
Clear Archived Data F	om Log Database		_
Archieve Data Older Than	11.03.2025 08:32	Start Archiving	
Clear			

Şekil 175 Arşivleme Ekranı

Temp Data Folder: Geçici verilerin kayıt yeridir.

DB Bin Path: Veritabanının yürütüleceği yoldur.

Örnek Dosya Yolu: C:/Program Files/PostgreSQL/13/bin

Clear Archived Data From Log Database: Bu kutu işaretli ise, arşivlenen veriler ana veritabanından silinir.

Archieve Data Older Than: Bu tarihten önceki tüm loglar arşivlenecektir.

Start Archiving: Arşivleme işlemini başlatır.



Proje Ayarlar				
ñ		Data Manager		
Temp Data Folder	C:/Users/mikrodev/AppData/Local/Temp			
DB Bin Path	C:/Program Files/PostgreSQL/13/bin			
Clear Archived Data I	rom Log Database			
Archieve Data Older Tha	11.03.2025 08:32	~	Start Archiving	

Şekil 176 Veritabanı Arşivleme İşlemi Bin Folder Seçme

Clear Archived Data From Log Database seçeneği işaretliyse; **a**rşivleme başlatıldıktan sonra sistem, logların silinip silinmeyeceğine dair bir uyarı verir.



Şekil 177 Arşivleme İşleminden Sonra Logların Silinmesi için Uyarı Mesajı

OK: Ana veritabanından arşivlenen loglar silinir.

Cancel: Loglar ana veritabanında tutulmaya devam eder.

Arşivleme tamamlandıktan sonra "Arşivleme tamamlandı" mesajı görülür.



😤 Vi	🔆 ViewPLUS SCADA DataManager v1.0.0 - denemeeee Database — 🗆 🗙									
Proje	roje Ayarlar									
Â	🕷 Data Manager									
	Temp Data Folder	C:/Users/mikrodev/AppData/Local/Temp								
	DB Bin Path	C:/Program Files/PostgreSQL/13/bin		I						
	Clear Archived Data Fr	om Log Database								
	Archieve Data Older Than 11.03.2025 08:32 Start Archiving									
	<pre># PrisHed: Command 1; ExtCode 0; ExtStatus 0 # 6 Transferring tag_log_agrmenth to archive completed # # 7 Dumping tag_log_agryear started # [1106-25 08:50:53] "C:/Program Files/PostgreSQL/13/bin/psql" +1 localhost -U postgres -p 5432 < "\COPY (SELECT tag_log_agryear Jidag_lod_data_avy,data_sum,data_max,data_min,data_median_logtime,samplecount FROM logs.tag_log_agryear WHERE logtime < 1741671163319) TO 'C:/Users/ mkrodev/AppData/Local/Temp/archive-metadata_12.dat;" denemeeee # ProcessStateChanged: 2 # ProcessStateChanged: 0 # Finished: Command 12, ExtCode 0, ExitStatus 0</pre>									
	# 17 Transferring data to archive # 7 Transferring data to archive # [11-06-25 08:50:53] "C:/Program Files/PostgreSQL/13/bin/psql" +h localhost -U postgres -p 5432 -c "ICOPY logs.tag_log_agryear FROM 'C:/Users/mikrodev/AppData/Local/Temp/archive-metadata_12.dat';" denemecee_archive # ProcessStateChanged: 1 # ProcessStateChanged: 2 # # COPY 0									
	# # Finished: Command 13, # 7 Transferring tag_log_ #	- ExtCode 0, ExitStatus 0 agryear to archive completed	l							
	# Archive process completed v									
	Clear									

Şekil 178 Arşivleme Tamamlandı Mesajı

Yeni bir arşiv veritabanı oluşturulur, örneğin: "denemeeee_archive".





Şekil 179 Arşivleme Sonucu Oluşan Veritabanı

Arşivlenen loglar bu veritabanından izlenebilir.









13.2 Yedekleme İşlemi

Data manager ana ekranından "Backup" butonuna tıklandığında yedekleme ekranı açılır.

ViewPLUS SCADA DataManager v1.0.0 - denemeeee Database –					
sk					
*	vata manager				
Output Dump File	C:/Users/mikrodev/database_11_06_2025.backup				
DB Bin Path	Start Dump				
				Ī	

Şekil 181 Yedekleme Ana Ekranı

- Output Dump File: Yedek dosyasının oluşturulacağı yol.
- DB Bin Path: Veritabanı çalıştırma klasörü.
- Start Dump: Yedekleme işlemini başlatır.

Proje Ayarlar	
*	Data Manager
Output Dump File	C:/Users/mikrodev/database_11_06_2025.backup
DB Bin Path	C:/Program Files/PostgreSQL/13/bin
	Start Dump

Şekil 182 Veritabanı Yedekleme İşlemi Bin Folder Seçme



Yedekleme tamamlandıktan sonra "Ye	edekleme tamamlandı" mesajı görülür.
------------------------------------	--------------------------------------

ewPLDS SCADA DataManager v1.0.0 - denemeeee Database Ayarlar	
ì	Data Manager
Dutru I Dumo Eile	C. Marson fording and D. Schward Matcheneses, 11, 05, 2005 handlure
b bill Paul	C:/Program mies/PostgresQL/13/pin Start Dump
Pg_dump: "logs.lct_table" tablosunun i \eri \eri yedekleniyor g_dump: "logs.lct_table" tablosunun i \eri \eri yedekleniyor g_dump: "logs.tag_log_2025-06" tablosunun i \eri \eri yedekleniyor g_dump: "logs.tag_log_agrhou" tablosunun i \eri \eri yedekleniyor g_dump: "logs.tag_log_agrhou" tablosunun i \eri \eri yedekleniyor g_dump: "logs.tag_log_agrhou" tablosunun i \eri \eri yedekleniyor g_dump: "logs.tag_log_agrhou" tablosunun i \eri \eri yedekleniyor g_dump: "logs.tag_log_agrhou" tablosunun i \eri \eri yedekleniyor g_dump: "logs.tag_log_agryeek" tablosunun i \eri \eri yedekleniyor g_dump: "logs.tag_log_agryeek" tablosunun i \eri \eri yedekleniyor g_dump: "logs.tag_log_agryeen" tablosunun i \eri \eri yedekleniyor g_dump: "logs.tag_log_agryea" tablosunun i \eri \eri yedekleniyor g_dump: "logs.tag_log.sayrea" tablosunun i \eri \eri yedekleniyor g_dump: "public.alarms: tablosunun i \eri \eri yedekleniyor g_dump: "public.alarmssubscription \eri \eri yedekleniyor g_dump: "public.ladisst" tablosunun i \eri \eri yedekleniyor g_dump: "public.hadists" tablosunun i \eri \eri yedekleniyor g_dump: "public.povidstates" tablosunun i \eri \eri \eri yedekleniyor g_dump: "public.povidstates" tablosunun i \eri \eri \eri yedekleniyor g_dump: "public.logvidstates" tablosunun i \eri \eri \eri \ere \edekleniyor g_dump: "public.tags" tablosunun i \eri \eri \eri \edekleniyor g_dump: "public.tags" tablosunun i \eri \eri \eri \edekleniyor g_dump: "public.tags" tablosunun i \eri \eri \eri \edekleniyor g_dump: "public.tags" tablosunun i \eri \eri \edekleniyor g_dump: "public.tags" tablosunun i \eri \eri \edekleniyor g_dump: "public.tags" tablosunun i \eri \eri \edekleniyor g_dump: "public.tags" tablosunun i \eri \eri \edekleniyor g_dump: "public.tags" tablosunun i \eri \eri \edekleniyor g_dump: "public.tags" tablosunun i \eri \eri \edekleniyor g_dump: "public.tags" tablosunun i \eri \eri \edekleniyor g_dump: "public.tags" tablosunun i \eri \eri \edekleniyor g_dump: "public.tags" tablosunun i \eri \eri \edekleniyor	
; ProcessStateChanged: 0 ; # Finished: Command 14. ExtCode 0. ExitStatus 0	
¥ # Full Dump Database completed	

Şekil 183 Yedekleme İşlemi Tamamlandı Mesajı

Yedekleme işlemi tamanlandıktan sonra belirtilen dizinde .backup uzantılı bir dosya oluşur.

Bu dosya, ileride veritabanını geri yüklemek veya başka bir sisteme taşımak için kullanılabilir.



Şekil 184 Yedekleme İşlemi Sonucu Oluşan .backup Uzantılı Dosya



14 MQTT Bridge Tool

Sahada bulunan cihazlar, ViewPLUS SCADA ile IEC 60870-5-104 (IEC 104), Modbus gibi protokollerle haberleşir. Bu protokollerle SCADA sistemine ulaşan tüm veriler, MQTT Bridge Tool yardımıyla MQTT protokolüne aktarılabilir. Bu sayede veriler bulut sistemlerine, mobil uygulamalara ya da harici analiz platformlarına kolaylıkla entegre edilir.

14.1 Ana Arayüzü

MQTT Bridge Tool editör ekranı, ViewPLUS SCADA editörü içinden Araçlar > MQTT Bridge Tool menüsü aracılığıyla açılır.



Şekil 185 Mqtt Bridge Tool Başlatma



MQTT Bridge Tool arayüzünde tanımlanan tüm bağlantılar listelenir. Her bir bağlantıya ait Client ID, Topic, veri yayın yöntemi (On Change / Periodic), Payload gibi bilgilerin görüntülenebileceği bir tablo mevcuttur.

	Mikrodev Mqtt Bridge -	v2.0.0 [denemeeee]								-		×
C					MQ	T Bridge Table						
	Add Connection	Expand/Collapse										
	Client ID	Торіс	Туре	On Change	Change Type	Change Value	Periodic	Payload	Periodic Valu	e Tag Li	ist	
												н
												н
												н
												н
												н
												н
												н
												н
												н
												н
												н
												н
												н
												н
												н
												4
										Save	Config	
										Curre		

Şekil 186 MQTT Bridge Tool Ana Ekran



14.2 Yeni MQTT Bağlantısı Ekleme

"Add Connection" butonuna tıklandığında yeni MQTT bağlantı bilgilerini girmek için aşağıdaki ekran açılır.

Add MQTT Connection	? ×
Connection Details	
Client ID:	
Host:	
Port: 1883	
Authentication	
Username:	
Password:	•
SSL Settings	
Enable SSL	
SSL CA Path	Browse
Advanced Options	
Keep Alive (sec): 60	
Connection Timeout (sec): 30	
Clean Session	
ОК	Cancel

Şekil 187 MQTT Bağlantı Ayarları Penceresi

• Connection Details

Client ID: MQTT istemcisinin benzersiz kimliği.

Host: Broker IP adresi.

Port: Bağlantı portu (default: 1883).

• Authentication

Username / Password: Kimlik doğrulama gereken broker sistemleri için.

• SSL Settings

Enable SSL: Güvenli bağlantı için SSL etkinleştirme seçeneği.

SSL CA Path: Sertifika yolu.

• Advanced Options

Keep Alive: Bağlantının aktif tutulacağı süre.



Connection Timeout: Bağlantı için zaman aşımı süresi.

Clean Session: Seçiliyse istemci her bağlantıda temiz bir oturum başlatır.

14.3 Publish ve Subscribe Topic Tanımları

Bağlantı tanımlandıktan sonra, bağlantının üzerine sağ tıklanarak aşağıdaki işlemler yapılabilir:

Client ID	Add Publish Topic	Туре	On Change Cha
<u>unent_cest</u>	Add Subscribe Topic Delete Connection		

Şekil 188 Publish ve Subscribe Topic Tanımlama

Add Publish Topic: MQTT yayını için yeni bir topic tanımlar.

Add Subscribe Topic: Gelen MQTT mesajlarını dinlemek için topic tanımlar.

Delete Connection: Bağlantıyı siler.

14.3.1 Publish Topic

"Add Publish Topic" seçeneğiyle veri gönderimi yapılacak topic tanımı yapılır.



Add Publish To	pic			-			?	х
Topic Name:		Do	ouble	e-click on a tag	g to add it to th	e p	ayload list	
Publi	sh Options	Fil	ter:	Filter tags				
On Change				Tag ID	Tag Name			
Change Value:	0.000	1	1		etiket1			
Change Type:	None							
Send Perio	dically							
Periodic (ms):	1000							
QoS:	0 - Almost On							
Retain		Do	ouble	e-click or press	5 Delete to remo	ove	items	_
					ок		Cancel	

Şekil 189 Add Publish Topic Ekranı

Topic Name: Verilerin gönderileceği MQTT topic adı.

On Change: Etiket değişiminde veri gönderimi için etkinleştirilir.

Change Value: Ne kadar değişim sonrası gönderileceği.

Change Type: None, Seviye, Yüzdesel, İntegral gibi türler.

Send Periodically: Verilerin belirli aralıklarla gönderilmesini sağlar.

Periodic (ms): Süre milisaniye olarak girilir.

QoS: MQTT servis kalitesi seviyesi.

Retain: Son mesajın broker'da tutulup yeni istemcilere aktarılması için.

Sağdaki tag listeden çift tıklayarak payload içine veri eklenir.



14.3.2 Subscribe Topic

"Add Subscribe Topic" seçeneğiyle dış MQTT verilerini dinlemek için topic tanımı yapılır.



Şekil 190 Add Subscribe Topic Ekranı

Topic Name: Dinlenecek MQTT topic adı.

QoS (Subscription): Gelen veriler için kalite seviyesi.

Write Into Tag Buffer: Gelen verinin ilgili tag'e yazılmasını sağlar.

Sağdaki tag listesinden çift tıklayarak payload ile eşlenecek tag seçilir.

Bu ayarlar, SCADA'dan MQTT broker'a veri yayınını sağlar.



14.4 Örnek Payload

```
[
```

]

```
{"ts":"1733141120","values":{"1":"30"}},
{"ts":"1733141120","values":{"2":"28"}},
{"ts":"1733141120","values":{"3":"32"}},
{"ts":"1733141120","values":{"4":"31"}},
{"ts":"1733141120","values":{"5":"15"}}
```

ts: Zaman damgası (timestamp)

values: Tag ID ve bu ID'ye ait değer

MQTT Bridge Tool sayesinde SCADA projelerinde ölçüm verilerinin çevrimiçi platformlara yayınlanması, anlık izleme ve IoT entegrasyonu gibi önemli kazanımlar sağlanır.



14.5 MQTT Bridge Tool için Driver Başlatma

MQTT Bridge Tool'un sunucu başlatıldığında otomatik olarak devreye alınabilmesi için aşağıdaki adımlar uygulanmalıdır:

- ViewPLUS ServerEngine uygulamasında sol menüden Other Settings sekmesi açılır.
- Açılan ekranda en alt bölümde yer alan Mqtt Bridge kısmı bulunur.
- Buradaki Enable Bridge kutucuğu işaretlenirse, bir sonraki sunucu yeniden başlatıldığında MQTT Bridge driver aktif hâle gelir.

ServerEngin	erverEngine 2.0.0 Beta 10 - denemeeee — 🗆 🗙						
Sunucu Aya	rlar Araçlar						
Kontrol Etiket İzleme	Client Settings Client Auto Loggoff Auto Loggoff Timeout (Minutes) Don't allow multiple connection for same user Enable user blacklist after 3 failed login attempts		10			*	
Alarmlar	ar Redundancy Settings						
26-	Redundancy Mode		PRIMARY SERVER			-	
Aktif Oturumlar	Backup Server Settings						
Ē	Primary Server IP 127.0.0.1						
Beyaz Liste	eyaz Liste Redundant Server Activation Timeout (sec) 30						
Kara Liste	Redundancy Communication Port		51314				
	Mqtt Bridge						
Other Settings	Enable Bridge (changing this requires res	tart)					

Şekil 191 MQTT Bridge Driver Ayarı (ServerEngine Other Settings)

Not: Bu ayarın etkin olabilmesi için sunucu uygulamasının yeniden başlatılması gerekmektedir.



15 ViewPLUS SCADA Web API

ViewPLUS SCADA Node WebAPI kullanarak sahadaki cihazlara erişebilir ve uzaktan kontrol sağlayabilirsiniz. Bu kılavuzda kurulum adımlarından başlayarak veri sorgulama örneklerine kadar tüm detaylar yer almaktadır.

WebAPI klasörünü indirmek için: SCADA Node Web API

15.1 Veri Tabanı Bağlantısı

WebAPI'nin veritabanına bağlanabilmesi için sistem ortam değişkenleri tanımlanmalıdır:

1. Başlat menüsünden Sistem ortam değişkenlerini düzenle çalıştırın. Gelişmiş sekmesinden Ortam Değişkenleri'ne tıklayın.

Sistem Özellik	leri						
Bilgisayar Adı	Donanım	Gelişmiş	Sistem Koru	ması U	zak		
Bu deăisiklik	derin coău ici	n Yönetic	i olarak oturu	m acmar	nız aere	kir.	
Performans							
Görsel efel	, ktler, islemci z	amanlam	ası, bellek ku	llanımı ve	sanal l	bellek	
					A	yarlar	
Kullanıcı Pr	ofilleri						
Oturum açı	manızla ilgili m	asaüstü	ayarları				
					A	yanar	
Başlangıçı	ve Kurtarma –						
Sistem bas	angici, sisten	n hatası v	e hata ayıklar	ma bilgisi			
					A	yarlar	
				Orta	ım Deği	şkenleri	٦
				_	-	-	
			T	int.		I have a	-

Şekil 192 Sistem Ortam Değişkenlerini Düzenle Seçeneği



2. Sistem Değişkenleri altından Yeni'ye tıklayarak aşağıdaki değişkenleri ekleyin:

Je
le
le
le
de
9
"
/s
/5
/5
/5

Şekil 193 Yeni Sistem Değişkeni Tanımlama

• PostgreSQL için;

HR_DBTYPE = POSTGRES

Yeni Sistem Değişkeni		×
Değişken adı:	HR_DBTYPE	
Değişken değeri:	POSTGRES	
Dizine Gözat	Dosyaya Gözat	Tamam İptal

Şekil 194 PostgreSQL için Değişken Tanımlama 1



HR_PGCONNECTIONSTRING = postgres://postgres:qwx123@127.0.0.1:5432/basliksiz2

(veri tabanı kullanıcısı: postgres, veri tabanı şifresi: qwx123, veri tabanının server adresi: 127.0.0.1, veri tabanının çalıştığı port: 5432, SCADA projesi: basliksiz2)

		>
HR_PGCONNECTIONSTRING		
postgres://postgres:qwx123@127.0.0.1:5432/basliksiz2		
Dosyaya Gözat	Tamam	ĺptal
	HR_PGCONNECTIONSTRING postgres://postgres:qwx123@127.0.0.1:5432/basliksiz2 Dosyaya Gözat	HR_PGCONNECTIONSTRING postgres://postgres:qwx123@127.0.0.1:5432/basliksiz2 Dosyaya Gözat

Şekil 195 PostgreSQL için Değişken Tanımlama 2

• ORACLE için:

HR_CONNECTIONSTRING = 127.0.0.1/orcl

		_	
Değişken adı:	HR_CONNECTIONSTRING		
Değişken değeri:	127.0.0.1/orcl		

Şekil 196 ORACLE için Değişken Tanımlama 1

HR_USER = ORACLETEST

Yeni Sistem Değişkeni		:	×
Değişken adı:	HR_USER		
Değişken değeri:	ORACLETEST		
Dizine Gözat	Dosyaya Gözat	Tamam İptal	

Şekil 197 ORACLE için Değişken Tanımlama 2

HR_PASSWORD = qwx123

Yeni Sistem Değişkeni				
Değişken adı:	HR_PASSWORD			
Değişken değeri:	qwx123			
Dizine Gözat	Dosyaya G	özat	Tamam	İptal

Şekil 198 ORACLE için Değişken Tanımlama 3



15.2 Sunucuyu Başlatma

1. Bilgisayarınızda Node.js kurulu olmalıdır. Node.js indir.

2. Ortam değişkenleri tanımlandıktan sonra WebAPI klasöründeki config/web-server.js dosyasından port numarası (varsayılan: 3000) değiştirilebilir.

EXPLORER ····	J ^s web-server.js ×
✓ SCADANODEWEBAPI_V1.2	config > J\$ web-server.js >
> auth	1 module.exports = {
✓ config	<pre>2 port: process.env.HTTP_PORT 3000</pre>
JS database.js	3 };
JS web-server.js	
> controllers	
> db_apis	

Şekil 199 Web Server Config Port Güncelleme

3. config.js dosyasından JWT güvenlik anahtarı (ör: changethissecret) güncellenmelidir.

EXPLORER ···	JS config.js X
〜 scadanodewebapi_v1.2 [ʰ+ 巳ī ひ é	Js config.js > 🕼 <unknown></unknown>
> auth > config > controllers > db_apis > node_modules > services	<pre>1 module.exports = { 2 'secret': 'changethissecret' 3 };</pre>
 Swebapi.docx s config.js s index.js package-lock.json package.json README.txt webapi.docx 	

Şekil 200 Json Web Token Güncelleme

4. PostgreSQL kütüphanesinin doğru versiyonunun yüklü olduğu kontrol edilir:

npm list

npm install pg@8.11.1 # gerekirse



C:\Windows\System32\cmd.exe
Microsoft Windows [Version 10.0.19045.3324] (c) Microsoft Corporation. Tüm hakları saklıdır.
C:\Users\mikrodev\Desktop\RESTAPI\ScadaNodeWebApi_v1.2>npm list hr_app@1.0.0 C:\Users\mikrodev\Desktop\RESTAPI\ScadaNodeWebApi_v1.2 + basic-auth@2.0.0 + ckryptjs@2.4.3 + express@4.16.3 + jsonwebtoken@8.3.0 + morgan@1.9.1 + oracledb@2.3.0 pg@8.11.1
C:\Users\mikrodev\Desktop\RESTAPI\ScadaNodeWebApi_v1.2>

Şekil 201 Veritabanı Versiyon Kontrolü



Şekil 202 Komut Satırından Versiyon Güncelleme

5. Sunucuyu başlatmak için:

node .







15.3 HTTP İstemci (Thunder Client)

API isteklerini test etmek için VS Code'a Thunder Client eklentisi kurulabilir:

- 1. VS Code uygulaması kurulur.
- 2. Sol menüdan Extensions (Eklentiler) açılır ve "Thunder Client" bulunup kurulur.
- 3. Thunder Client ikonunu sol menüye sabitleyin.

A								D 🖂 🗇 0° –	
ф			Extension: Thunder Client X						
_ م	thund	ler Thunder Client © 322ms Lightweight Rest API Client f Ø Ranga Vadhineni Ø	Ranga Vadhin Lightweight R	er Client v2.10.2 eni @ thunderclient.com	★ ★ ★ (176)				
⊳ ₽	•	Thunder 🗇 4K ★ 5 Type quickly. Type freely. Ken T Ekeoha install		Hainstall 🔽 😳 is enabled globally.					
۲	۶	Thunder © 2K Snippets for lwc (Salesforce) Steve-DevOps install	DETAILS FEATURE CONTRIBUTIONS CH				Categories		
	1	Blue Thunder 💠 3K ★ 5 Charles Assuncao 🛛 📑 Stall	Thunder Client Thunder Client is a lightweight Rest A	API Client Extension for Visual Studio Code, hand-crafted	l by Ranga Vadhineni with simple and clear	n design,	Programming Lang	guages Snippets Testing	
		thunder_dust අ s strike zzz macklark Install	 Voted as #10 Product of the e Website - www.thunderclient.c Follow Twitter for updates - tw 	day on Product Hunt com vitter.com/thunder_client			Extension Resc Marketplace Repository	purces	
		Velvet Thunder	Support: github.com/rangav/tl Story behind Thunder Client				License Ranga Vadhineni		
	÷	convert thunderClie © 3K convert thunderClient to res Trust Nguyen	Read Launch Blog Post on Mee Usage				More Info Published Last released	2021-3-30, 15:59:45 2023-8-6, 22:11:36	
	.	Search in OpenGrok Φ 40 OpenGrok Tools yuwh Install	Install the Extension, Click Thu From Sidebar click New Reque	inder Client icon on the Action Bar. Ist button to test API			Last updated Identifier	2023-8-9, 15:5941 rangav.vscode-thunder-client	
		gbe0 API Extension Ф 68 Extension package that inclu gbe0	Privader clear 0 1 New Request	ch-moderell	zah X rangemechook thunder-cli % tc 'welcose' Request URLI GET - https://www.thundercliget.com/w				
	6 11	XPack (General) P 99 Extension Pack for miscellan Franklin Chieze	P Thereofections Env P Thereofections ⇒	Query Hostes# Aim Body Tests Pre-Bun Area Query Patameters presenter with a	UVAJONNETT HET UKTUEL Status 200 0K. Size: 122 Dytes Time: 234 ms Response ("message"s "meloses to Thurder Client", "Howers" Timeloses to Thurder Client", "recently "Timeloses to Thurder Client for VSCoot", "recently "Timeloses to Thurder Client for VSCoot",				
	<i>111</i> 28	Marcus's extension	Totaya aga Zotaya aga Zotaya aga Zotaya aga		"Lowerbed's 2023 "petrove" 2023 "petrove" "Saper State to Git Monispace", "themes", "Saperits WKGAD Themes", "datas": "Golletions & Dovisoment Variables", "testion": "Scripties: Testing", "lecal": "Local Starage & Morks Offline" "lecal": "Local Starage & Morks Offline"				
8	-	idss-snippet ♀ 61 代码片段 chensi-thunder Install	Guille Update Account 4 days apo (>>> Orders	Balance 200 CM Balance Tende 428 ms Prepare Handres Tende 428 ms Prepare Handres TE Concises Denote Tende 428 ms Tende 428 ms	<pre>%separate's { *conductive.torum,</pre>				
-2033 		Autumn Grey Theme Φ 1K Gray theme, like lying in a th	Casto Gaters 7 days ago Casto Orden	4 "createdby's "Record Tablaces", 5 "laacted": 2021, 6 "features": { 1 Suit: True data to fit Mutanant	Yests Husuits Response Code equal to 2000 Research Time on 800	Pass			8.0

Şekil 204 Thunder Client Uygulamasını Yükleme

15.4 Erişim Belirteci (Token) Alma

- 1. SCADA editöründen bir kullanıcı oluşturun (rapor yetkili).
- 2. Thunder Client üzerinden POST isteği gönderin:
- URL: http://localhost:3000/api/auth/login

Body:

```
{
```

```
"username": "<kullaniciadi>",
```

```
"password": "<sifre>"
```

}

3. Gelen yanıtta yer alan access token ileride kullanılmak üzere kaydedilir.

Not: Token alabilmek için sunucunun node . ile çalışıyor olması gerekir.



15.5 Web API ile Veri Çekme

Token kullanarak GET isteği gönderme:

Thunder Client > Headers sekmesinden tüm mevcut header'lar silinir.

Yeni Header:

Key: x-access-token

Value: Alınan token değeri (tırnaksız)

• Tüm Etiketleri Listeleme

URL: http://<sunucu_IP>:3000/api/auth/tags

Yöntem: GET

Dönen veri: Tüm tag detayları (id, tagname, adres, vb.)

• Tek Etiketi Getirme

URL: http://<sunucu_IP>:3000/api/auth/tags/<etiket_id>

• Alarmlara Erişim

URL: http://<sunucu_IP>:3000/api/auth/alarms

Not: alarm nesnesindeki tag_id ile etiket verisine ulaşılabilir.

• Kanal Listesi

URL: http://<sunucu_IP>:3000/api/auth/channels

• Tek Bir Kanal Bilgisi

URL: http://<sunucu_IP>:3000/api/auth/channels/<kanal_id>

• Anlık Etiket Değerleri (Tüm)

URL: http://<sunucu_IP>:3000/api/auth/rt_values

• Tek Etiket Anlık Değeri

URL: http://<sunucu_IP>:3000/api/auth/rt_values/<etiket_id>

Notlar:

- Tüm isteklerde token zorunludur.
- Token "x-access-token" headerı altında gönderilmelidir.
- Sunucu IP'si, WebAPI kurulan cihazın ağ adresidir.
- Port numarası, config/web-server.js dosyasından değiştirilebilir.
- Token ömrü uygulamaya göre değişiklik gösterebilir.

16 OPC UA Sunucu Servisinin Kurulumu

16.1 ViewPLUS SCADA Yazılımının Yüklenmesi

En güncel ViewPLUS SCADA sürümünü Mikrodev web sitesinden indirerek kurunuz:

16.2 OPC Sunucu Servisini Aktifleştirme

ViewPLUS SCADA içinde yer alan "Araçlar" sekmesinden Install OPC Server Service seçeneğini kullanarak kurulum gerçekleştirilir.

Лi	krod	ev ViewPLUS								
	Ara	çlar Pencere Yardım	1							
		Bul		Ctrl+K	⊟+	×	•	+	<no document=""></no>	
T		ViewPLUS Client								
	ſ	Sunucuyu Başlat								
Í.	<u></u>	User Manager								
l	Â,	Scada Reporter								
l	÷.	Data Manager								
l	Ŷ	Bileşen Yöneticisi								
	Ŷ	Mqtt Bridge Tool								
l	ŵ,	Projeji Derle ve Yayınla								
		Download ViewPLUSC	ient Runtime						K	
l		OPC Server Service		•		Inst	all O	PC Ser	ver Service	
l		Etiket/Kanal Tanımlarır			Ren	nove	OPCS	erver Service		
l	4	Etiket/Kanal Tanımlarır	u İçe Aktar							
l	X	Import Tags From Exce	4							
l	-	Kullanıcıları Dışa Aktar								
l	4	Kullanıcıları İçe Aktar								
l		Harici		+	Ŀ					
	_	Seçenekler								

Şekil 205 OPC Servisini Kurma

Kurulumdan sonra Görev Yöneticisi (Task Manager) üzerinden VPlusScadaOPCService servisi çalışıyor olmalıdır.

🔍 vmicvss		Hyper-V Birim Gölge Kopyası İsteyicisi
🔍 VMnetDHCP	5416	VMware DHCP Service
🔍 VMUSBArbService	5744	VMware USB Arbitration Service
🌼 VMware NAT Service	5408	VMware NAT Service
🔍 VmwareAutostartService		VMware Autostart Service
VPlusScadaOPCService	1120	VPlusScadaOPCService
Service VPlusScadaService		VPlusScadaService
🔍 VSS		Birim Gölge Kopyası
🔍 W32Time		Windows Time
🎑 WaaSMedicSvc		Windows Update Medic Hizmeti
🔍 WalletService		Cüzdan Hizmeti

Şekil 206 OPC Servisini Çalıştırma



16.3 UAExpert ile Bağlantı

16.3.1 UAExpert Kurulumu

https://www.unified-automation.com/downloads/opc-ua-clients.html adresinden UAExpert indirip kurun.

16.3.2 Sunucu Ekleme

1. UAExpert arayüzünden Server \rightarrow Add seçin.

ndpoint Filter: No Filter	
 Q. Local Q. Local Network Q. Reverse Discovery Q. Custom Discovery Q. Custom Discovery Q. Custom Discovery Q. Recently Used 	
Authentication Settings Authentication Settings Username Desername	Store

Şekil 207 UAExpert Arayüzünden Sunucu Ekleme



2. Açılan pencerede opc.tcp://localhost:43344 adresini girin (ViewPLUS SCADA aynı bilgisayarda çalışıyorsa).



Şekil 208 UAExpert Arayüzü Sunucu Ayarları

16.3.3 Bağlantı

Sunucu listede göründükten sonra uygun endpoint seçilerek bağlantı sağlanır. En yüksek güvenlik seviyesi seçilmesi tavsiye edilir.

nfiguration Name	pen62541-based OPC UA Applica	ition
Discovery Advar	nced	
Endpoint Filter: No I	Filter	
Cocal		
Y 🔄 Local Net	work	
> 🔮 Micros	soft Terminal Services	
> 👮 Micros	soft Windows Network	
> 👷 Web C	lient Network	
Y 🕑 Reverse Di	iscovery	
🔮 < Dou	ble click to Add Reverse Disco	very >
Y 🧐 Custom D	liscovery	
alla - David	All all the Add Parson in	
- COU	ble click to Add Server >	
v Q opc.tc	p://localhost:43344	
✓ Q opc.tc ✓ Ø opc.tc	p://localhost:43344 pen62541-based OPC UA Appli	cation (opc.tcp)
✓ Q opc.tc ✓ Q opc.tc ✓ Q op	pt/localhost:43344 en62541-based OPC UA Appli None - None (uatcp-uasc-ua	cation (opc.tcp) ibinary)
 ✓ Q opc.tc ✓ Q op ✓ Opc.tc ✓ Q op ✓ Opc.tc ✓ Q opc.tc ✓ Q opc.tc ✓ Q opc.tc ✓ Q opc.tc ✓ Q opc.tc ✓ Q opc.tc ✓ Q opc.tc ✓ Q opc.tc ✓ Q opc.tc ✓ Q opc.tc ✓ Q opc.tc ✓ Q opc.tc ✓ Q opc.tc ✓ Q opc.tc ✓ Q opc.tc ✓ Q opc.tc ✓ Q opc.tc ✓ Q opc.tc ✓ Q opc.tc ✓ Q opc.tc ✓ Q opc.tc ✓ Q opc.tc ✓ Q opc.tc ✓ Q opc.tc ✓ Q opc.tc ✓ Q opc.tc ✓ Q opc.tc ✓ Q opc.tc ✓ Q opc.tc ✓ Q opc.tc ✓ Q opc.tc ✓ Q opc.tc ✓ Q opc.tc ✓ Q opc.tc ✓ Q opc.tc ✓ Q opc.tc ✓ Q opc.tc ✓ Q opc.tc ✓ Q opc.tc ✓ Q opc.tc ✓ Q opc.tc ✓ Q opc.tc ✓ Q opc.tc ✓ Q opc.tc ✓ Q opc.tc ✓ Q opc.tc ✓ Q opc.tc ✓ Q opc.tc ✓ Q opc.tc ✓ Q opc.tc ✓ Q opc.tc ✓ Q opc.tc ✓ Q opc.tc ✓ Q opc.tc ✓ Q opc.tc ✓ Q opc.tc ✓ Q opc.tc ✓ Q opc.tc ✓ Q opc.tc ✓ Q opc.tc ✓ Q opc.tc ✓ Q opc.tc ✓ Q opc.tc ✓ Q opc.tc ✓ Q opc.tc ✓ Q opc.tc ✓ Q opc.tc ✓ Q opc.tc ✓ Q opc.tc ✓ Q opc.tc ✓ Q opc.tc ✓ Q opc.tc ✓ Q opc.tc ✓ Q opc.tc ✓ Q opc.tc ✓ Q opc.tc ✓ Q opc.tc ✓ Q opc.tc ✓ Q opc.tc ✓ Q opc.tc ✓ Q	pic click to Add Server > p://localhost:43344 picn62541-based OPC UA Applii None - None (uatcp-uasc-ua Jsed	cation (opc.tcp) Ibinary)
 opc.tc opc.tc opc.tc opc.tc opc.tc opc.tc opc.tc opc.tc opc.tc opc.tc opc.tc opc.tc opc.tc opc.tc opc.tc opc.tc opc.tc opc.tc opc.tc opc.tc opc.tc opc.tc opc.tc opc.tc opc.tc opc.tc opc.tc opc.tc opc.tc opc.tc opc.tc opc.tc opc.tc opc.tc opc.tc opc.tc opc.tc opc.tc opc.tc opc.tc opc.tc opc.tc opc.tc opc.tc opc.tc opc.tc opc.tc opc.tc opc.tc opc.tc opc.tc opc.tc opc.tc opc.tc opc.tc opc.tc opc.tc opc.tc opc.tc opc.tc opc.tc opc.tc opc.tc opc.tc opc.tc opc.tc opc.tc opc.tc opc.tc opc.tc opc.tc opc.tc opc.tc opc.tc opc.tc opc.tc opc.tc opc.tc opc.tc opc.tc opc.tc opc.tc opc.tc opc.tc opc.tc opc.tc opc.tc opc.tc opc.tc opc.tc opc.tc opc.tc opc.tc opc.tc opc.tc opc.tc opc.tc opc.tc opc.tc opc.tc opc.tc opc.tc	pic circk to Add Server > p://localhost:43344 picn62541-based OPC UA Applii None - None (uatcp-uasc-ua Jsed	cation (opc.tcp) ibinary)
Q opc.tc v Q op op op co Recently U	p://localhost/43344 p://localhost/43344 pen62541-based OPC UA Applin None - None (uatcp-uasc-ua Jsed	cation (opc.tcp) Ibinary)
Concision of the second s	pic-Circk to Add Server > p://localhost:43344 uen62541-based OPC UA Applii None - None (uatcp-uasc-ua Jsed	cation (opc.tcp) Ibinary)
Authentication Se Anonymous	pi/localhost/43344 pi/localhost/43344 ven62541-based OPC UA Applii None - None (uatcp-uasc-ua Jsed	cation (opc.tcp) (binary)
Authentication Se Anonymous	pi/(localhost/43344 pi//localhost/43344 ven62541-based OPC UA Applin None - None (uatcp-uasc-ua Jsed	cation (opc.tcp) binary)
Authentication Se Orected Vertex of the second secon	p://localhost/43344 p://localhost/43344 enfo2541-based OPC UA Applin None - None (uatcp-uasc-ua Jsed	cation (opc.tcp) hbinary)
Authentication Se Authentication Se Authentication Se Anonymous Username Password	p://localhost/43344 p://localhost/43344 enfo2541-based OPC UA Applin None - None (uatcp-uasc-ua Jsed	cation (opc.tcp) hbinary)
Authentication Se Authentication Se Authentication Se Anonymous Username Password Contineate	p://localhost:43344 p://localhost:43344 ven62541-based OPC UA Applin None - None (uatcp:uasc-ua Jsed	cation (opc.tcp) binary)
Authentication Se Authentication Se Authentication Se Anonymous Username Password Certificate	ettings	cation (opc.tcp) hbinary)
Authentication Se Authentication Se Authentication Se Anonymous Username Password Certificate Private Key	ettings	cation (opc.tcp) hbinary)

Şekil 209 Endpoint Listesi

16.3.4 Kullanıcı Girişi

Configuration Name	open62541-based OPC	UA Application
Server Information		
Endpoint Url	opc.tcp://DESKTOP-	538TNGG:43344/
Reverse Connect		
Security Settings		
Security Policy	None	
Message Security Mo	de None	
Username	admin	Sto
Password	•••••	•••••
Certificate		
Drivate Vev		(1884)
Flivate Key		
Session Settings		

Şekil 210 Sunucu Bağlantı Ayarları Kullanıcı Adı ve Şifre Girme Ekranı

Kullanıcı adı ve ViewPLUS SCADA'daki veritabanında şifrelenmiş halde bulunan hash formatında parola girilerek giriş yapılır.

File E	File Edit View Tools Help										
	user_id active [PK] serial boolean		id active firstname lastname erial boolean character varying(30) characte		e username er varying(30) character varying(30)	password character varying(40)					
1	1	TRUE	admin	admin	n admin	71a49ec8051755c4a21bfc2ca1c43bbe75					
			10.0.0.0.0.0.0.1								

Şekil 211 ViewPLUS Scada Veritabanı Kullanıcı Şifresi


16.4 KEPServerEX ile Bağlantı

16.4.1 KEPServerEX Kurulumu

http://www.opcturkey.com/indir adresinden KEPServerEX indirip kurun.

16.4.2 Kanal ve Cihaz Tanımı

1. Yeni kanal oluşturulur, tip olarak OPC UA Client seçilir.



Şekil 212 KEPServer OPC UA Client Kanalı Ekleme



2. Endpoint URL olarak opc.tcp://localhost:43344 yazılır. Güvenlik politikası None seçilebilir.

Project	Channel Nam		×	itual Network
Alises Alises Alises Alises Advanced Tags	Click to ac ←	Add Channel Wizard		
		Specify the unique URL destination of the OPC UA endpoint.		
🖻 😭 Data Logger		Endpoint URL:		
Add Log Group		opc.tcp://localhost:43344 🛛 📶 🧕	(
Add Agert Add Agert Add Datastore Add Datastore Add Datastore Add Contention Add Agert Add Agert		Security Policy:		
		None v (2)		

Şekil 213 KEPServer Bağlantı Ayarları



3. ViewPLUS SCADA projesindeki kullanıcı adı ve şifre (hash formatlı) girilir.

Project Project Connectivity Stack to add a channel. Asses Advanced Tags Aiams & Events	Channel Nam	Add Channel Wizard	×
		Enter a valid account user name to use when connecting to OPC UA endpoints that require	
E- Data Logger		authentication.	
- 61 Add Log Group		Username:	
Add Poll Group IDF for Splunk Add Solunk Connection		Folar a valid narrowed to use with the user name when connection to QOC 1.6 exclosing	
中 击 IoT Gateway		that require authentication.	
Add Agent		Pasoword:	
Add Datastore Schedule		•••••	
		ited inter	

Şekil 214 KEPServer Kullanıcı Adı ve Şifre Tanımlama

4. Kanal oluşturulup ardından cihaz tanımlanır.



16.4.3 Etiketlerin Görünmesi

ViewPLUS SCADA içerisinde tanımlı kanal ve etiketler OPC sunucu üzerinden görüntülenir. KEPServerEX ekranında bu etiketler eşleştirilir.



Şekil 215 KEPServer Üzerinde Scada Etiketlerinin Görüntülenmesi



16.5 OPC Sertifikalarının Oluşturulması (Linux İçin)

Sertifika oluşturmak için createcert.sh script dosyası kullanılır. Bu işlem için OpenSSL yüklü bir Linux sistem gereklidir.

Aşağıda gelişmiş ve güvenli bir OPC UA sertifikasyon süreci anlatılmaktadır. Bu betik, hem sertifika otoritesi (CA) hem de sunucu için özel anahtarlar ve sertifikalar üretir. Aynı zamanda, CRL (sertifika iptal listesi) desteği sağlar.

16.5.1 Sertifika Yetkilisi

CA Oluşturma

mkdir ca

openssl genpkey -algorithm RSA -pkeyopt rsa_keygen_bits:2048 -out ca/ca.key

openssl req -new -x509 -days 3600 -key ca/ca.key -subj "/O=MyServer/CN=localhost" -out ca/ca.crt

openssl x509 -in ca/ca.crt -inform pem -out ca/ca.crt.der -outform der

CRL Oluşturma

mkdir demoCA

touch ./demoCA/index.txt

echo "1000">./demoCA/crlnumber

openssl ca -crldays 3600 -keyfile ca/ca.key -cert ca/ca.crt -gencrl -out ca/ca.crl

openssl crl -in ca/ca.crl -inform pem -out ca/ca.der.crl -outform der



16.5.2 Sunucu Sertifikası Oluşturma

mkdir server

Sertifika uzantılarını tanımla

cat < server/exts.txt

[v3_ca]

subjectAltName=DNS:localhost,DNS:<PC-Adı>,IP:127.0.0.1,IP:<ScadaSunucuPCIP>,URI:urn:unconfigurated:application

basicConstraints=CA:TRUE

subjectKeyIdentifier=hash

authorityKeyIdentifier=keyid,issuer

keyUsage=digitalSignature,keyEncipherment

extendedKeyUsage=serverAuth,clientAuth,codeSigning

EOF

Sunucu anahtarı oluşturma

openssl genpkey -algorithm RSA -pkeyopt rsa_keygen_bits:2048 -out server/server.key

openssl rsa -in server/server.key -inform pem -out server/server.key.der -outform der

CSR oluştur

openssl req -new -sha256 -key server/server.key -subj "/O=MyServer/CN=localhost" -out server/server.csr

16.5.3 Sunucu Sertifikasını İmzalama

openssl x509 -days 3600 -req -in server/server.csr -extensions v3_ca -extfile server/exts.txt -CAcreateserial -CA ca/ca.crt -CAkey ca/ca.key -out server/server.crt

openssl x509 -in server/server.crt -inform pem -out server/server.crt.der -outform der

16.5.4 Sertifikaların Kopyalanması

UA Expert için

cp ca/ca.crt.der ~/.config/unifiedautomation/uaexpert/PKI/trusted/certs/

cp ca/ca.der.crl ~/.config/unifiedautomation/uaexpert/PKI/trusted/crl/

ViewPLUS SCADA projesine:

mkdir -p \$PROJECT_PATH/certs



cp server/server.crt.der \$PROJECT_PATH/certs/

cp server/server.key.der \$PROJECT_PATH/certs/

Bu adımlar sonucunda, OPC UA sunucusu güvenli şekilde sertifikalandırılmış olur ve istemciler (örneğin UAExpert veya KEPServerEX) ile güvenli iletişim kurabilir.